CZ 75D Compact

6-міліметровий страйкбольний газовий пістолет
без системи рухомого затвора



Інструкція з експлуатації

Модель № 15885
Модель № 50067 (для США)

Уважно прочитайте цей посібник
перед користуванням

CZ 75D Compact



ВІТАЄМО З ПРИДБАННЯМ НОВОГО СТРАЙКБОЛЬНОГО ПІСТОЛЕТА CZ 75D COMPACT. ПЕРЕД КОРИСТУВАННЯМ УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ПОСІБНИКОМ КОРИСТУВАЧА.

Цей пістолет – не іграшка. Забороняється експлуатувати його без нагляду дорослого. Неправильне або необережне поводження з цією зброєю може призвести до серйозних травм і летальних випадків.

Під час використання цієї зброї завжди надівайте захисні окуляри.

Перед початком використання уважно ознайомтеся з посібником користувача та дотримуйтеся його вказівок.

Цей пістолет є потужною страйкбольною зброєю, рекомендованою для використання дорослими (старше 18 років).

Увага!



Під час користування страйкбольною зброєю завжди надівайте захисні окуляри.



Забороняється спрямовувати ствол пістолета на себе.




Забороняється наводити зброю та стріляти в людей і тварин. Завжди переводьте запобіжник у положення «безпечно» (за винятком випадків, коли ви готові стріляти по цілі).



Виберіть безпечне місце для стрільби зі страйкбольної зброї. Уникайте стрільби в громадських місцях.



Категорично забороняється стріляти в людних місцях, оскільки кулі можуть відхилятися від траєкторії свого руху (це пов'язано із системою регулювання траєкторії польоту кулі).



Забороняється самостійно розбирати пістолет. Завжди звертайтеся до сервісного центру.

Завжди ставтеся до страйкбольної зброї так, ніби вона заряджена. Не з'являйтеся з нею у громадських місцях. Завжди транспортуйте цей пістолет у розрядженому стані в закритому кейсі. Забороняється розмахувати і демонструвати цей пістолет у громадських місцях – це може ввести оточуючих в оману, що це вогнепальна зброя. Завжди використовуйте для цього страйкбольного пістолета 6-мм BB кулі.
У жодному разі не використовуйте використані або пошкоджені кулі.

Інструкція з експлуатації

Перед використанням цього страйкбольного пістолета прочитайте всі інструкції у цьому посібнику.



Запобіжник завжди має перебувати в положенні «безпечно».



Натисніть кнопку звільнення магазина і витягніть магазин.



Поверніть магазин основою догори. Приставте газовий балон і натисніть, щоб наповнити магазин газом.



Натисніть подавач магазина.



Спорядіть магазин пістолета
6-мм BB кулями.



Знову вставте магазин
у страйкбольний пістолет.



Коли будете готові до стрільби:


1. Переставте запобіжник
   у положення «готовий до стрільби».
2. Відтягніть затвор.
3. Для здійснення пострілу натисніть
   на спусковий гачок.

Система регулювання траєкторії польоту кулі

Застосовуючи зворотне відштовхування під час випуску BB куль, можна змінити їх траєкторію для покращення якості польоту та підвищити точність влучання BB куль – це так звана система Hop-up.



Відтягніть затвор, після чого поверніть гвинт за годинниковою стрілкою для збільшення обертання Hop-up. Для зменшення Hop-up поверніть гвинт проти годинникової стрілки.



Технічна інформація

Довжина	Висота	Калібр	Магазин	Матеріал	Енергія	Швидкість
185 мм	**582 г**	**6 мм**	**15**	**ABS**	**0,5 Дж**	**71 м/с / 233 фут/с**



CZ і логотип є зареєстрованими товарними знаками CESKA ZBROJOVKA a.s., 688 27 Uhersky Brod (Чеська Республіка) і використовуються за всесвітньою виключною ліцензією на страйкбольну зброю від ActionSportGames® A/S (Данія).

ActionSportGames A/S
Bjergvangen 1
DK-3060 Espergaerde
Данія

Тел.: +45 8928 1888
Факс: +45 4919 3160

www.actionsportgames.com

ČESKÁ ZBROJOVKA
SINCE 1936



ASG
ActionSportGames®