ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОГЛЯДУ

Запарник Tesli з пластмасовою вставкою, 20 л

Призначення

Запарник призначений для замочування та підготовки банних віників у воді перед використанням у лазні або сауні. Внутрішня пластмасова вставка утримує воду, а корпус із термодеревини доповнює конструкцію.

Основні характеристики

Об’єм	20 л
Матеріали	Термодеревина, пластмасова вставка, кільця з нержавіючої сталі
Висота	360 мм
Діаметр	345 мм
Ширина з ручками	445 мм
Комплектація	Запарник із двома ручками та кришкою з отвором для віника
Виробник	Tesli, Україна

Підготовка до першого використання

1. Огляньте корпус, ручки, металеві кільця та вставку. Не використовуйте виріб за наявності тріщин або пошкоджень.

2. Промийте внутрішню вставку теплою водою з невеликою кількістю м’якого мийного засобу, після чого ретельно сполосніть.

3. Протріть дерев’яні поверхні злегка вологою тканиною. Встановіть запарник на рівну стійку поверхню.

Порядок використання

1. Покладіть віник у запарник та налийте необхідну кількість теплої води, не перевищуючи місткість і не допускаючи переливання.

2. Для делікатного запарювання починайте з теплої води. Температуру та тривалість підбирайте відповідно до виду й стану віника.

3. За потреби накрийте кришкою, пропустивши ручку віника крізь отвір.

4. Після запарювання обережно дістаньте віник, злийте воду та очистьте запарник.

Важливо: не наливайте окріп і не використовуйте запарник для нагрівання води. Максимальна допустима температура пластмасової вставки не підтверджена у відкритих характеристиках виробника.

Рекомендації щодо догляду

• Після кожного використання повністю зливайте воду, видаляйте листя та залишки рослин, промивайте вставку теплою водою.

• Для очищення використовуйте м’яку губку та нейтральний мийний засіб. Не застосовуйте абразиви, розчинники, хлорвмісні або агресивні засоби.

• Витирайте внутрішню вставку та зовнішній корпус насухо. Просушуйте запарник у провітрюваному приміщенні, залишивши кришку відкритою.

• Не залишайте воду всередині на тривалий час. Не зберігайте запарник у постійно вологому приміщенні або під прямим сонячним промінням.

• Не сушіть деревину біля печі, на нагрівальних приладах чи під інтенсивним потоком гарячого повітря.

Застереження та зберігання

• Не ставте виріб на гарячі поверхні та поблизу відкритого полум’я.

• Не піднімайте заповнений запарник за кришку; переносіть обережно, тримаючи за обидві ручки та враховуючи вагу води.

• Не допускайте ударів, падінь і замерзання води всередині вставки.

• Зберігайте чистим і сухим, у місці з нормальною вентиляцією, недоступному для дітей без нагляду.