



Инфракрасный обогреватель

Модель XY-S-1500R

Характеристики:

Напряжение: 220-240 В

Частота: 50 Гц

Мощность: 1500 Вт

Питание пульта: 2 батарейки AAA

Использование

Шаг 1: Включите обогреватель в розетку

Шаг 2: Нажмите кнопку "Open/Close" один раз, на экране появится надпись P.0

Шаг 3: Нажмите кнопку "Open/Close" второй раз, на экране появится надпись P.1, первый режим обогрева включен

Шаг 4: Нажмите кнопку "Open/Close" третий раз, на экране появится надпись P.2, второй режим обогрева включен

Шаг 5: Нажмите кнопку "Open/Close" четвертый раз, на экране появится надпись P.3, третий режим обогрева включен

Шаг 6: Когда режим обогрева выбран, можно поставить таймер выключения (кнопка Time). Если на дисплее отображается 0.1 – обогреватель отключится через час; если 0.2 – через 2 часа.

Использование пульта

Кнопки на пульте

1. Индикатор питания

При нажатии на любую кнопку пульта, индикатор начинает светиться

2. On/Off (Красная кнопка)

Кнопка для включения обогревателя

3. 500W
4. 1000W
5. 1500W

После нажатия красной кнопки включения, выберите нужный режим обогрева - P.1 (500W), P.2 (1000W), P.3 (1500W)

6. Timer

Кнопка для установки таймера выключения.

Уход

Внимание! Регулярный уход и тщательная очистка продлит срок службы обогревателя и эффективность обогрева.

1. Для безопасности отключите обогреватель от питания.
2. Вынуть переднюю решетку через впускные отверстия на раме с помощью плоской отвертки
3. Отражатель и лампу протереть мягкой влажной тканью
4. Не используйте чистящие средства, так как можете повредить отражатель
5. Вставить переднюю решетку с помощью плоской отвертки