

### Как приготовить компрессор к работе.

- Подключите прибор к стандартной бытовой сети 220-240V. Для этого шнур питания достаньте из специального отделения, где он сложен.
- Следите за тем, чтобы компрессор был в непрерывной работе не более 2 часов. Дайте ему остынуть минут 10-15. Такой режим работы поможет Вашему аппарату не перегреваться и прослужит очень долго.
- Не перекрывать отверстия клапанов из которых подается воздух.
- Хранить в недоступном от детей месте.
- Не оставлять без присмотра включенным в сеть.
- Держать подальше от источника влаги.

### Как правильно надуть воздушный шар.

- Подключите прибор к сети. Для этого шнур питания достаньте из специального отделения, где он сложен и поставьте на ровную поверхность
- Оденьте насадки/насадку нужного Вам диаметра. Одеваете шарик, придерживая его пальцами.
- Выбираете в каком режиме вы будете работать. Компрессоры некоторых комплектаций имеют два режима работы. Один – импульсный, при котором Вы, зажав шарик, нажимаете на носик и начинается подача воздуха. Когда шар надут до нужного размера - прекращаете давление на насадку и подача воздуха завершается. Второй – бесперебойная подача воздуха, когда Вы включаете в режим работы кнопкой, расположенная на поверхности компрессора и воздух идет мощным потоком, не останавливаясь. Такой режим нужен тогда, когда Вам требуется в короткие сроки надуть большое количество шариков.
- Одновременно можно надувать один шар и два, как того позволяет комплектация Вашего компрессора. Одеваете сразу два изделия на выбранные насадки и включаете подачу воздуха. Очень удобно, когда рядом есть партнер, который будет подавать шары и завязывать готовые. Тогда Вы гораздо быстрее надуете нужное Вам количество.
- Когда работа завершена – отсоедините шнур питания от сети сложите шнур в специальное отверстие. Дайте компрессору остынуть и уберите в коробку.