

СМЕННЫЕ РАСХОДНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ СИСТЕМЫ HPR[®]260 XD УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ

THERMACUT:

ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК + ЗАЩИТА + ВНУТРЕННИЙ
ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАК ДОЛЖНЫ БЫТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВМЕСТЕ.
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ С OEM ДЕТАЛЯМИ.


220637-UR



220761-UR
220764-UR



220757-UR
220760-UR



THERMACUT ЭЛЕКТРОДЫ + ТРУБКА ОХЛАЖДЕНИЯ
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВМЕСТЕ.
НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ С OEM ДЕТАЛЯМИ.

ELECTRODES
30 - 260 AMP.



220340-UR



ПРИМЕНЯЙТЕ СИЛИКОНОВУЮ СМАЗКУ КО ВСЕМ УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦАМ ПЕРЕД СБОРКОЙ.

THERMACUT ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ДОЛЖЕН ПЛОТНО ПРИЛЕГАТЬ К ЗАЩИТНОМУ КОЛПАКУ. НЕ ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРИВЕДЕТ К ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМУ КОМВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ РАСХОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ. ДЕТАЛИ THERMACUT НЕ НУЖДАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ НАСТРОЙКАХ ГАЗОВ.

THERMACUT®, FHT-EX® И EX-TRAFIRE® ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ КОМПАНИИ THERMACUT S.R.O. В ЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ И МОГУТ БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ В ДРУГИХ СТРАНАХ. ВСЕ ДРУГИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

A GLOBAL PROVIDER OF THERMAL CUTTING TECHNOLOGY

THERMACUT[®]
THE CUTTING COMPANY[®]

ООО ТЕРМАКАТ УКРАИНА
ТЕЛ: +38 044 403 16 99
INFO@THERMACUT.UA

WWW.THERMACUT.UA
МОБ: +38 050 336 33 91
ФАКС: +38 044 403 16 99

ОФИС ЛЬВОВ: +38 050 382 4668
ОФИС НИКОЛАЕВ: +38 050 333 8161
ОФИС ХАРЬКОВ: +38 050 417 6068