

Уничтожитель насекомых EP20B.

Уничтожитель насекомых EP20B использует для привлечения летающих насекомых ультрафиолетовый свет, таких как мотыльки, моль, комары и других летающих насекомых. Затем эти насекомые попадают на электрически заряженные, металлические сетки под высоким напряжением и получают разряд тока, который их уничтожает.

Уничтожитель насекомых EP20B выполнен в тонком и современном стиле, имеет высокую эффективность и безопасность. Сетка незасоряющаяся и не поддается ржавчине.

Специально разработанная ультрафиолетовая лампа (ультрафиолетовые лучи) совершенно безвредны для здоровья людей и домашних животных.

Внешняя сетка защищает человека от прикосновения к сетке под высоким напряжением.

В Уничтожителе летающих насекомых EP20B не используются химические вещества, спреи, не производит мусор, а также не загрязняет окружающую среду.

Уничтожитель насекомых EP20B идеально подходит для использования внутри помещений, таких как дома, фабрики, продовольственные магазины, больницы и т.д.

Предупреждение:

- Проверьте напряжение в местной сети перед началом работы. Не касайтесь внутренних сеток, они находятся под высоким напряжением во время работы прибора из-за опасности поражения электрическим током. Никогда не кладите металлические предметы внутрь прибора во время его работы.
- Прибор только для использования внутри помещений. Прибор не подходит для использования в сараях, конюшнях и других подобных местах. Прибор не должен использоваться в местах, где могут присутствовать горючие пары или взрывоопасная пыль. Прибор нужно устанавливать в месте, где дети не смогут до него добраться.
- Никогда не разбирайте прибор или не пытайтесь отрегулировать любую внутреннюю часть прибора внутреннюю его часть при подключении к сети для предотвращения удара электрическим током. Если подставка, шнур, лампа, стартер или другая часть прибора повреждены по вине производителя, передайте его на сервисное обслуживание или аналогичному квалифицированному персоналу, если прибор нельзя отремонтировать не используйте его в дальнейшем, чтобы избежать опасности.
- Отключите Прибор перед очисткой. Используйте подходящую щетку для чистки металлической сетки высокого напряжения и выбросите остатки насекомых на поднос, производите очистку каждую неделю. Обязательно отключайте электричество при очистке и ремонте машины.
- Не касайтесь сетки высокого напряжения пальцами или металлическими предметами.
- Не промывайте прибор водой, не помещайте его под дождь.
- Не устанавливайте прибор вблизи легковоспламеняющихся и/или взрывоопасных предметов.
- Не используйте Уничтожитель насекомых в гаражах, конюшнях и т.д.
- Ремонт должен выполняться изготовителем или квалифицированными электриками.
- Убедитесь, что напряжение и частота в Вашей электросети соответствует требованиям прибора. Убедитесь, что розетки имеют заземление, чтобы предотвратить повреждение или выход из строя прибора.
- Уничтожитель насекомых находится под высоким напряжением.
- Устанавливайте прибора в недосягаемости детей.
- Уничтожитель насекомых следует хранить в недоступном для детей месте

Технические характеристики:

- Номинальное напряжение: 220-240 В.
- Номинальная частота: 50 Гц.
- Мощность ламп: 1x20 Ватт.

