




Открыть держатель ключом и прикрепить его на стену с помощью отвертки

Рекомендуемая высота установки от пола - 125 см



Вставить рулон бумажного полотенца в держатель

ВНИМАНИЕ! Для корректного использования проверьте, чтобы рулон размещался также, как показано на пиктограмме на внутренней стороне держателя.



Как показано на рисунке, протяните бумагу в пластиковый ролик с помощью колеса, расположенного с правой стороны держателя. Проворачивать колесо до тех пор, пока бумага не выдвинется из щели.



Закрыть держатель и потянуть полотенце двумя руками