

Прайс - лист -опт. Цена в грн

Запчасти на трактор

<u>Поршневые группы</u>		
<u>Поршневая Группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>МТЗ-80,МТЗ-82, ЮМЗ,</u> <u>(Д-240,Д-65)</u>	<u>2800</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>пр-во Конотоп</u>	<u>МТЗ-80,МТЗ-82, ЮМЗ,</u> <u>(Д-240,Д-65)</u>	<u>2600</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>КАМА пр-во Россия</u>	<u>МТЗ-80,МТЗ-82, ЮМЗ,</u> <u>(Д-240,Д-65)</u>	<u>3775</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>Д-245</u>	<u>3750</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>СМД-20</u>	<u>3700</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>СМД-22</u>	<u>3700</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>Т-40, Т-25,Т-16 с</u> <u>цилиндром ВМТЗ</u>	<u>3400</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>СМД-60</u>	<u>6300</u>
<u>Поршневая группа</u> <u>"Агротех"</u>	<u>ЯМЗ-236</u>	<u>1160</u>
<u>Поршневые кольца</u> <u>"СТАПРИ"</u>	<u>Д-240, Д-65, МТЗ, ЮМЗ</u>	<u>830</u>
<u>Поршень</u>	<u>Д-240 МТЗ 240-1004021-</u> <u>А2</u>	<u>245</u>
<u>Кольца поршневые</u> <u>пр-во КАМА</u>	<u>МТЗ ЮМЗ Д-240/242/243</u> <u>Д-65</u>	<u>450</u>
<u>Кольцо поршневое МТЗ</u> <u>пр-во Стапри</u>	<u>Д-245</u>	<u>850</u>
<u>Кольца поршневые</u> <u>пр-во Одесса</u>	<u>Кольца поршневые МТЗ</u> <u>Д-245 (929.063.02) ЗиЛ</u> <u>«Бычок»</u>	<u>530</u>
<u>Кольца поршневые пр-</u> <u>во Стапри</u>	<u>СМД 20-03с6-11</u>	<u>750</u>

<u>Кольца поршневые пр-во "Стапри"</u>	<u>СМД-22 СТ-22-03с6А-КЧ</u>	<u>720</u>
<u>Поршневые кольца пр-во Одесса</u>	<u>СМД-22 / 20-03с6-11</u>	<u>550</u>
<u>Поршневые кольца пр-во Стапри</u>	<u>Д144-1004060Б1</u>	<u>840</u>
<u>Поршневые кольца пр-во Кама</u>	<u>Д144-1004060Б1</u>	<u>450</u>
<u>Кольца поршневые пр-во Одесса</u>	<u>СМД-60 60.03.006.03М/К</u>	<u>620</u>
<u>Кольца поршневые (пр-во СТАПРИ)</u>	<u>ЯМЗ 236,238,240</u>	<u>240</u>
<u>Кольца поршневые пр-во Одесса</u>	<u>ЯМЗ-236 01М03с5СН</u>	<u>120</u>
<u>Палец поршневой</u>	<u>МТЗ,ЮМЗ Д-240, Д-245, Д-65 (50-1004042)</u>	<u>45</u>
<u>Палей поршневой</u>	<u>СМД-14-22</u>	<u>60</u>
<u>Палец поршневой</u>	<u>Т-40 Д-144, Д-21(Д37-1004042)</u>	<u>40</u>
<u>Палец поршневой</u>	<u>Т-150, Т-150К СМД-60 (СМД60-03106-00)</u>	<u>60</u>
<u>Палец поршневой</u>	<u>ЯМЗ 236-1004020</u>	<u>70</u>
<u>ТКР</u>	<u>11Н1(Н)</u>	<u>1500</u>
	<u>(Р)</u>	<u>1200</u>
	<u>8,5Н1 (Н)</u>	<u>1500</u>
	<u>(Р.)</u>	<u>1200</u>
	<u>8,5Н3(Н)</u>	<u>1500</u>
	<u>(Р)</u>	<u>1200</u>
	<u>8,5С1 (Н)</u>	<u>1500</u>
	<u>(Р)</u>	<u>1200</u>
	<u>8,5С6 (Н)</u>	
	<u>(Р)</u>	
	<u>7,5ТВ10(Р)</u>	
	<u>11Н3</u>	
	<u>ЯМЗ(рем.)</u>	<u>2000</u>
	<u>11Н2(Р)</u>	<u>1200</u>
	<u>6Н1</u>	
<u>6Н1(Борис.)</u>		
<u>К27</u>		
<u>Кольца</u>	<u>ТКР</u>	
<u>Стартер</u>	<u>Нива</u>	<u>2500</u>
	<u>Дон</u>	<u>2500</u>
	<u>ЮМЗ</u>	<u>1200</u>
	<u>Т-40</u>	<u>1200</u>

	<u>МТЗ</u>	<u>1200</u>
	<u>ЯМЗ</u>	<u>2500</u>
	<u>КамАЗ</u>	<u>2500</u>
	<u>Т-25</u>	<u>1200</u>
	<u>РЕДУКТОР.(Приб./Чех)</u>	<u>1700/2300</u>
	<u>ПД (р/н)</u>	<u>450/1350</u>
<u>Переходник под стартер</u>	<u>Т-150, СМД-60</u>	<u>3200</u>
<u>Переходник под стартер</u>	<u>ЮМЗ,МТЗ</u>	<u>2700</u>
<u>Переходник под стартер</u>	<u>ЮМЗ, МТЗ, Т-150, СК-5</u> <u>"Нива"</u>	<u>850</u>
<u>Комплект переоборудования (плита,шестерня)</u>	<u>ЮМЗ, МТЗ, Комбайн Нива, Д-65, Д-240, СМД-14-18-22-23</u>	<u>350</u>
<u>Бендекс старт.ред</u>	<u>МТЗ,ЮМЗ,Т-25</u>	<u>270</u>
<u>Бендекс старт.ред (усиленный)</u>	<u>Д-240, Д-243, Д-245</u>	<u>450</u>
<u>Якорь старт.ред</u>	<u>МТЗ,ЮМЗ,Т-25</u>	<u>450</u>
<u>Щеткодержатель редуторного стартера</u>	<u>МТЗ,ЮМЗ</u>	<u>140</u>
<u>Втягивающее реле редуторного стартера 12В</u>	<u>МТЗ,ЮМЗ,Т-40,Т-25,Т-16</u>	<u>350</u>
<u>Носик стартера</u>	<u>ДОН</u>	<u>140</u>
<u>ВК-30</u>	<u>ДОН</u>	
<u>Генератор</u>	<u>Т-150</u>	<u>700</u>
	<u>МТЗ(рем/нов.)</u>	<u>850/1100</u>
	<u>Дон</u>	<u>850</u>
	<u>Нива</u>	<u>850</u>
<u>Корзина</u>	<u>150.21.022-2А (р/н)</u>	<u>900/</u>
	<u>(А52.22.000) СМД-18</u>	<u>1500/</u>
	<u>41-21с2 А-41</u>	<u>1500</u>
	<u>СШ20.21.055-2</u>	<u>/950</u>
	<u>Т-16(рем/нов)</u>	
	<u>25Ф.21.022 Т-25</u>	<u>750</u>
	<u>Т-40(рем/нов)</u>	<u>/1300</u>
<u>Кольцо отж.рыч.</u>	<u>238-1601090-Г3 МА3</u>	<u>1500</u>
	<u>150.21.240</u>	<u>70</u>
	<u>А52.22.008 СМД-18</u>	
<u>Рычаг отж.</u>	<u>150.21.023А</u>	<u>40</u>
<u>Вилка+гайка отж.</u>	<u>Т-150</u>	
<u>Стакан выж.подш.(222)</u>	<u>150.21.222</u>	<u>170</u>
<u>Стакан выж.подш.</u>	<u>172.21.222 ЯМЗ</u>	<u>260</u>
	<u>150.21.024-2 Т-150</u> <u>мягкий</u>	<u>400/850</u>

<u>Диск</u>	<u>жесткий</u>	<u>110</u>
	<u>A52.21.000 СМД-18(мяг)</u>	<u>450/550</u>
	<u>A52.21.000-70 А-41(мяг)</u>	<u>/550</u>
	<u>01-21с6-Р А-41(жестк)</u>	
	<u>Маз</u>	
	<u>T25-1601130-В Т-40(нов)</u>	<u>200</u>
	<u>25.21.025А Т-25(нов)</u>	<u>180</u>
	<u>ДСШ14.21.021-2</u>	<u>180</u>
	<u>Т-16 нов.</u>	
<u>Подшипник выжимной Т-150 (в сборе)</u>	<u>60. 21.003.00</u>	<u>450</u>
<u>Вилка сцепления на выжимной Т-150</u>	<u>01М-2126 60.21.109</u>	<u>270</u>
<u>Гидромурфта</u>	<u>150.37.016(большая)</u>	<u>3100/5500</u>
	<u>150М.37.016(малая)</u>	<u>550</u>
	<u>Барaban большой</u>	
	<u>150.37.140 барабан большой рем.нов</u>	<u>1800</u>
	<u>Барaban малый</u>	<u>110</u>
	<u>150М.37.700 барабан малый (без поршня)</u>	<u>65</u>
<u>Поршень гидромурфты т-150</u>	<u>150.37.127-1Б</u>	<u>150</u>
<u>Диск</u>	<u>150.37.602</u>	<u>22</u>
	<u>150.37.074</u>	<u>80/95</u>
	<u>150.37.136</u>	
<u>Кольцо Т-150</u>	<u>150.37.534</u>	<u>50/60/60</u>
<u>Кольцо уплотнительное КПП(чугун)</u>	<u>150.37.333А</u>	<u>8</u>
<u>Кольцо гидромурфты (пласт.)</u>	<u>150.37.333 -У</u>	<u>7</u>
<u>Кольцо Т-150</u>	<u>150.37.221-1</u>	
<u>Вилка включения заднего хода трактора Т-150</u>	<u>151.37.228-2</u>	<u>350</u>
<u>Головка блока цилиндра в сборе</u>	<u>240-1003012 А1 МТЗ</u>	<u>3500</u>
	<u>240-1003012 А1 МТЗ (нов.)</u>	<u>6000</u>
	<u>31-06С3-1 СМД-31</u>	<u>1200</u>
	<u>60-06009.10 СМД-60</u>	
	<u>236-1003013-ж ЯМЗ (нов)</u>	<u>8000</u>
	<u>238-1003013-Д (рем)</u>	<u>4000</u>

	<u>43-06С9 А-41</u>	
	<u>22-06с9 СМД-22</u>	<u>4000</u>
	<u>22-06с9 СМД-22(нов.)</u>	<u>8000</u>
	<u>23-06С9 СМД-23(нов)</u>	<u>7800</u>
	<u>23-06С9 СМД-23</u>	<u>3800</u>
	<u>Т-16,Т-25, Т-40 Д37М-1000080-Б5</u>	<u>850</u>
	<u>Д65-1003010 СБ ЮМЗ</u>	<u>3800</u>
	<u>14Н-06С9 СМД-14н</u>	<u>3300</u>
<u>Клапана (комплект)</u>	<u>240-1007014 МТЗ, ЮМЗ</u>	<u>350</u>
<u>Втулка направляющая клапана Д-240</u>	<u>240(245)-1007032-Б МТЗ</u>	<u>25</u>
<u>Клапана (комплект)</u>	<u>СМД-18</u>	<u>350</u>
<u>Помпа</u>	<u>14Н.13с2 СМД-14(удлин)</u>	<u>500</u>
	<u>240-1307010А-02</u>	<u>500</u>
	<u>72-13002.00-01 СМД 60</u>	<u>500</u>
	<u>Д11-С12-Б3 ЮМЗ</u>	<u>560</u>
	<u>41-13С3-1 А-41</u>	<u>550</u>
	<u>18Н-13С2 СМД-18</u>	<u>500</u>
	<u>236-1307010 (нов)</u>	<u>700</u>
<u>Гидрокрюк Т-150 устройство тягово-сцепное</u>	<u>151.58.001-4</u>	<u>3800</u>
<u>ЦС</u>	<u>151.40.040-3 Поворотный цилиндр Т-150</u>	<u>1100</u>
	<u>ЦС-75 200-3 (нов)</u>	<u>800</u>
	<u>ЦС-100-200-3 (/нов)</u>	<u>1500</u>
	<u>Ц125.250.160.001-1</u>	<u>1500</u>
<u>ШТОК ЦИЛИНДРА</u>	<u>ЦС-100</u>	<u>300</u>
<u>ШТОК ЦИЛИНДРА</u>	<u>ЦС-75</u>	<u>250</u>
<u>Пусковой двигатель</u>	<u>ПД-10</u>	<u>1150/3200</u>
	<u>П-350</u>	<u>1250</u>
	<u>ПД-8</u>	
<u>Карбюратор ПД-10</u>	<u>11-1107011</u>	<u>170</u>
<u>Магнето ПД-10.ПД-350</u>	<u>М124Б2-3728000</u>	<u>350/520</u>
<u>Пусковой механизм (дублер) Т-150, ПД-350</u>	<u>350.03.010.11</u>	<u>300</u>
<u>гильзу ПД-10 ПД</u>	<u>350.01.005.00</u>	<u>200</u>
<u>Коленвал ПД-10</u>	<u>Д24С20</u>	<u>300</u>
<u>Фильтр воздушный ПД-10</u>	<u>350.04.050.00</u>	<u>145</u>
<u>Крышка</u>	<u>ПД</u>	<u>170</u>
<u>Корпус муфты сцепления</u>	<u>151.21.021-3 колесный (рем/нов)</u>	<u>/2200</u>

	<u>150.21.021-3 гусеничный</u>	
	<u>ЯМЗ 172.21.021А</u>	<u>2200</u>
<u>Картер маховика</u>	<u>14-01С3 СМД-18(пускач</u>	<u>/950</u>
	<u>СМД15-0103</u>	
	<u>старт.(чугун.)</u>	
	<u>60-02.005.00 СМД-60</u>	<u>1000</u>
<u>Корпус проставочный</u>	<u>151.21.256-4 (рем/нов)</u>	<u>1500/2200</u>
	<u>ЯМЗ</u>	<u>280</u>
<u>Центрифуга</u>	<u>ДТ</u>	<u>240</u>
	<u>Т-150</u>	<u>350</u>
	<u>Т-40</u>	<u>230</u>
	<u>МТЗ</u>	<u>330</u>
	<u>ЮМЗ</u>	<u>360</u>
	<u>10 рем/нов</u>	<u>/260</u>
	<u>32Плоский (Р)</u>	
<u>НШ</u>	<u>50 Плоский (Р)</u>	
	<u>32Плоский (Н)</u>	<u>390</u>
	<u>50Плоский (Н)</u>	<u>390</u>
	<u>32 Круглый (нов.)</u>	<u>520</u>
	<u>50 Круглый (нов.)</u>	<u>750</u>
	<u>100</u>	<u>1300</u>
<u>НМШ</u>	<u>25А-00-00 (нов.)</u>	<u>650</u>
	<u>3/1(222)(Н)</u>	<u>950</u>
<u>Р-80</u>	<u>3/1(222)(Р)</u>	
	<u>3/1(444)(Н)</u>	<u>950</u>
	<u>3/1(444)(Р)</u>	<u>950</u>
	<u>3/1(22)</u>	<u>1100</u>
<u>Тяга верхняя Т-150</u>	<u>150.56.029-1А (рем./нов.)</u>	<u>1800/</u>
<u>(винт центральный)</u>		
<u>Тяга нижняяТ- 150</u>	<u>150.56.025/026 (рем/нов)</u>	<u>1700/1800</u>
<u>Раскос Т-150</u>	<u>150.56.039 (рем./нов.)</u>	<u>550/</u>
<u>Растяжка с серьгой</u>	<u>150.56.021 (рем/нов)</u>	<u>400/500</u>
<u>Вал навески нижний</u>	<u>Т-150</u>	
<u>Ось навески Т-150</u>	<u>150.56.161</u>	<u>420</u>
<u>верхняя голая</u>		
<u>Вал навески верхн.</u>	<u>151.56.018-2А</u>	
<u>Редуктор моста</u>	<u>151.72.011-5 колесный</u>	<u>8500</u>
	<u>Гусеничный</u>	<u>3000</u>
	<u>151.41.011-3 ВОМ</u>	<u>6500</u>
<u>Дифференциал</u>	<u>151.72.013-5</u>	<u>6000</u>
<u>передачи главной в</u>		
<u>сборе</u>		
<u>Муфта полуоси</u>	<u>151.72.216-2</u>	<u>320</u>
<u>Сателлит</u>	<u>151.72.020</u>	<u>170</u>

<u>Шестерня ведущая Т-150</u>	<u>150.38.103-2</u>	<u>1500</u>
<u>Полуось пер.лев</u>	<u>151.39.104-4</u>	<u>800</u>
<u>Полуось пер.прав</u>	<u>151.39.103-4</u>	<u>700</u>
<u>Шестерня полуоси</u>	<u>150.39.110-4</u>	<u>200</u>
<u>Главная пара</u>	<u>150.38.013-Р</u>	<u>4000</u>
<u>Корпус редуктора</u>	<u>150.41.101-4А ВОМ</u>	
<u>Редуктор ПД</u>	<u>350.12.010.00</u>	<u>400</u>
	<u>240-102.4115 МТЗ</u>	<u>700</u>
	<u>41-19с2А А-41</u>	<u>1000</u>
	<u>ПД8-0000120-М</u>	<u>1000</u>
	<u>РПД1.000М ПД-10</u>	<u>600</u>
	<u>03А-19С2 А-01</u>	<u>1500</u>
<u>Кардан</u>	<u>151.36.016</u>	<u>1100</u>
	<u>151.36.023</u>	<u>1300/2300</u>
	<u>151.36.011</u>	<u>1200/2300</u>
	<u>151.41.021</u>	<u>900</u>
	<u>151.41.019-1</u>	<u>850</u>
	<u>150.36.011-2Б (гусеничн.)</u>	<u>750</u>
	<u>К-700(перед.)</u>	
	<u>К-700(средн.)</u>	
<u>К-700(задн.)</u>		
<u>Кардан рулевой Т-40</u>	<u>Т25-3401290-В</u>	<u>240</u>
<u>Вилка вала скользящ.</u>	<u>151.36.018</u>	<u>600</u>
<u>Вилка дойная</u>	<u>125.36.103</u>	
<u>Флянец кардана</u>	<u>125.36.123</u>	<u>300</u>
<u>Болт кардана</u>	<u>Т-150</u>	<u>8</u>
<u>Гайка кардана</u>	<u>Т-150</u>	<u>2</u>
<u>Крестовина</u>	<u>150.36.013А</u>	<u>380</u>
<u>Опора</u>	<u>151.41.023</u>	<u>700</u>
<u>Маховик</u>	<u>22-04С2 СМД-18</u>	<u>1000</u>
	<u>Д65-1005116-В СБ (старт.)</u>	<u>1700</u>
	<u>50-1005121-А МТЗ (нов.)</u>	<u>1600</u>
<u>Венец маховика</u>	<u>50-1005121 Z=145 МТЗ</u>	<u>450</u>
<u>Шланг торм</u>	<u>200-350.6060 Т-150</u>	<u>25</u>
<u>Шланг ПХВ</u>		<u>500(100м)</u>
<u>Вал гл.сц.</u>	<u>151.21.034-3 (колесный)</u>	<u>810</u>
<u>Вал ВОМ Т-150 К</u>	<u>151.37.397</u>	<u>360</u>
<u>Вал гл. сц. гус</u>	<u>151.21.214</u>	<u>400</u>
<u>Вал гл. сц. (колесный)ЯМЗ</u>	<u>172.21.034</u>	<u>810</u>
<u>Первичный вал Т-150</u>	<u>150.37.104-4</u>	<u>590</u>
<u>Вал вторичный</u>	<u>150.37.037-2</u>	<u>1500</u>

<u>трактора Т-150</u>		
<u>Вал кардана Т-150 трактора Т-150К</u>	<u>151.36.104</u>	<u>600</u>
<u>Вал привода раздатки 1 трактора Т-150</u>	<u>151.37.310-1</u>	<u>550</u>
<u>Вал привода насоса НМШ-25 Т-150К</u>	<u>151.37.407</u>	<u>65</u>
<u>Втулка привода Т-150 НМШ-25</u>	<u>151.37.406</u>	<u>40</u>
<u>Опора задняя Т-150 без вала (конфета)</u>	<u>151.36.013-3</u>	<u>920</u>
<u>Колодка тормозная</u>	<u>151.38.049 (стр.обр.)</u>	<u>300</u>
	<u>151.38.049(нов.обр.)</u>	<u>300</u>
<u>Накладку на колодку</u>	<u>125.38.102 Т-150</u>	<u>7</u>
<u>Автокомпрессор</u>	<u>540-3509015 Т-150</u>	<u>750</u>
	<u>5320-3509015 КамАЗ</u>	
	<u>А29.03.000 ЮМЗ</u>	<u>750</u>
	<u>А29.01.000 МТЗ</u>	
	<u>А29.02.000 Т-40</u>	<u>900</u>
<u>Шкив компрессора</u>	<u>60.29003 Т-150</u>	<u>230</u>
<u>Шкив коленвала СМД-60 Т-150</u>	<u>60-04106.10</u>	<u>360</u>
<u>Ось верт.Шарн.</u>	<u>151.30.137-1</u>	<u>140</u>
<u>Втулка гар. Шарн.</u>	<u>151.30.164</u>	<u>40</u>
<u>Втулка гар. Шарн.</u>	<u>125.30.136</u>	<u>20</u>
<u>Шайба вертикального шарнира</u>	<u>125.30.140</u>	<u>35</u>
<u>Втулка бал.кар.</u>	<u>150.31.103А</u>	
<u>Втулка распределителя</u>	<u>150.37.146</u>	
<u>Втулка гориз.шарнира</u>	<u>125.30.138</u>	<u>380</u>
<u>Труба гориз.шарн.</u>	<u>151.30.046-3</u>	<u>2500/4500</u>
<u>Бачок радиатора ниж.</u>	<u>150у.13.102</u>	<u>950</u>
<u>Глушитель Т-150</u>	<u>72.07012.00</u>	<u>550</u>
<u>Эжектор Т-150</u>	<u>60-07006.10</u>	<u>225</u>
<u>Труба выхлопная Т-150</u>	<u>72.07.002.00</u>	
<u>Моноциклон Т-150</u>	<u>60-12023.00</u>	
<u>Палец рулевойТ-150</u>	<u>151.40.278</u>	<u>150</u>
<u>Рессора Т-150</u>	<u>214-290.2012-03</u>	<u>2500</u>
<u>Лист рессорный</u>	<u>Т-150</u>	<u>1000</u>
<u>АмортизаторТ-150</u>	<u>151.31.011к</u>	<u>300</u>
<u>Палец гусен.</u>	<u>Т-150(Хар./Луг.)</u>	<u>40/60</u>
<u>Палец.гусен.усил.</u>	<u>Т-150</u>	<u>55</u>
<u>Лента торм.кол.</u>	<u>151.46.011-1</u>	<u>145</u>

<u>Лента торм.гус.</u>	<u>150.37.018</u>	<u>150</u>
<u>Лента остановач.ДТ-75</u>	<u>77.38.040-1</u>	<u>290</u>
<u>Лента планетарн.ДТ-75</u>	<u>77.38.016-1А</u>	<u>290</u>
<u>Лента тормозная Т-40</u>	<u>Т40-350.2060</u>	<u>160</u>
<u>Лента тормозн. Т-25</u>	<u>25.38.020-А1-П</u>	<u>100</u>
<u>Лента тормозн. Т-16</u>	<u>СШ20.38.021-П</u>	<u>100</u>
<u>Лента тормоза ВОМ</u>	<u>50-420-А МТЗ</u>	<u>85</u>
<u>Пенек 025</u>	<u>150.37.025-1</u>	
<u>Клапан 039</u>	<u>151.40.039-1</u>	
<u>Самолетик</u>	<u>150.37025-4</u>	<u>310</u>
<u>Сервомеханизм Т-150</u>	<u>125.20.057-1</u>	<u>200/450</u>
<u>Кран тормозной в сборе Т-150</u>	<u>130-3514010-Б</u>	<u>750</u>
<u>Камера тормозная Т-150</u>	<u>500-3519010</u>	<u>250</u>
<u>Тормозок Т-150</u>	<u>125.21.028</u>	<u>36</u>
<u>Коленвал</u>	<u>Д03-С91-А ЮМЗ</u>	<u>5000</u>
	<u>240-100.5010-А МТЗ</u>	<u>3500</u>
	<u>Д37М-100.5007 Т-40</u>	<u>3600</u>
	<u>Д21-100.5007-А3 Т-25</u>	<u>2600</u>
	<u>А23.01-98-20/22 СБ СМД-18</u>	<u>6100</u>
<u>Вкладыш</u>	<u>МТЗ</u>	<u>500</u>
	<u>ЮМЗ</u>	<u>850</u>
<u>Флянец колен.Т-150</u>	<u>60-04004.10</u>	<u>450</u>
<u>Фланец коленвала ЯМЗ</u>	<u>236Г-150к-10022а</u>	<u>260</u>
<u>Фланец коленвала ЯМЗ узкий (6 мм)</u>	<u>236Д-1005121А</u>	<u>170</u>
<u>Фланец коленвала (под дв. ЯМЗ) мал. 90/6</u>	<u>236-1005121</u>	<u>90</u>
<u>Шкив вала колен. ЮМЗ</u>	<u>Д03-007-М1</u>	<u>200</u>
<u>Флянец Т-150</u>	<u>151.72.220</u>	<u>300</u>
<u>Фильтр в КПП для трактора Т-150 (каркас заборника)</u>	<u>151.37.048-4Б</u>	<u>50</u>
<u>Фильтр кпп Т-150</u>	<u>151.37.015</u>	
<u>Рычаг переключ перед Т-150</u>	<u>Т-150</u>	
<u>Вал Т-150</u>	<u>Вал151.37.378-3</u>	<u>200</u>
<u>Вал привода ВОМ</u>	<u>151.37.376-1</u>	
<u>Шестерня(компл.)</u>	<u>151.37.483-2</u>	<u>145</u>
	<u>151.37.484-3</u>	<u>145</u>
<u>Шестерня</u>	<u>151.37.235-5</u>	
	<u>151.37.129.-2</u>	<u>750</u>
	<u>151.37.046-3</u>	<u>550</u>

	<u>151.37.234</u>	
	<u>151.37.235-5</u>	<u>1500/3500</u>
	<u>150.37_М272</u>	
	<u>151.37.129-1</u>	<u>600</u>
	<u>151.37.235-4</u>	<u>500</u>
	<u>151.37.303-2) Z=37/30</u>	<u>2300</u>
	<u>150.37.120-2</u>	
	<u>151.37.117 z=46/36</u>	
	<u>151.37.208-3</u>	
	<u>151.37.207-6</u>	<u>1500/3500</u>
Муфта зубчатая КПП Т-150К Z=30 включения рядов	<u>151.37.221</u>	<u>340</u>
Стакан подшипника верхний	<u>151.37.211-1</u>	<u>250</u>
Втулка т-150 гидромуфты шлицевая К П П	<u>151.37.118</u>	<u>100</u>
Втулка т-150 первичного вала коробки .	<u>151.37.206</u>	
Кулиса КПП Т-150	<u>151.37.297-2</u>	<u>60</u>
Рычаг регулировочный (трещетка)	<u>120-3501136</u>	<u>200</u>
Втулка т-150 гидромуфты К П П	<u>151.37.119</u>	<u>100</u>
Привод вентилятора в сборе	<u>236-1308011-Г2</u>	<u>1000</u>
Муфта упругая вентилятора ЯМЗ 236-1308090 В2	<u>236-1308090 В2</u>	<u>220</u>
Патрубок верхнего бака т-150 водяного радиатора	<u>150У.13.315-1</u>	<u>80</u>
Комплект переоборудование рулевого управления трактора под насос-дозатор	<u>Т-150</u>	<u>8200</u>
Комплект трубок под насос дозатор	<u>Т-150</u>	<u>700</u>
Насос дозатор 500	<u>Т-150</u>	<u>4200</u>

Запчасти на комбайн

Сегмент	<u>НИВА</u>	<u>7/10</u>
	<u>ДОН</u>	<u>10/12</u>
Противорез	<u>ДОН/НИВА</u>	<u>4,5/5</u>
Решето верхнее НИВА	<u>54-2-12-3В</u>	<u>1800</u>
Решето нижнее НИВА	<u>54-2-16-2В</u>	<u>1700</u>
Удлинитель грохота Нива, СК-5	<u>44Б-2-12-4А</u>	<u>800</u>
Теплообменник	<u>Дон</u>	<u>2300/4000</u>
Сердцевина ДОН (нов.)	<u>31-11С3б</u>	<u>2000</u>
Шкив	<u>238АК10.05.060-10 ЯМЗ</u>	<u>2200</u>
	<u>31-04С20 ДОН</u>	<u>2000</u>
Палец шкива	<u>31-04С18 ДОН</u>	<u>15</u>
	<u>238АК-1005510 ЯМЗ</u>	<u>15</u>
Опора СМД-31	<u>31-0203-01</u>	<u>650</u>
Водило СМД-31	<u>31-0462А</u>	<u>900</u>
Транспортер элеват. зерн./колосов.	<u>НИВА</u>	<u>2000</u>
Транспортер.элев.	<u>ДОН</u>	<u>2000/1500</u>
Наклонная камера элев.ДОН	<u>3518060-18350В</u>	<u>3200/3750</u>
Наклонная камера элев.НИВА	<u>54-1-4-4В</u>	<u>3000</u>
Граната НИВА	<u>54-154-3</u>	
Палец двойной ДОН,НИВА	<u>Р230.21.000</u>	<u>44</u>
Крестовина сельхоз.		<u>90</u>
Бичи(компл)	<u>ДОН</u>	<u>5000</u>
Бичи(компл)	<u>НИВА</u>	
Болт бича ДОН,НИВА	<u>54-62388а</u>	<u>10/6</u>
Ступица НИВА	<u>54-60521 Б</u>	
Ступица кон.привода рсм ДОН-1500 А	<u>РСМ-10.01.15.420</u>	<u>2800/3200</u>
Ступица кон.привода рсм ДОН-1500Б	<u>РСМ-10.01.15.140-01</u>	<u>3200</u>
Ступица НИВА	<u>54-62241</u>	<u>400</u>
Вставка грохота	<u>Нива</u>	<u>600</u>
	<u>ДОН</u>	<u>800</u>
Втулка шлицевая ДОН	<u>31-0457-2</u>	<u>500</u>
Вал гл.сц.(нов.стар.обр) ДОН	<u>31А-2103-1</u>	<u>700</u>
Вал сцепления(нов.обр.)	<u>31А-2103-2</u>	<u>700</u>

ДОН		
Палец шнека НИВА	<u>54-61968</u>	<u>14</u>
Вал опоры позитора НИВА(нов..обр.)	<u>54-62-612</u>	<u>480</u>
Вал опоры позитора НИВА(стар.обр.)	<u>54-62-243</u>	<u>480</u>
Вал шлицев. привода КПП Нива	<u>54-62-252</u>	<u>360</u>
Втулка шлицевая привода КПП Нива	<u>54-62244Б</u>	<u>240</u>
Муфта шлицевая прив.КПП НИВА	<u>54-62251</u>	<u>300</u>
Фланец привода КПП Нива	<u>54-62-247Б</u>	<u>180</u>
Палец шнека ДОН	<u>351.8050-16037</u>	<u>15</u>
Глазок шнека ДОН,НИВА	<u>10.08.01.25А</u>	<u>3</u>
Обойма к глазку ДОН,НИВА	<u>54-1-2-2-7-01</u>	<u>15</u>
Трос тормоза 2,9м		<u>300</u>
Трос ГСТ		<u>370</u>
Трос ручника 6м		<u>460</u>
Трос газа		<u>280</u>
Муфта ГСТ ДОН	<u>10.05.04.609</u>	<u>550</u>
Цилиндр сцепления рабочий Нива/Енисей	<u>54-032-7Б</u>	<u>140</u>
Цепь 19один.		<u>450</u>
Цепь 19 двойн.		<u>840</u>
Цепь 25 один.		<u>300</u>
Цепь 25 двойн.		<u>790</u>
Цепь ПСП-10 транспортёр стеблей	<u>ПСП-10.01.00.300</u>	
Механизм предохранительный мотовила ск-5,нива	<u>54-1-1-10</u>	<u>850</u>
Коромысло в сборе ск- 5,нива	<u>Н.069.02.020</u>	<u>300</u>
Вал опоры позитора резьба резьба Нива СК- 5	<u>54-62-243</u>	<u>480</u>
Вал шлицевого привода кпп нива	<u>54-62-252</u>	<u>360</u>
Втулка шлицевая привода КПП НИВА	<u>54-62244б</u>	<u>240</u>

Муфта шлицевая привода КПП НИВА	<u>54-62251А</u>	<u>300</u>
Флянец привода КПП НИВА	<u>54-62-247Б</u>	<u>125</u>
Прижим НИВА ножа реж. аппарата жатки	<u>P230.00.003</u>	<u>12</u>
Вал редуктора Нива	<u>ЖВН-09.601</u>	<u>145</u>
Вал зернового элеватора	<u>60007 НИВА СК-5</u>	<u>45</u>
Лучи мотовила СК-5 "Нива"	<u>54-90.036-01</u>	<u>250</u>
Головка ножа "СК-5М НИВА"	<u>Н 069.02.003 P167.10.100</u>	<u>200</u>
Глушитель на комбайн НИВА СК-5М	<u>22-17С2</u>	<u>550</u>
Труба выпускная СМД-22 СК-5 Нива	<u>22-17С3</u>	<u>330</u>
Шнек колосовой комбайн "НИВА"	<u>44Б-2-19-2В</u>	<u>800</u>
Шнек зерновой СК-5М-1 «Нива»	<u>54-2-21-3А</u>	<u>800</u>
Шнек зерновой ДОН-1500Б	<u>10Б.01.05.090</u>	<u>1100</u>
Шнек колосовой ДОН-1500Б	<u>10Б.01.05.100</u>	<u>1100</u>
Шкив двигателя комбайна Нива Ск-5 привода ходовой части	<u>54-10253</u>	<u>800</u>
Звездочка «СК-5 Нива» чугун односторонняя Z=7 d=25	<u>Н 023.203</u>	<u>40</u>
Звездочка Z=7 d=20 «СК-5 Нива» чугун односторонняя	<u>Н 023.202</u>	<u>40</u>
Звездочка Z=7 d=20 «СК-5М Нива» чугун двухсторонняя	<u>Н 023.204</u>	<u>40</u>
Звездочка Z=10 d=40 «СК-5М НИВА» чугун	<u>54-10050</u>	<u>70</u>
Звездочка Z=7 d=30 "ДОН-1500" чугун	<u>PCM10.01.54.201</u>	<u>50</u>
Звездочка Z=7 d=30 "ДОН-1500" чугун	<u>PCM10.01.54.201-01</u>	<u>50</u>
Звездочка Z=7 d=35	<u>PCM10.01.05.201</u>	<u>50</u>

«ДОН-1500» чугун двухсторонняя		
Звездочка Z=10 d=50 «ДОН-1500» чугун	<u>3518060-13028</u>	<u>80</u>
Вал кривошипа СК-5 "Нива" (в сборе)	<u>34-1-8А</u>	<u>580</u>
Корпус подшипника ведомого коленчатого вала (Нива)	<u>A54-10169</u>	<u>95</u>
Шкив отбойного битера Нива	<u>54-2-82В</u>	<u>740</u>
Вал контрприводной "СК-5М НИВА"	<u>54-1-4-2А</u>	<u>570</u>
Направляющая ножа "СК-5М НИВА"	<u>54-1-2-9Б</u>	<u>120</u>
Опора НИВА шкива позитора в сборе с валом	<u>54А-4-25-2Б</u>	<u>1500</u>
Решетка подбарабанья Нива	<u>44А-2-10-3Г</u>	<u>350</u>
Пальцевая решетка СК- 5 "Нива"	<u>34-2-12-1-2</u>	<u>200</u>
Решетка пальцевая стрясной доски применяемость: молотилка комбайна «Нива»	<u>34-2-12-1-2</u>	<u>950</u>
Щека шатуна "СК-5М НИВА" под масленку	<u>Н.069.01.016-03</u>	<u>40</u>
Щека шатуна "СК-5М НИВА"	<u>Н.069.01.016-02</u>	<u>40</u>
Головка шатуна "СК- 5М НИВА (под 180205 подшипник)	<u>Н.069.02.003</u>	<u>70</u>
Гидроцилиндры, "СК- 5М НИВА"	<u>ГА-76010А</u>	<u>750</u>
Гидроцилиндры "СК- 5М НИВА"	<u>ГА-76020А</u>	<u>750</u>
Гидроцилиндр вариатора вентилятора очистки "ДОН-1500"	<u>ЦС-83000</u>	<u>300</u>
Гидроцилиндр тормозной рабочий Дон- 1500Б МК	<u>МК 23М.03.220А</u>	<u>200</u>

Главный цилиндр муфты сцепления ДОН	<u>54-5-1-6Б</u>	<u>250</u>
Гидроклапан с электромагнитным управлением ДОН-1500	<u>109.00.000</u>	<u>320</u>
Штуцер гидроцилиндра (гранаты) "СК-5М НИВА"	<u>54-154-1-4А</u>	<u>150</u>
Кривошип привода ножа (эксцентрик) СК-5 НИВА	<u>Н069.02.040-02</u>	<u>250</u>
Привод нш 32	<u>ДОН</u>	<u>550</u>
Подбарабанье ДОН-1500А, ДОН-1500Б РСМ	<u>10.01.19.060</u>	<u>5000</u>
Опора ямз-238ак-	<u>1005205-а</u>	<u>2650</u>
Привод гидронасоса	<u>238ак-34080106</u>	<u>1235</u>
Сетка воздухозаборника дон-1500	<u>10.05.18.050</u>	<u>850</u>
Блок звездочек дон-1500 z25/28	<u>3518060-18390</u>	<u>650</u>
Звездочка дон-1500 z-20	<u>3518060-18440</u>	<u>255</u>
Звездочка дон-1500 вала битера z-22,t-25,4	<u>3518060-18720</u>	<u>260</u>
Шкив дон-1500	<u>10.05.00.112в</u>	<u>520</u>
Пружина дон-1500 с пробкой компенсации уравнивания жатки	<u>3518050-12980</u>	<u>250</u>
Крыльчатка вентилятора ЯМЗ-236/238	<u>238Н-1308012</u>	<u>550</u>
Втулка пальца шнека жатки ДОН РСМ	<u>10.08.01.107</u>	<u>35</u>
Глушитель комбайн	<u>ДОН 1500</u>	<u>550</u>
Механизм качающейся шайбы МКШ ДОН-1500А/Б	<u>3518050-121450</u>	<u>11000</u>

МТЗ

Коллектор выпуск.	<u>240-1008015-А1</u>	<u>410</u>
Коллектор выпуск.	<u>245-1008025</u>	<u>750</u>

Диск тормозной	<u>50-3502040А</u>	<u>50</u>
Диск опорный (черепаша)	<u>70-1601120-А</u>	
Кожух стоян.тормоза	<u>50-3502035</u>	<u>410</u>
Кожух тормозной МТЗ-80,82 с отверстием МТЗ	<u>70-3502035</u>	<u>410</u>
Крышка рукава полуоси	<u>50-2407028</u>	<u>120</u>
Вилка вкл.сцепления (100)	<u>50-16001203</u>	<u>45</u>
Кардан рулевой	<u>50-3401060</u>	<u>150</u>
Указатель темпер.воды	<u>УТ-200Д</u>	<u>90</u>
Втулка направляющая	<u>240-1007032</u>	<u>25</u>
Шатун МТЗ ММЗ	<u>240-1004100</u>	<u>450</u>
Шкив коленвала	<u>240-1005131Б-02</u>	<u>180</u>
Трубка комплект(4 шт.)	<u>240-1104300</u>	<u>180</u>
Насос масляный(Z=36)	<u>240-1403010</u>	<u>620</u>
Сетка фильтрующая	<u>240-1404110</u>	<u>12</u>
Гайка+ болт	<u>36-3104019</u>	
Втулка передняя	<u>40-3001020</u>	
Втулка оси	<u>40-3001022</u>	
Корпус термостата Д-240 МТЗ-80	<u>50-1306025-02</u>	<u>100</u>
Патрубок мтз водяного насоса	<u>240-1307044</u>	<u>60</u>
Бачок радиатора (верхний)	<u>70У-1301055</u>	<u>50</u>
Бачок радиатора (нижний)	<u>70У-1301075</u>	<u>50</u>
Втулка цапфы чугунная (нижняя)	<u>70-3001021А</u>	<u>80</u>
Втулка цапфы верхняя МТЗ	<u>50-3001052</u>	<u>60</u>
Ступица передняя с подшипниками	<u>70-3103010</u>	
ВАЛ промежуточный	<u>70-1701182 Б-02130</u>	
Головка блока цилиндра в сборе	<u>240-1003012 А1</u>	<u>3200/6000</u>
Насос водяной	<u>240-1307010А</u>	<u>400</u>
Диск тормозной с накладками	<u>50-3502040А</u>	<u>50</u>
Цилиндр ПД	<u>75.24. с08</u>	<u>550</u>
Коленвал ПД	<u>Д24 с20Б</u>	<u>300</u>

Маховик	<u>240-1005114 A1-04</u>	<u>1600</u>
Коленвал	<u>МТЗ</u>	<u>3500</u>
	<u>СМД-18</u>	<u>6100</u>
	<u>Т-25</u>	<u>2600</u>
Вкладыши	<u>МТЗ</u>	<u>500</u>
Крестовина МТЗ	<u>72-2203025</u>	<u>90</u>
Крестовина рулевая МТЗ	<u>50-3401062</u>	<u>60</u>
Сердцевина	<u>МТЗ</u>	
Кардан	<u>МТЗ</u>	<u>520</u>
Радиатор алюм./латунь	<u>МТЗ</u>	<u>3300/</u>
Дозатор	<u>МТЗ</u>	<u>2400</u>
	<u>Т-150</u>	<u>4800</u>
Корпус МТЗ вилок в сборе с вилками	<u>50-1702080</u>	<u>550</u>
Комплект переоборудования рулевого управления с дозатором	<u>МТЗ-80/82</u>	<u>6300</u>
Комплект переоборудования рулевого управления с дозатором	<u>Т-150</u>	<u>9000/11000</u>
Рулевая тяга МТЗ под гидроцилиндр с ГОРУ	<u>1220-3003010</u>	<u>550</u>
Переходник глушителя	<u>240-1008021</u>	<u>125</u>
Цапфа поворотная правая МТЗ-80	<u>70-3001085-01</u>	<u>950</u>
Цапфа поворотная левая МТЗ-80	<u>70-3001085</u>	<u>950</u>
Втулка цапфы верхняя	<u>50-3001052</u>	<u>50</u>
Втулка цапфы нижняя (чугун)	<u>50-3001021</u>	<u>70</u>
Пружина мтз подвески	<u>50-3001022-A1</u>	<u>180</u>
Ось навески МТЗ-80	<u>70-4605026</u>	<u>200</u>
Ось (передняя навеска) МТЗ-82	<u>52-2301058</u>	<u>70</u>
Вал поворотный задней навески МТЗ-80, Д-240	<u>70-4605023</u>	<u>400</u>
Рычаг МТЗ навески левый	<u>80-4605021</u>	<u>400</u>
Кронштейн навески МТЗ в сборе с рычагами	<u>70-4605110</u>	<u>4500</u>

Рычаг правый задней навески МТЗ	<u>40-4605022</u>	<u>400</u>
Рычаг поворотный мех. задней навески МТЗ-80	<u>70-4605024-А</u>	<u>250</u>
Винт центральный навески МТЗ	<u>А61.03.00</u>	<u>580</u>
Раскос нерегулируемый МТЗ	<u>50-4605012</u>	<u>530</u>
Стяжка МТЗ	<u>А61.04.000 (80-4605080</u>	<u>70</u>
Стяжка МТЗ в сборе	<u>80-4605080</u>	<u>160</u>
Проушина МТЗ	<u>70-4605048-А</u>	<u>30</u>
Палец с чекой навески	<u>А61.03.001-02</u>	<u>45</u>
Опора промежуточная	<u>МТЗ-82</u>	<u>2300</u>
Водило ВОМ МТЗ-80 в сборе	<u>70-4202060</u>	<u>800</u>
Сателлит ВОМ МТЗ-80	<u>70-4202024</u>	<u>65</u>
Вал привода ВОМ ведомый	<u>70-4202060</u>	
Вал-первичный КПП МТЗ	<u>48-1701032-А</u>	<u>260</u>
Вал промежуточный КПП МТЗ	<u>50-1701182</u>	<u>350</u>
Вал силовой передачи МТЗ-80	<u>70-1721113-А</u>	<u>430</u>
Вал внутренний МТЗ-80	<u>50-1701185</u>	<u>260</u>
Вал ВОМ МТЗ-80	<u>70-4202044-А</u>	<u>570</u>
Вал вторичный КПП трактора МТЗ-82	<u>50-1701252</u>	<u>1100</u>
Вал МТЗ привода ВОМ ведомый	<u>70-1601021-Б</u>	<u>230</u>
Тяга навески трактора в сборе(Украина)	<u>МТЗ</u>	<u>1100</u>
Тяга навески трактора в сборе(Беларусь)	<u>МТЗ</u>	<u>1400</u>
Тяга (удлинитель) правая/левая МТЗ	<u>80-4605040/45-01</u>	<u>395</u>
Механизм фиксации МТЗ-80(догружатель)	<u>70-4619010</u>	
Тяга рулевая	<u>МТЗ</u>	<u>340</u>
Шарнир унифицированный левый МТЗ Украина	<u>А35.32.000-А-01</u>	<u>110</u>
Шарнир унифицированный	<u>А35.32.000-А</u>	<u>110</u>

правый МТЗ Украина		
Кардан	<u>МТЗ</u>	<u>520</u>
Автосцепка	<u>МТЗ</u>	<u>950</u>
Масляный носос	<u>Т-40,Т-16</u>	<u>620</u>
Втулка шлицевая 80-3401070	<u>МТЗ</u>	<u>120</u>
Вал рулевой 80-3401072	<u>МТЗ</u>	<u>60</u>
Пара главная МТЗ-80, МТЗ-82 (МТЗ)	<u>50-2403014-А</u>	<u>2500/3200</u>
Сателит с втулкой	<u>85-2403055</u>	<u>100</u>
Крестовина заднего моста МТЗ-80	<u>50-2403062-А2</u>	<u>350</u>
Ступица заднего колеса МТЗ-80	<u>50-3104015</u>	<u>1000</u>
Лента ВОМ (плетёнка) МТЗ-80	<u>50-4202100-А</u>	<u>85</u>
Крышка ВОМ МТЗ-80 в сборе	<u>80-4202020-А</u>	<u>4500</u>
МУФТА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ (ВОМ)	<u>50-4202046-Б1</u>	<u>430</u>
Муфта соединительная МТЗ	<u>70-1601081-В3</u>	<u>150</u>
Барaban ВОМ МТЗ-80,82	<u>70-4202033</u>	<u>250</u>
Вал привода ВОМ МТЗ-80	<u>70-1601026</u>	<u>580</u>
Поперечина МТЗ навески	<u>80-4605025</u>	<u>950</u>
Поперечина ЮМЗ,МТЗ прицепного устройства	<u>45-4605070 СБ</u>	<u>550</u>
Гильза шкворня МТЗ	<u>52-2308084</u>	<u>450</u>
Труба шкворня МТЗ-82	<u>52-2308040</u>	<u>880</u>
Муфта кпп мтз	<u>70-1721045</u>	<u>145</u>
Шестерня 2-й ступени редуктора	<u>50-1701198-А</u>	<u>800</u>
Шестерня МТЗ КПП 3-й перед	<u>50-1701045</u>	<u>270</u>
Шестерня МТЗ-80	<u>70-1721041</u>	<u>840</u>
Шестерня редуктора конечной передачи МТЗ	<u>52-2308061</u>	<u>255</u>
Шестерня 3-передачи МТЗ Z=43	<u>50-170 1214</u>	<u>500</u>
Шестерня МТЗ КПП	<u>50-170-1218</u>	<u>460</u>

Z=39, Z=19		
Шестерня понижающего редуктора z=20/34	<u>70-1721025</u>	<u>450</u>
Шестерня IV и V передач z=24/27	<u>50-1701048-A</u>	<u>450</u>
Шестерня IV передачи МТЗ-80 z=40	<u>50-1701216</u>	<u>400</u>
Шестерня МТЗ КПП Z=20	<u>50170.1196</u>	<u>400</u>
Шестерня ведущая (правая) МТЗ-80(корот.)	<u>70-2407053-01</u>	<u>820</u>
Шестерня ведущая (левая) МТЗ-80(длин.)	<u>70-2407053</u>	<u>820</u>
Шестерня 1 передачи и заднего хода МТЗ	<u>50-170 1212</u>	<u>200</u>
Шестерня редуктора конечной передачи МТЗ	<u>72-2308062</u>	<u>2000</u>
Шестерня полуосевая МТЗ-80	<u>50-2403048</u>	<u>320</u>
Шестерня главной передачи МТЗ	<u>50-1701105-Б</u>	<u>450</u>
Шестерня промежуточная (корпус сцепления) МТЗ	<u>70-1601331</u>	<u>300</u>
Шестерня промежуточная без п/к (z=43/26) КПП МТЗ	<u>50-1701056Б</u>	
Шестерня коронная	<u>70-4202043</u>	<u>500</u>
Шестерня ведущая (коничка) МТЗ	<u>52-2302015</u>	<u>800</u>
Шестерня МТЗ 80 привода ВОМ	<u>70-1601088-Б</u>	<u>800</u>
Груз противовеса передний(20кг)	<u>МТЗ-80,82</u>	<u>370</u>
Кронштейн передних грузив МТЗ	<u>70-4235020</u>	<u>650/750</u>
Струна передних грузов МТЗ	<u>70-4235015</u>	<u>70</u>
Гнездо подшипника редукторного МТЗ	<u>70-1701186</u>	<u>510</u>
Полуось переднего	<u>52-2308065</u>	<u>440</u>

моста МТЗ-82		
Полуось дифференциала заднего моста трактора МТЗ- 80,82	<u>50-2407082-А</u>	<u>2800</u>
Вал вертикальный мтз	<u>52-2308063</u>	<u>465</u>
Фильтр грубой очистки МТЗ	<u>А23.30.000-01</u>	<u>250</u>
ТНВД МТЗ-80 Д-240	<u>4УТНМ-1111005</u>	<u>2100</u>
Муфта сцепления (корзина сцепления) МТЗ-80, Д-240	<u>70-1601090А</u>	<u>900/950</u>
Диск МТЗ (феридо) сцепления ведомый	<u>70-1601130 Рз</u>	<u>280/450</u>
Дифференциал заднего моста в сборе	<u>85-2403020</u>	<u>6000</u>
Раздаточная коробка МТЗ	<u>72-1802020</u>	<u>4500</u>
Моноциклон д-240	<u>А53.21.000</u>	<u>30</u>
Глушитель МТЗ, ЮМЗ длинный	<u>60-1205015-А2</u>	<u>300</u>
Глушитель средний L=1150 мм	<u>МТЗ ЮМЗ</u>	<u>280</u>
Глушитель (короткий)	<u>МТЗ, ЮМЗ</u>	<u>250</u>
Фланец опоры промежуточной МТЗ-80	<u>72-2209014</u>	<u>210</u>
Компрессор МТЗ Д-240, Д-243, Д-245 (с/о)	<u>А29.01.000</u>	
Вентилятор радиатора МТЗ	<u>245-1308010</u>	<u>50</u>
Амортизатор МТЗ двигателя	<u>240-1001025</u>	<u>40</u>
Опора картера масленного	<u>МТЗ д-240</u>	<u>235</u>
Термостат МТЗ-80,	<u>ТС107-04</u>	<u>100</u>
Термостат МТЗ-80,82	<u>ТС-109-1306100</u>	<u>140</u>
Патрубки радиатора (2шт)	<u>МТЗ-80,МТЗ-82</u>	<u>45</u>
Патрубок головки цилиндров МТЗ	<u>70-8115022-А</u>	<u>45</u>
Корпус пары конической (пр-во МТЗ)	<u>52-2308025</u>	<u>2000</u>
Брус передний МТЗ- 80,82	<u>70-2801120-а1</u>	<u>2800</u>

Лонжерон мтз рамы левый	<u>50-2801053-Б1</u>	<u>990</u>
Лонжерон мтз рамы правый	<u>50-2801052-Б1</u>	<u>1100</u>
Ось передняя МТЗ 80 под ГУР (пр-во Беларусь)	<u>50-3001010-А</u>	<u>1700</u>
Кулак выдвигной мтз	<u>80-3001070</u>	<u>1500</u>
Ось качания МТЗ-80	<u>50-3000011</u>	<u>200</u>
Сошка рулевого управления МТЗ-82 (тонкая)	<u>52-3405042</u>	<u>240</u>
Распределитель мтз ГУРа	<u>50-3406015</u>	<u>350</u>
Переходник под стартер	<u>ЮМЗ,МТЗ</u>	<u>2600</u>
Стартер	<u>(12В/3,0 КвТ Чехия с ред.)</u>	<u>2300</u>
	<u>МТЗ 2,8кв JUBANA/славакия</u>	<u>1700</u>

ЮМЗ

<u>Дозатор</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>2300</u>
<u>Комплект переоборудования рулевого управления с дозатором</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>4500</u>
<u>Тяга ЮМЗ продольная</u>	<u>45-4605030</u>	<u>600</u>
<u>Поперечина ЮМЗ,МТЗ прицепного устройства</u>	<u>45-4605070 СБ</u>	<u>600</u>
<u>ТЯГА ВЕРХНЯЯ (винт центральный</u>	<u>МТЗ ЮМЗ)</u>	<u>440</u>
<u>Раскос ЮМЗ</u>	<u>40-4605014А2</u>	<u>420</u>
<u>Кронштейн стяжки (ЮМЗ, Д-65)</u>	<u>40-4605054</u>	<u>130</u>
<u>Стяжка навески (пр-во Украина)</u>	<u>МТЗ-80, ЮМЗ-6</u>	<u>65</u>
<u>Распределитель ЮМЗ</u>	<u>Д04-001</u>	<u>950</u>
<u>коленвал</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>4500</u>
<u>Вкладыши</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>750</u>
<u>Шкив коленвала</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>200</u>
<u>Груз передний 20кг</u>	<u>40-4235011</u>	<u>420</u>

<u>ЮМЗ</u>		
<u>ТНВД ЮМЗ-6 (Д-65)</u>	<u>4УТНМ-П-1111005</u>	<u>1800</u>
<u>Головка блока цилиндра</u>	<u>Д65-1003010 СБ</u>	<u>3200</u>
<u>Компрессор пневматический ЮМЗ</u>	<u>А29.03.000</u>	<u>750</u>
<u>Муфта сцепления (корзина) ЮМЗ-6, Д-65</u>	<u>45-1604010 СБ</u>	<u>1300/1600</u>
<u>Диск муфты сцепления ЮМЗ</u>	<u>45-1604040А3-1</u>	<u>300</u>
<u>Диск сцепления ЮМЗ-6 (на шариках)</u>	<u>45-1604040-А4</u>	<u>551</u>
<u>выжимной подшипник в сборе ЮМЗ</u>	<u>36-1604065 СБ</u>	<u>450</u>
<u>ГУР ЮМЗ</u>	<u>45Т-3400010</u>	<u>1200</u>
<u>Редуктор ПД-10 ЮМЗ</u>	<u>Д65-1015101</u>	<u>550</u>
<u>Картер маховика дизеля ЮМЗ Д-65Н</u>	<u>36-1002312-В2</u>	<u>900</u>
<u>Картер маховика ЮМЗ под стартер Д-65</u>	<u>36-1002312-Г5</u>	<u>1500</u>
<u>Картер маховика СМД-15 на трактор ЮМЗ под стартер</u>	<u>15Н-08.0103</u>	<u>3200</u>
<u>Венец маховика ЮМЗ под стартер</u>	<u>36-1005126</u>	<u>250</u>
<u>Вал главного сцепления (модиф.)</u>	<u>75-1604113)</u>	<u>190</u>
<u>Вал главного сцепления (рогач.) ст. обр.</u>	<u>75-1604113)</u>	<u>260</u>
<u>Вал привода ВОМ ведущий</u>	<u>45-1604026</u>	<u>435</u>
<u>Вал внутренний</u>	<u>36-1701072</u>	<u>300</u>
<u>Вал промежуточный</u>	<u>45-1701048</u>	<u>560</u>
<u>Вал поворотный ГУРА</u>	<u>45-3405051</u>	<u>130</u>
<u>Вал рулевого управления</u>	<u>45-3401021</u>	<u>90</u>
<u>Вал отбора мощности(ВОМ)</u>	<u>45-4202031</u>	<u>450</u>
<u>Вал поворотный навески</u>	<u>40-4605018-А1</u>	<u>360</u>
<u>Вал вторичный КПП (ЮМЗ, Д-65)</u>	<u>40-1701105</u>	<u>1000</u>
<u>Венец маховика (под</u>	<u>36-1005126</u>	<u>250</u>

<u>стартер и под ПД)</u>		
<u>Стартер ред</u>	<u>JUBANA</u>	<u>1900</u>
<u>Бендикс стартера пр-во Прибалтика JOB's</u>	<u>MT3, ЮМЗ, Т-40, 25, 16</u>	<u>320</u>
<u>Якорь стартера редукторного</u>	<u>MT3, Т-40, Т-25, Т-16, ЮМЗ</u>	<u>470</u>
<u>Втулка цапфы</u>	<u>45-3001079</u>	<u>24</u>
<u>Втулка оси передней передняя с бурт.</u>	<u>36-3001020</u>	<u>80</u>
<u>Втулка рычага</u>	<u>36-3401087</u>	
<u>Кронштейн пов.кулака лев/прав</u>	<u>40-3001071-А сб</u>	<u>700</u>
<u>Гайка промежуточного вала</u>	<u>36-1701060-А</u>	<u>35</u>
<u>Кольцо упорное</u>	<u>36-1604067</u>	
<u>Корпус термостата в сборе</u>	<u>Д65-15-С01-А СБ</u>	<u>225</u>
<u>Кронштейн отводки сцепления</u>	<u>45-1604028</u>	<u>270</u>
<u>Ось рычага отжимного</u>	<u>45-1604088</u>	
<u>Ось сателита дифференциала</u>	<u>36-2403026</u>	<u>28</u>
<u>Ось качания пер.моста</u>	<u>40-3000130</u>	<u>205</u>
<u>Ось навески</u>	<u>45-4605097</u>	<u>125</u>
<u>Привод (ЭО26/21)НШ100(муфта, полумуфта)</u>	<u>26.5430.002-014</u>	<u>350</u>
<u>Рычаг отжим. корзины</u>	<u>45-1604102</u>	
<u>Стойка оси коромысел</u>	<u>Д65-02-074</u>	
<u>Шарнир продольный тяги</u>	<u>А62002</u>	
<u>Насос масляный (ЮМЗ, Д-65)</u>	<u>Д08-С02-А1 СБ</u>	
<u>Валик тормоза ведущий ЮМЗ-6</u>	<u>40-3502023</u>	
<u>Фильтр масляный (ЮМЗ, Д-65) аналог</u>	<u>Д48-09-С01-В</u>	<u>390</u>
<u>Цапфа поворотная ЮМЗ</u>	<u>40-3001090-А СБ</u>	<u>950</u>
<u>Муфта соединительная ВОМ (ЮМЗ, Д-65)</u>	<u>36-4202040</u>	<u>200</u>
<u>Ось качания ЮМЗ</u>	<u>45-3000103</u>	
<u>Шестерня ведущая</u>	<u>40-1701054</u>	<u>155</u>

<u>пер.перед.</u>		
<u>Шестерня Z=37/41 вед.4 и 5пер.</u>	<u>40-1701055</u>	<u>950</u>
<u>Шестерня промежуточная с втулкой</u>	<u>Д04-С02</u>	<u>270</u>
<u>Шестерня КПШ промежуточная со втулкой в сборе(ЮМЗ, Д-65)</u>	<u>40-1701056 СБ</u>	<u>950</u>
<u>Шестерня Z=27 ведущ.2пер</u>	<u>40-1701057</u>	<u>400</u>
<u>Шестерня</u>	<u>36-1701082</u>	<u>220</u>
<u>Шестерня Z=34 перв.перд. и 3.Х. скольз.</u>	<u>36-1701112</u>	<u>500</u>
<u>Шестерня 3-й, 5-й перед.</u>	<u>40-1701116</u>	<u>400</u>
<u>Шестерня Z=32/21 скольз. 2 и 4 пер.</u>	<u>40-1701117</u>	<u>520</u>
<u>Шестерня коленвал</u>	<u>Д03-005</u>	<u>100</u>
<u>Шестерня распредвала</u>	<u>Д04-005</u>	<u>310</u>
<u>Шестерня ведущая, Z=19/8 (ЮМЗ)</u>	<u>40-1701324-А3</u>	<u>320</u>
<u>Шестерня 3 перед.ведущ.ЮМЗ (Z=30 шлиц-14)</u>	<u>40-1701059</u>	<u>410</u>
<u>Автосцепка (ЮМЗ, Д- 65)</u>	<u>41.00.000</u>	<u>1100</u>
<u>Переходник под стартер</u>	<u>ЮМЗ,МТЗ</u>	<u>2700</u>
<u>Переходник ПД-10 под стартер редукторный</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>850</u>
<u>Глушитель (короткий)</u>	<u>МТЗ, ЮМЗ</u>	<u>250</u>
<u>Глушитель средний L=1150 мм</u>	<u>МТЗ ЮМЗ</u>	<u>280</u>
<u>Глушитель МТЗ, ЮМЗ длинный</u>	<u>60-1205015-А2</u>	<u>300</u>
<u>Головка Блока Цилиндров</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>3800</u>
<u>Клапана МТЗ, ЮМЗ (комплект)</u>	<u>240-1007014</u>	<u>350</u>
<u>Компрессор пневматический А29.03.000</u>	<u>ЮМЗ</u>	<u>750</u>

Возможно изменение цен

Авторынок “Лоск” площадка с/х з/ч 2 ряд 27,29,31 место (восточная сторона).
Ремонт турбокомпрессоров, стартеров, генераторов, корзин, дисков сцепления и т.д.

г.Харьков

8-067-573-33-39 Виталик

8-067-733-98-74 Олег

8-067-910-48-45 Саша

TKR2005@ukr.net

tkr.prom.ua