

DPH®

Buzon

BUZON Pedestal International s.a./n.v.
 Manufacturer of Screwjack Pedestals



Регулировка корректора угла наклона



Требуемый инструмент: электронный уровень и мел.

1-й шаг: Установить электронный уровень в месте где будет стоять опора, необходимо знать значение и направление корректируемого уклона.

2-й шаг: Обозначить на поверхности кровли, направление уклона, который должен быть откорректирован, указывается стрелкой с обозначением значения уклона (в нашем примере: 3%).

Как устанавливается корректор



Для регулировки: перемещение верхней пластины с обозначением значений.

Найдите в окошке необходимого значения уклона (в %)

Стрелка с номером 3 указывает в каком направлении обозначен уклон.



Стрелка с номером 3, показывает направление к вершине уклона. Корректор угла наклона должен быть установлен по направлению к стрелке, обозначенной на поверхности кровли (который указывался в шаге 2). Вершина опоры должна иметь полную горизонтальность во всех направлениях. После укладки на опору плитки осуществляется регулировка ее необходимой высоты.

