

## КСАНОЛ ФОНДО - XANOL FONDO

### □ Глубокопроникающая защитная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии последнего поколения с инсектицидными и фунгицидными добавками для защиты деревянных поверхностей

#### ◆ СВОЙСТВА:

- Глубокое проникновение в структуру древесины.
- Хорошая гибкость.
- Стойкость к вредным факторам окружающей среды.
- Открытопористая отделка.
- Без запаха.
- Регуляризация абсорбции древесины, улучшая расход и сцепление на слои отделки.
- Не изменяет природный цвет древесины.
- Разбавление и очистка водой.

#### ◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Открытопористая глубокопроникающая грунтовка для защиты внешних и внутренних деревянных поверхностей. Рекомендуется как для реставрации старых, так и для обработки новых поверхностей. Используется для дверей, окон, рам, багетных изделий и других деревянных элементов и конструкций.

#### ◆ Технические характеристики:

<b>Внешний вид</b>	Открытопористый
<b>Цвет:</b>	Прозрачный
<b>Плотность:</b>	1 ± 0.05 кг/л
<b>Вязкость:</b>	30-50 сек.
<b>Выравниваемость:</b>	Отличная
<b>Сцепление:</b>	Отличное
<b>Содержание твердых веществ по объему:</b>	25 %
<b>Расход:</b>	10-15 м <sup>2</sup> /л/слой. (В зависимости от основы и толщины слоя)
<b>Высыхание:</b>	На отлип: 30 мин Повторная покраска: 2 - 3 ч

#### ◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, селитры и т.д. Старую краску независимо от состояния необходимо полностью удалить, чтобы грунтовка могла глубоко проникнуть в поры древесины. Использовать кисть, короткошерстный валик или пистолет-распылитель. Нанесение кистью или валиком: для первого слоя развести продукт на 5 % водой. Второй слой наносится без разведения. При использовании пистолета наносить под высоким давлением (2,5 – 4 атм.) и применять тонкие насадки. Не рекомендуется наносить продукт в дождливую погоду, в сильную жару, при температуре ниже 10°C

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

#### **Деревянные поверхности:**

Удалить пыль, жир, грязь и другие загрязнения. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести два слоя грунта КСАНОЛ ФОНДО. Для первого слоя продукт разводится на 5 % чистой водой. Второй слой наносится без разведения. Отшлифовать поверхность между слоями и удалить пыль. Отделывать лаком КСАНОЛ АКАБАДО в соответствии с инструкциями по применению.

→ *ранее окрашенные поверхности*

#### **Деревянные поверхности, вскрытые лаком:**

Если старый лак находится в удовлетворительном состоянии, хорошо прилегает и совместим с новым, необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль и другие нежелательные примеси. Нанести слой КСАНОЛ ФОНДО без разведения. Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить при помощи декапанта Китапінтурас. Обработать поверхность, как новую.

#### **Деревянные поверхности, обработанные синтетическими эмалями:**

Полностью удалить краску при помощи декапанта Китапінтурас. Обработать поверхность, как новую.

#### ◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

#### ◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не замораживать. Не кусать окрашенные поверхности. Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.