Портативная электронная аптечка - органайзер на 4 отсека.

Данный гаджет предназначен для облегчения задачи своевременного приема лекарственных средств во время болезни. Во время лечения многим людям необходимо постоянно принимать различные лекарства, связано ли это с каким-то хроническим заболеванием или просто нужно пройти курс лечения определенным препаратом, главное, что если уж человеку необходимо принять лекарства, то очень важно не забывать этого делать и делать это вовремя иначе все лечение может быть напрасным. Именно для случаев, где своевременный прием лекарств очень важен и создана данная аптечка - напоминалка. Она имеет 4 больших отделения для таблеток, в которые можно легко положить большое количество таблеток или порошков. Так же, данная аптечка имеет таймер, который позволяет программировать время приема лекарств, что очень полезно. С помощью этой аптечки, Вы не сможете пропустить прием лекарств, так как она устроена таким образом, что будет издавать громкий звук до тех пор, пока лекарства не будут приняты. Для каждого отсека лекарств имеется свой звуковой сигнал, отличный от других. Кроме этого таблетки всегда будут на своем месте, не смотря даже на переворачивания аптечки, т.к. она устроена таким образом, чтобы не допускать смешивания таблеток. Аптечка-органайзер будет удобна и дома, в стационаре (больнице), в санатории и т.д. Аптечку - органайзер удобно брать в дорогу, просто положив в сумку или портфель.

Использование и настройка.

Для использования аптечки – органайзера, необходимо правильно настроить в ней текущее время!

Настройка текущего времени.

- Нажмите кнопку «TIME» и цифры на дисплее начнут мигать.
- Нажмите кнопку «HOUR» для настройки часов.
- Нажмите кнопку «MINUTE» для настройки минут.
- Для окончания ввода и сохранения данных, нажмите кнопку «ON/OFF».
- Если необходимо перевести формат времени в 12/24-х часовой, нажмите кнопку «ON/OFF».

Настройка времени для приёма лекарств.

- Нажмите кнопку «ALARM» цифры и номер будильника (1/2/3/4) на дисплее начнут мигать.
- Если необходимо выбрать не 1-й, а какой либо другой будильник, нажимайте кнопку «ALARM», столько раз, пока не выберите нужный вам номер будильника.
- Нажмите кнопку «HOUR» для настройки часов.
- Нажмите кнопку «MINUTE» для настройки минут.
- Для подтверждения, активации будильника в указанное время, нажмите кнопку «ON/OFF». При этом на дисплее появиться значок колокольчик возле соответствующего номера будильника. Для деактивации данного будильника, ещё раз нажмите кнопку «ON/OFF», значок колокольчика при этом исчезнет. Причём настроенное время не сбивается, следовательно, вы можете включать напоминание тогда когда это вам необходимо, не настраивая при этом время заново.
- Если необходимо продолжить настройку других будильников, то нажмите кнопку «ALARM» ещё раз.
- По окончании настройки, нажмите кнопку «TIME» и прибор выйдет в режим показа текущего времени. Если после настройки ничего не нажимать, то прибор выйдет в режим показа времени автоматически, через 30секунд.
- В настроенное время, каждый номер будильника будет звучать различным сигналом. Будет издаваться то количество звуков соответственно номеру будильника, через небольшую паузу, звук повторяется снова. При этом на дисплее появиться номер сработавшего будильника.
- Для подтверждения того, что вы услышали будильник, нажмите на любую кнопку, и звук прекратится. Если вы не услышали по какой – либо причине сигнал, и не нажали кнопку останова будильника, он повторит напоминание через 3 минуты, такое напоминание будет продолжаться 30минут, до тех пор, пока вы не подтвердите принятие будильника.

Настройка дополнительных будильников одной кнопкой.

Описанным ниже способом, вы можете быстро настроить дополнительные четыре будильника одной кнопкой, которые будут срабатывать ровно через сутки (24 часа) в то время, в которое они были настроены.
- В режиме показа времени, нажмите кнопку «MEMO», прозвучит один звуковой сигнал, указывающий на то, что ровно через 24 часа в это же время прозвучит будильник, длительностью 30 секунд. При этом никаких дополнительных пометок на экране появляться не будут.
- Аналогичным, выше описанным способом, настраивается 2, 3 и 4й будильник. В нужное вам время, при нажатии кнопки «MEMO», прозвучит 2,3 или 4е звуковых сигнала, указывающих на сохранение соответствующего номера будильника. Причём, если после настройки 4го будильника, ещё раз нажать на кнопку «MEMO», то 1й будильник пере настроиться уже на это время, и соответственно прозвучит 1 звуковой сигнал.
- Для полной очистки памяти дополнительных будильников, необходимо нажать кнопку «MEMO» на 3секунды, до появления продолжительного звукового сигнала.

Замена элемента питания.

- Переверните аптечку нижней стороной вверх (дисплеем вниз).
- Осторожно выдвиньте батарейный слот, при необходимости применив, скрепку или монету.
- Удалите старую батарейку.
- Если вы обнаружите следы протекания электролита батареи, то аккуратно прочистите контакты аптечки этиловым медицинским спиртом, применяя вату или ткань.
- Установите новую батарейку «+» контактом вверх (при условии, что дисплей устройства внизу).
- Применяйте качественные элементы питания! Типоразмер батарейки: AG8 или CR2025, в зависимости от модификации устройства.