NA-OKNA.in.ua
МАСТЕРСКАЯ ЖАЛЮЗИ

КАК ЗАМЕРЯТЬ РИМСКИЕ ШТОРЫ

С креплением на окно:

ширина шторы - это ширина между стыками штапиков с рамой окна

высота шторы на открывающейся части окна - это высота всей открывающейся створки

высота шторы на глухой не открывающейся части - это высота между стыками штапиков с рамой окна плюс 30мм.

С креплением на стену:

ширина шторы - это внутренняя ширина оконного проёма плюс 200мм

высота шторы - это высота от подоконника до верха оконного проёма плюс 200мм

С креплением в проём:

ширина шторы - это ширина проёма минус 20мм

высота шторы - это высота проёма минус 10мм