CONTROL BASIC NEXT

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

CONTROL BASIC NEXT

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

A) Устройство контроля pH / REDOX
B) Всасывающая трубка PVC 4x6 (2 м)
C) Полиэтиленовый подающий шланг (3 м)
D) Крепежный дюбель (φ = 6 мм)
E) Фильтр для реагента (ПВХ)
F) Клапан "утиный нос" FPM (3/8 "GAS)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (H - W - L)	191x155x123 мм
Вес	1 кг
Электропитание	230 VAC
Потребление	6 Вт
Расход насоса	1,5 л / ч
Максимальное противодавление	1,5 бар
Работа насоса	Пауза - Подача
Шкала измерений	0 ÷ 14,0 pH;Redox 0 ÷ +1000 мВ
Точность прибора	± 0,1 pH; ± 10 мВ
Погрешность	± 0,02 pH; ± 2 мВ
Регулирование электродов	Автоматическое

Настенная установка

ВНИМАНИЕ!

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Функции:

КАЛИБРОВКА

• Нажмите CAL ENTER и удерживайте 3 секунды.

• Последовательность Стандартной калибровки буферного раствора 7 и 4 pH или Redox 465 мВ

ЗАДАННАЯ ТОЧКА

• Нажмите: ESC SET

• удерживайте нажатой клавишу ESC SET и измените значение с помощью клавиши

• 7.4ph
• 750 мВ

• Нажмите CAL ENTER ESC SET (вместе) в течение 5 секунд и запустите программу настройки

ПРОГРАММА

Нажмите CAL ENTER, чтобы установить следующий элемент:

• Конфигурационный насос

• выберите pH или Redox

• Язык

•с помощью кнопки можно выбрать 5 языков EN, IT, ES, DE, FR

• Поток

• Выберите с помощью кнопки

• Можно включить (ВКЛ.) Или отключить (ВЫКЛ.) входной поток сигнала (высокое напряжение), подключенный параллельно рециркуляционному насосу.

Заданная точка 7.4ph или 750mV

• Выберите с помощью кнопки и CAL ENTER установите с помощью

• Можно настроить от 0 до 14 значения pH и от 0 до 1000 мВ для Redox

Установить значениеТИП КИСЛОТНЫЙ

• Выберите с помощью кнопки CAL ENTER и установите с помощью

• Возможно настроить кислотный или щелочной способ дозирования и высокое или низкое значение для окислительно-восстановительного потенциала

OFATIMEOFF

• Выберите с помощью кнопки и установите с CAL ENTER помощью
• Можно настроить время OFA в минутах

КАЛИБРОВКА 7 / 4pH или 465mV

• Выберите с помощью кнопки и CAL ENTER установите с помощью

• Можно выбрать 2 точки 7 и 4 pH, 1 точку только 7pH или отключить функцию; У нас есть 465 MB для функции Redox или отключение функции

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ В БАССЕЙНЕ 25 ° C (только для измерения pH)

• Выберите с помощью кнопки CAL ENTER и установите с помощью

• Установите температуру вручную (только для измерения pH)
• Сохранить и выйти из программы с помощью клавиши ESC.

ВЫЙТИ/СОХРАНИТЬ

• Выберите с помощью кнопки ESC SET и выберите Сохранить или Не сохранять

PRIMING (Заполнение насоса)

• Нажать кнопку и держать в течение 3 секунд

Подключение проводов:

1) Ввести зонд pH или Redox
2) Ввести скорость потока (высокое напряжение 230 В)
3) Источник питания 230 В пер. 50 Гц / 60 Гц

Калибровка электрода pH

1 	**2** 	**3** Промывка
4 Опустить электрод в калибровочный раствор	**5** **Калибровка** Нажать кнопку CAL ENTER и удерживать 3 секунды	**6** **7 pH Нажать CAL** CAL ENTER Калибровка в течение 1 минуты **Ожидание 60 с**
7 **7 pH Качество 100 %** Проверка качества	**8** Промывка	**9** Опустить электрод в калибровочный раствор
10 **4pH Нажать CAL** CAL ENTER Калибровка в течение 1 минуты **Ожидание 60 с**	**11** **4pH Качество 100 %** Проверка качества	**12** Промывка
13 	**14** Нажать CAL ENTER для сохранения настроек и выхода из программного меню	**15** Нормальная работа

Примечание:
Если у вас установлен параметр Calibrabration = 7pH, проводится калибровка только в одном калибровочном растворе 7pH.

Калибровка электрода

1 	**2** 	**3** Промывка
4 Опустить электрод в калибровочный раствор	**5** **Калибровка** Нажать кнопку CAL ENTER и удерживать 3 секунды	**6** **465 мВ Нажать CAL** CAL ENTER Калибровка в течение 1 минуты **Ожидание 60 с**
7 **465 мВКачество 100 %** Проверка качества	**8** Промывка	**9**
10 Нажать кнопку CAL ENTER и удерживать 3 секунды	**11** Нормальная работа	

Аварийная сигнализация	Показания на дисплее	Действия
OFA Первый сигнал (время>70%)	**OFA Alarm**	-Нажать Enter для сброса значений
OFA Второй сигнал (время=100%)	**OFA STOP**	-Нажать Enter для сброса значений
Поток	**Flow**	-Восстановить поток в системе
Системная ошибка	**Parameter Error**	-Нажать Enter, чтобы заменить параметр по умолчанию. -Удалить настройку
Ошибка калибровки	**Error 7 ph Error 4 ph** **Error 465 mV**	-Почистить или заменить электрод или калибровочный раствор и повторить калибровку

Заводские настройки:	**Чтобы восстановить заводские настройки сделайте следующие шаги:**
• Язык = RU (Русский) • Уст. значение= 7,4 pH; 750 мВ (Rx) • Способ дозирования = ASID (pH); Low (Rx) • Время OFA = OFF • Калибровка = 7/4 (2 значения); 465 мВ (Rx) • Входной поток = OFF	• Отключите базовый блок бассейна • Продолжайте нажимать обе кнопки CAL ENTER ▶ одновременно, чтобы включить систему Basic • Система покажет НЕТ НАСТРОЕК • Нажмите ▶ для НАСТРОЕК • Нажмите CAL ENTER чтобы восстановить заводские настройки