Бездротова миша-ручка 2.4

Інструкція

Специфікація

1. Бездротова миша 2.4
2. 3 налаштування роздільної здатності: 800/1200/1600
3. Нано-донгл
4. Підтримує
5. 1 батарейка
6. Параметри:

1) Розмір виробу: 140*20*15 мм
2) Вага виробу: 29 г
3) Кількість клавіш: 4
4) Робоча частота: 2.402 ГГц ~ 2.480 ГГц
5) Канал: 16 з автоматичною стрибкоподібною зміною частоти
6) Номінальна робоча напруга: 3 В
7) Номінальний робочий струм: 15 мА
8) Спосіб відстеження: Оптична технологія
9) Максимальне прискорення: 14 дюймів/с

Компонування виробу

Функція регулювання роздільної здатності

Є 3 варіанти регулювання роздільної здатності: 800/1200/1600

здатність — 1200

Інструкція з використання

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку. Лівою рукою тримайте кінець миші та правою рукою потягніть кришку, як показано нижче. (див. нижче)

2. Вставте 1 батарейку типу вимикач живлення.

3. Вийміть USB- з заводу. Ви можете використовувати цю мишу-ручку одразу після вставки приймача.

4. Ця миша-ручка може ковзати по килимку для миші та робочому столу, як ручка, для руху курсора, як показано ліворуч нижче.

※ Щоб керувати рухом курсора миші, світлодіодний індикатор повинен контактувати з площиною

* Його можна використовувати для ділових зустрічей, робочих презентацій, навчання та інших випадків, як показано на малюнку ліворуч.

Червоний індикатор блимає, а потім гасне

Під час підключення до справної миші червоне світло лише блимає, зазвичай не підключено або не розпізнано як справний. Можливо, потрібно повторно підключити USB-

Функція сигналізації низької напруги

Коли всі батарейки розряджаються, засвітиться сигналізація низької напруги, яка попередить про необхідність заміни батарейок. Використовуйте батарейки типу