beurer
GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Весы бытовые стеклянные
Тип: GS 40, GS 21



Инструкция по эксплуатации

1. Ввод в эксплуатацию



2. Взвешивание



3. Сообщение о неисправностях



4. Очистка



5. Переключение кг/lb(килограммы/фунты)



6. Опасность соскальзывания и падения



Важные указания

Спокойно, не двигаясь, стойте на весах в течение всего измерения! Весы предназначены исключительно для личного пользования и не могут использоваться для медицинских или коммерческих целей! После перемещения весов в другое место обязательно слегка коснитесь их рабочей поверхности.

Все весы соответствуют требованиям Директивы EG 89/336 и Дополнениям к ней.
Использованные и полностью разряженные батареи и аккумуляторы следует выбрасывать в специально маркированные баки для мусора, или специально предназначенные для этого места сбора отходов, или же сдавать в местах продажи электрического оборудования.
Ремонт весов может осуществлять только служба сервиса фирмы Beurer или уполномоченный дилер.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию 12 месяцев, по которой устраняются дефекты материала и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на:
• дефекты из-за ненадлежащего применение изделия;
• расходные и изнашиваемые детали;
• дефекты, которые были известны покупателю в момент приобретения;
• дефекты, возникшие по вине самого покупателя.

Гарантия не ущемляет прав покупателя, предоставляемых ему в соответствии с действующим законодательством. Для предъявления претензии при возникновении гарантийного случая в течение гарантийного срока покупатель должен предоставить документальное подтверждение покупки. Претензии по гарантийным обязательствам должны предъявляться в гарантийный период, т.е. в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия фирмы Beurer. В гарантийном случае покупатель имеет право на ремонт изделия в мастерских, уполномоченных нами на проведение гарантийного ремонта. Какие-либо иные права (на основании гарантии) покупателю не предоставляются.