UKRMARK
ЛЕГКО ШВИДКО БЕЗПЕЧНО

Bluetooth та 2.4G

2D

Бездротовий Сканер Штрих-кодів

Інструкція

Редагування символів ASCII

Підтримка функціональних клавіш

Підтримка 25 мов

Підтримка часу

Індикатор активного Bluetooth – синій

Індикатор активного 2.4G – зелений

V6.6-2D

https://ukrmark.com/

+38 050 050 30 45

+38 098 050 30 45

+38 073 050 30 45

a) Повернення до заводських налаштувань

За замовчуванням: Bluetooth-HID, миттєве завантаження, Кнопка, кінцеве значення=CR



Restore defaults

b) Швидкий старт Bluetooth

Для Android та IOS

a) натисніть кнопку, сканер запускається, червоне світло блимає, синє світло горить безперервно – сканер в режимі під'єднання.
b) Назва сканера: «Scanner xxx», xxx – це випадкові числа.
c) Виберіть «Scanner xxx», коли відбудеться підключення, червоне світло гасне, синє світло горить, зумер пролунає «ді-ді»
(для підключення до Windows рекомендовано використовувати режим 2.4G, або дріт USB)

c) Налаштування Bluetooth

<table>
<tr><th colspan="3">Режим Bluetooth</th></tr>
<tr><td>
Bluetooth-HID*</td><td>
Bluetooth-SPP</td><td>
Bluetooth-BLE</td></tr>
<tr><td colspan="3">Увага: не всі Bluetooth сканери підтримують режим SPP</td></tr>
<tr><th colspan="3">HID-швидкість</th></tr>
<tr><td colspan="2">
HID-Slow*
(повільне)</td><td>
HID-Fast
(швидке)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Увага: якщо дані втрачаються, встановіть повільну швидкість</td></tr>
</table>

IOS клавіатура		
Show/Hide IOS keyboard (показати/сховати клавіатуру IOS)	Show/Hide IOS keyboard by double-clik-ON* (показати/сховати клавіатуру IOS подвійним натисканням – ON*)	Show/Hide IOS keyboard by double-clik-OFF (показати/сховати клавіатуру IOS подвійним натисканням – OFF)
Bluetooth підключення		
Connection initialization (активація підключення)		

4.Режими збереження даних

Два режими роботи

Instant upload Mode * (миттєве завантаження даних)	Storage Mode (режим зберігання даних)

- Режим миттєвого завантаження: миттєве завантаження даних під час сканування
    a) Завантаження успішне: індикатор стану блимає, пролунав зумер «Ді»
    b) Помилка завантаження: блимає червоне світло, лунає зумер «Ді….ін)
- Режим зберігання: скануйте та зберігайте штрих-коди в вашому сканері, завантажуйте їх до вашого комп’ютера потім, коли вони будуть необхідні.

Show total storage (Show total number of memory) Показати загальну пам’ять	Upload Data (Upload Data to your computer) Завантажити дані (вивантажити дані на комп’ютер)

Upload speed-High (Швидкість завантаження – висока)	Upload speed-Low * (Швидкість завантаження – низька)
Zero clearing (clear all data in scanner) (повна очистка сканера, стерти всі дані)	

1. Збереження успішне: індикатор стану блимає, а зумер пролунав «Ді---ін»
2. Збереження не відбулось (сховище переповнене): червоне світло спалахнуло, зумер пролунав «Ді-----ін». Завантажте збережені дані, потім очистіть пам’ять.
3. Завантаження виконано: пролунав зумер «Ді-до-єн»
   Примітка: дані можна завантажити за допомогою кабелю USB

5.Кінцева позначка

CR	**TAB**
CR+LF	**Жодного**

6. Акумулятор і режим очікування



Battery level

(Рівень заряду батареї)

Встановлення часу вимкнення		
 20s	 2min *	 5min
 166min40s	 Not shutdown	 Shutdown

- **Низький заряд батареї / батарея розряджена**
  1.Після запуску сканера червоне світло блимає тричі, лунає зумер «ді-ді-ді-ді-ді», це вказує на низький заряд батареї, Будь ласка, зарядіть сканер.
  2.Натисніть кнопку, сканер не відповідає – будь ласка, зарядіть сканер.
- **Заряджання батареї**

  1.Режим заряджання - червоний сигнал блимає

  2.Батарея заряджена – червоний сигнал погас.

7. Налаштування зумера

 Turn on sounds* (Увімкнути звуки)	 Turn off sounds (Вимкнути звуки)

 Volume-High * (гучність висока)	 Volume-Medium (гучність середня)	 Volume-Low (гучність низька)

8.Налаштування завантаження дублікатів штрих-кодів

 Duplicate detection-OFF * (upload duplicate barcode) Виявлення дублікатів ВИМКН (дублікати завантажуються)	 Duplicate detection-ON (Unable to upload duplicate barcode) Виявлення дублікатів УВІМКН (дублікати не завантажуються)

9.Перемикання режимів Bluetooth / 2.4G

Натисніть кнопку, пролунало «Ді-ді-ді», червоне світло блимає, синє світло горить, увімкнуто режим налаштування.

Зелене світло горить, що пристрій в режимі 2,4G.

Перемикання режимів:

1.Відскануйте відповідний штрих-код

Bluetooth-mode*	2.4G-mode

2.або, щоб переключити режим, таисніть і утримуйте кнопку близько 10секунд, режим переключиться.

- Перемикання режимів

1) В режимі Bluetooth натисніть і утримуйте кнопку приблизно 10секунд, лунає зумер «Ді-да-ді», «Ді-ді-ді». Означає, що перемикання завершено. Відпустіть кнопку, світиться зелене світло, що означає що сканер перейшов в режим 2,4G.
2) В режимі 2,4G, натисніть і утримуйте кнопку приблизно 10секунд, лунає зумер «Ді-да-ді», «Ді-ді-ді». Означає, що перемикання завершено. Відпустіть кнопку, світиться зелене світло, що означає що сканер перейшов в режим Bluetooth.

10.Швидкий старт в режимі 2,4G

1.Перемкніть сканер в режим 2,4G

2.Підключіть адаптер

3.Під’єднання сканера і адаптера може відбуватись протягом 30 секунд.

4.Відкрийте текстовий додаток, активуйте курсор в полі сторінки, відскануйте штрих-код.

11.Під’єднання 2,4G



Match

(під’єднання)

(синхронізуйте сканер з адаптером)

Підключіть адаптер, протягом 30 секунд відскануйте штрих-код “Match”.

1)синхронізація успішна - пролунало «Ді-да-ді», «Ді-ді-ді».

2)синхронізація не відбулась – пролунало «Ді------ен»

У режимі 2,4G підтримується два типи підключення:

1) «Один до одного»: один адаптер – один сканер
2) «Один до декількох»: один адаптер – декілька сканерів

12.Вибір інтерфейсу (адаптер, USB-дріт)

<table>
<tr><td>
USB-HID</td><td>
USB-COM</td></tr>
<tr><td colspan="2">Увага: В режимі USB-COM потрібно використовувати програмне забезпечення для послідовного порту</td></tr>
<tr><td>
Wire-USB-ON*</td><td>
Wire-USB-OFF</td></tr>
</table>

Часті питання

1) Питання: Не вдається підключитись або знайти сканер: ‘’Scanner xxx’’’?

Причина: сканер не в режимі ‘’Bluetooth HID’’

Рішення: видаліть існуючий сканер, відскануйте штрих-коди нижче в порядку 1, 2, і потім повторіть операцію підключення.

1,Restore defaults	2,Connection initialization

2)Не завантажуються дані в режимі 2.4G

Причина: 1 – нема з’єднання. 2.Не було встановлено режим зберігання. 3.Адаптер встановлено як USB-COM.

Рішення: від’єднайте адаптер, відскануйте штрих-коди нижче в порядку 1,2,3,4, протягом 30с екунд.

1,Restore defaults	2,2.4G-mode
3,Match	4,USB-HID

Увага! Якщо Ваш сканер «не бачить» QR-кодів в даній інструкції, відскануйте необхідні коди із оригінальної інструкції англійською мовою, яку Ви отримали в комплекті зі сканером