Інструкція з експлуатації

для капілярного термостата для труб/бойлера

COMPUTHERM® WPR-90GD

Термостат, закріплений на трубопроводі з теплопровідного матеріалу, без порушення його цілісності вимірює температуру нерухомого або рухомого середовища в трубопроводі та, реагуючи на зміну температури, забезпечує безпотенційний електричний замикаючий/розмикаючий контакт при досягненні встановленої температури. Якщо температура середовища нижча за встановлену, контакти C-1 замикаються, а з'єднання C-2 розмикається. Якщо температура середовища вища за встановлену, контакти C-1 розмикаються, а C-2 замикаються.



.

УВАГА! *Електричне підключення термостата доручіть кваліфікованому спеціалісту! Перед введенням в експлуатацію переконайтеся, що пристрій, який планується підключити до термостата, від'єднаний від мережі 230 В. Для підключення дозволяється використовувати лише провід з ізоляцією, стійкою до високих температур (наприклад, силіконовою гумою). Термостат не має подвійної ізоляції, тому захисне заземлення повинно бути підключене.*

ОБЕРЕЖНО! *Модифікація пристрою створює ризик ураження електричним струмом або виходу обладнання з ладу.*

Термостат **COMPUTHERM® WPR-90GD** відповідає вимогам директив EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU та RoHS 2011/65/EU.

Технічні характеристики:

Регульована температура: 0-90 °C
Чутливість перемикання: ±2,5 °C
Комутована напруга: макс. 24 V DC / 250 V AC
Комутований струм: 16 A (4 A індуктивне навантаження)
Розмір підключення гільзи: G=1/2"; Ø8x100 мм
Ступінь захисту від впливу довкілля: IP40
Макс. температура навколишнього середовища: 80 °C (зонд 110 °C)
Температура зберігання: -20 °C...+60 °C

Виробник: Quantrax Kft., H-6726 Szeged, Fülemüle u. 34.

+36 62 424 133 iroda@quantrax.hu

Країна походження: Китай

Copyright © 2024 Quantrax Kft. Усі права захищено.