

ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Стелаж металевий 180x90x60 см


Bonro G9060 5 полиць




1. **Вставте балку у вертикальну стійку. Постукайте гумовим молотком на потрібному рівні. Вставте пластикові захисні ніжки на нижню частину стійок.**




2. **Зберіть кінцеві рами з короткими бічними балками та додайте довгі передні та задні балки для з'єднання рам.**




3. **Вставте центральну опорну балку в передню та задню балки.**



4. **Вставте роз'єм вертикальної стійки у верхню частину нижньої. Натисніть на верхню частину або постукайте молотком, якщо необхідно.**




Поради: щоб допомогти встановити балки




5. Повторіть перші та другі кроки, щоб додати решту полиць. Вставте плити МДФ під кутом.



6. Додайте решту пластикових захисних ковпачків на верхню частину стійок.




A



СТІЙКИ
8 шт

B



ДОВГІ БАЛКИ
10 шт

C



БІЧНІ БАЛКИ
10 шт

D



ПЛАСТИКОВІ НІЖКИ
8 шт



ВЕРТИКАЛЬНІ ОБ'ЄДНУВАЧІ
4 шт

E



ПЛИТ МДФ
5 шт

F



ЦЕНТРАЛЬНА ОПОРА
5 шт

НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



ГУМОВИЙ МОЛОТОК



Будьте обережні під час роботи з важкими предметами, особливо під час підйому або розтягування.



Одягайте відповідний одяг, рекомендовано захисні рукавички та взуття.



Не можна використовувати у вологому середовищі.



Переконайтеся, що максимальне навантаження не перенавантажується.



Полиці потрібно встановлювати рівномірно, на нижні полиці потрібно поставити важчі предмети.



Ніколи не вилазьте і не стійте на полицях.