

Dynamik PH

Общие характеристики

- Питание: 100 ÷ 240 В переменного тока
- Дисплей: 4 цифры с 7 сегментами
- Впс разъем для электрода PH
- Переключатель на 3 позиции: Priming (заполнение), ON (включено), Stand by (ожидание)
- Производительность перистальтические насоса и давление : см на бирке насоса
- Диапазон измерения PH: 6 ÷ 8 (разрешение: 0.1 PH)
- Способ дозирования: ON-OFF (регулировка Set Point – установочное значение)
- Метод калибровки PH: 1 точка

Положение переключателя:

- 1) Положение «заполнение» - насос работает (Положение переключателя MOM)
- 2) Нормальное положение – «измерение PH и дозирование» (Положение переключателя – ON):

Калибровка:

Нажмите и удерживайте  в течении 5 секунд для запуска меню калибровки

На дисплее отобразится **C7pH**

Погрузите электрод в калибровочный раствор, нажмите  и подождите 60 сек

На дисплее отобразится процент качества электрода

Нажмите  для возврата в режим измерения

Установка заданного значения (Set point):

Удерживайте  пока не появится мигающее значение, нажмите  еще раз для увеличения значения. Нажмите  на три секунды для сохранения значения и выхода.

Диапазон значений 6.2 ÷ 7.8, шаг 0.1

Когда фактическое значение меньше 6.0 pH, значение мигает

Когда фактическое значение больше 8.0 pH, значение мигает

- 3) Положение Stand by (ожидание)

Установка метода дозирования:

Удерживайте  в течении трех секунд для запуска меню установки:

Установите метод дозирования PH (“Acid (Кислота)” или “Alka (щелочь)”)

Фиксированное значение температуры (25°C)