

ПОЧЕМУ

Помимо распространения вируса от человека к человеку, зараженые поверхности, так же опасны и подвергают людей риску заражения вирусом и другими патогенами. Особенно важно при текущей пандемии COVID-19: Исследования SARS-CoV-2 вирусов показали, что вирус может выживать по несколько дней на поверхостях с которыми мы контактируем каждый день.

WAGNER эскперт в области покрытия поверхностей любыми составами.

Это делает нас идеальными партнерами, когда дело касается дизинфекции поверхностей. С помощью наших мобильных агрегатов, практичекски все дизинфицирующие составы могут быть нанесены максимально быстро и просто, на любые поверхности, равномерным слоем, вне зависимости от величины объекта.

Наши инновации помогают людям эффективно препятствовать распространению вируса.





410

- * **Технологии распыления позволяют полностью покрыть поверности дизраствором** что в последствии сокращает микробиологический фон бактерий грибков и вирусов
- × Дезинфектанты в жидкой форме, подходят для нанесения на поверхности методом распыления.
- × Типы дезинфектантов : спиртовые, хлорсодержащие, фенолы, альдегиды, перекись водорода, третичные амины, четвертичные амины, органические соединения

ГДЕ

Особое внимание должно быть уделено помещениям которые люди чаще всего используют, а также помещениям в которых находились больные.

- × Раздевалки, Душевые, (Санузлы)
- × Офисные помещения
- × Рестораны и места приготовления пищи
- × Учебные заведения
- × Общественный транспорт
- × Места общественного досуга, парадные итд

БОЛЬШИЕ ОБЬЕМЫ, ПУБЛИЧНЫЕ МЕСТА



WAGNER.ORG.UA

KTO

Распыление дизрастворов обычно проводят:

- × Компании клининга и санитарных услуг
- imes Муниципальные работники
- imes Дворники, менеджеры по уборке прилегающих территорий imes Органы безопасности: военные и резервисты

НЕБОЛЬШИЕ ПОВЕРХНОСТИ И ОБЬЕКТЫ ОБЬЕКТЫ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА

Скорость подачи = 0,5 л/мин
Подача материала из бочка
Легкость использования
Дизинфектанты только на водной основе



МАЛАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Скорость подачи = 1,25 л/мин Система прямого всасывания материала Материалосберегающая (HEA)



ControlPro 250M

СРЕДНЯЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





WAGNER.ORG.UA

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Просмотрите инструкции перед использованием:

- Всегда используйте персональную защиту (перчатки, очки, маску, защитный костюм).
- × Никогда не направляйте поток в животных вы можете поранить их.
- × Тщательно изучите инструкции агрегата и материала, и придерживайтесь рекомендациям.
- × Не распыляйте растворы/материалы на электрические приборы.
- Когда распыляете огнеопасные жидкости, аппарат должен быть расположен за пределами помещения (опасная зона = 5м).
- × Если исползуются огнеопасные дизинфектаты, убедитесь, что помещение хорошо вентилируемое. В помещении нет теплых или горячих поверхностей, и если возможно, отключено электричество. Существует риск взрыва/воспламенения

НАСТРОЙКА

- Проверьте все соединения агрегата, заполните систему водой.
- \times Слейте воду.
- × Заполните бочек дизинфектантом или поместите всасывающую систему прямо в материал.
- \times Для HVLP аппаратов:
 - Максимальная подача воздуха, минимальная подача материала
- × Для безвоздушных аппаратов
 - о Давление: 70-100 bar (Control Pro Уровень 4)
 - о Форсунка: (рекомендовано 513, 311 для Control Pro)
- \times Наносите дизинфектант быстро и равномерно, согласно инструкции материала.

ЧЕКЛИСТ

WAGNER.ORG.UA

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНИТЕ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА

- Вы прочитали и поняли инструкции по безопасности и 1. понимаете, как работает аппарат.
 - Вы расположили агрегат в 5
- 3. зараженой зоны.
- метрах от потенциально
 - В помещении отсутсвуют электроприборы.

6.

- Вы прочитали информацию предоставленую
- производителем материала и предприняти все меры предосторожности.
- Вы уверены что зона обеззараживания достаточно
- 4. вентилируется.
- Вы используете соответствующую защиту
- 7. дыхательных путей. Одет защитный костюм, защитные очки, защита ушей и перчатки.

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩИХ РАСТВОРОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ БЕЗВОЗДУШНЫЕ АППАРАТЫ (такие как CONTROLPRO / PROSPRAY / SUPERFINISH)

- Вы удостоверились, что вокруг нет источников возгорания,
- 5. таких как, зажженая сигарета, искры и горячие поверхности.
- Вы используете оригинальный аппарат и пистолет, используете
- 8. только оригинальные запчасти WAGNER.

ВНИМАНИЕ! ЗАПОЛНИТЕ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА

Промойте аппарат сразу после использования или во время перерывов! Удостоверьтесь, что в агрегате не осталось никаких следов дизинфектанта.