

При сильном затруднении дыхания необходимо заменить фильтр в патроне респиратора газопылезащитного РУ-60му или патроны при эксплуатации респиратора газопылезащитного РУ-60м.

После рабочей смены респиратор необходимо подвергнуть чистке ватой, марлей или хлопчатобумажной тряпочкой. В случае необходимости трикотажный обтюратор заменить на чистый, а грязный обтюратор отдать в стирку. Стирку обтюлятора и промывку полумаски осуществлять в теплой воде с мылом. Полумаску сушить при комнатной температуре.

Протирка респиратора органическими растворителями не допускается.

### 3. ХРАНЕНИЕ

В процессе эксплуатации респиратор РУ-60м, запасные патроны и запасные (сменные) фильтры к нему следует хранить в отдельных упаковках в специально отведенном сухом и чистом помещении; не допускается хранение их совместно с агрессивными веществами и органическими растворителями.

Респиратор марки «Г» и запасные к нему патроны марки «Г» хранить в местах, не допускающих увлажнения.

Запасные (сменные) фильтры и патроны следует оберегать от механических воздействий.