



Засіб для очищення чаші басейну від мінеральних відкладень, вапняного нальоту, іржі, мильних осадів

**MineralCleaner**

Based on organic and inorganic acids

## ІНСТРУКЦІЯ

### ПРИЗНАЧЕННЯ

Засіб призначений для очищення чаші басейну від мінеральних відкладень, вапняного нальоту, іржі, мильних осадів, забруднення органічного походження. Ефективно очищає навіть товсті шари мінеральних відкладень.

#### ПЕРЕВАГИ:

- Рекомендований для всіх типів басейнів
- Ефективно видаляє складні забруднення.
- Має дезінфікуючі властивості.
- Сертифіковано в Україні
- Економічне використання
- Простота експлуатації

### СКЛАД

- Містить органічні та неорганічні кислоти.
- Форма випуску: рідина.

### СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Розведіть препарат з теплою водою в співвідношенні 1:1. Нанесіть на забруднену поверхню і залиште на 15-30 хв., після чого обробіть поверхню щіткою і ретельно промийте водою. У разі необхідності повторіть процедуру.

Зазначені дози слід розглядати як загальні рекомендації. В окремих випадках дозування може бути збільшено або зменшено в залежності від стану забруднення басейну.

### ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Застосовувати тільки в добре провітрюваних приміщеннях.
- Не використовувати для чищення чутливих до кислоти поверхонь (мармур, тонкі емалі).
- Рекомендується використовувати індивідуальні засоби захисту: гумові рукавички і захисні окуляри.
- Уникати потрапляння препарату на шкіру та в очі

### УВАГА! Категорично заборонено

- Змішувати **AquaDoctor MC MineralCleaner** з іншими хімічними препаратами.
- При підготовці розчину додавати воду в препарат, а не препарат в воду. При дотриманні норм дозування і правил експлуатації препарат повністю безпечний для оточуючих, не впливає на матеріали басейну і його систему фільтрації.

### ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ

- При попаданні в очі негайно і ретельно промити водою (10-15 хвилин), при необхідності звернутися до лікаря.
- При ковтанні випити велику кількість води, не викликати блювання і негайно звернутися до лікаря.
- При контакті зі шкірою промити великою кількістю води, при необхідності звернутися до лікаря.

### УВАГА!

- Не ковтати
- Не вдихати
- Подразнює очі і органи дихання
- Зберігати ємність щільно закритою та подалі від дітей
- Не виливати у водостік.

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі від +5° до +25 °С в закритій упаковці в недоступному для дітей місці, в сухому, пожежобезпечному, добре провітрюваному приміщенні, подалі від предметів побуту і продуктів харчування.

Термін придатності: 24 місяці з дати виготовлення.

Дата виготовлення вказана на упаковці.

Країна виробництва: Україна.

**AquaDoctor**<sup>®</sup>

special professional series

