

## **PG-12 Анти-накип (CONTROL METAL)**

**АНТИВАПНЯНИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ УТВОРЕННЮ ВАПНЯНОГО ОСАДУ НА  
ОБЛАДНАННІ І ПОВЕРХНЯХ БАСЕЙНУ**

### **ПРИЗНАЧЕННЯ СУБСТАНЦІЇ:**

**PG-12 АНТИ-НАКИП** БУВ СТВОРЕНИЙ, ЩОБ УНИКНУТИ ПРОБЛЕМ, ЩО СПРИЧИНЯЮТЬ ВАПНЯНІ ВІДКЛАДЕННЯ, ВІДКЛАДЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ТАКИХ ЯК МІДЬ, ЗАЛІЗО, МАРГАНЕЦЬ ТА ІН... ВІН ЗАХИЩАЄ МЕТАЛЕВІ ПОВЕРХНІ ВІД КОРОЗІЇ.

### **ВИКОРИСТАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ :**

ДОДАЙТЕ **PG-12 АНТИ-НАКИП** В МІСЦЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗМІШУВАННЯ ВОДИ В БАСЕЙНІ, ЩОБ СПРИЯТИ РІВНОМІРНОМУ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ПРОДУКТУ.

ПЕРВИННЕ ДОЗУВАННЯ:

ВОДА СЕРЕДНЬОЇ ЖОРСТКОСТІ: 30-60 г/м3

ЖОРСТКА ВОДА: 60-100 г/м3

ПІДТРИМУЮЧЕ ДОЗУВАННЯ: ВІДПОВІДНО ДО ЩОДЕННИХ ДОПОВНЕНЬ ВОДИ.

### **ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ**

ВИГЛЯД ЖОВТУВАТА РІДИНА  
ЗАПАХ БЕЗ ЗАПАХУ  
РОЗЧИННІСТЬ У ВОДІ ПОВНА  
рН ПРОДУКТУ " Я К Є " 9-10 рН (1% розчин) 9-10  
ПИТОМА ВАГА ПРИ 25°C 1.2-1.3 Кг/л

### **ПЕРЕВІРКИ:**

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ РИЗИКІВ**

P102: ТРИМАТИ ЯК НАЙДАЛІ ВІД ДІТЕЙ.

### **КОНТРОЛЬ ШКІДЛИВОЇ ДІЇ/ОСОБИСТА БЕЗПЕКА**

РЕСПИРАТОР: НЕ ПОТРІБЕН

ЗАХИСТ РУК: РУКАВИЦІ

ЗАХИСТ ОЧЕЙ: ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

ОДЯГ: ЗАХИСНИЙ ОДЯГ

ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ: ПЛЯШКИ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ МДК РІВНІ: МДК НЕ ВСТАНОВЛЕНІ ОСОБЛИВИЙ ЗАХИСТ НЕ ПОТРІБЕН.

### **ОБРОБКА ВАНТАЖУ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

ПЕРЕНОСИТИ У ГУМОВИХ РУКАВИЦЯХ І ЗАХИСНИХ ОКУЛЯРАХ. ЗБЕРІГАТИ ПРИ КІМНАТНІЙ ТЕМПЕРАТУРІ І ДАЛЕКО ВІД СОНЯЧНОГО СВІТЛА.

### **ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА**

ШКІРА: ПРОМИТИ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ПРОТОЧНОЇ ВОДИ.

ОЧІ: ПРОМИТИ ОЧІ ПРОТОЧНОЮ ВОДОЮ, ОБЕРЕЖНО РОЗКРИВАЮЧІ ПОВІКИ, ЩОБ ГАРАНТУВАТИ ЕФЕКТИВНЕ МИТТЯ.ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОЙДІТЬ МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД У ЛІКАРЯ.

ПОТРАПЛЯННЯ ВСЕРЕДИНУ: ПРОПОЛОСКАТИ РОТ ВЕЛИКОЮ КІЛЬКІСТЮ ВОДИ ТА ВИПИТИ ВОДИ. ЗВЕРНІТЬСЯ ПО МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ ЯК НАЙШВИДШЕ.

ВДИХАННЯ ПАРІВ: НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

### **СКЛАД:**

МІСТИТЬ СУЛЬФОНОВУ ТРИМЕТИЛЕН АМІНОВУ КИСЛОТУ У КОНЦЕНТРАЦІЇ МЕНШ НІЖ <15% І ОСОБЛИВІ СКЛАДОВІ

### **ПАКУВАННЯ:**

КАНІСТРА 10Л

### **ТРАНСПОРТУВАННЯ:**

ТРАНСПОРТУВАННЯ АВТОШЛЯХОМ: НЕ ПІДЛЯГАЄ ADR ВРЕГУЛЮВАННЯМ.

ТОВ BARCHEMICALS зберігає за собою право змінити формулювання цього документу у будь-який час без попереднього сповіщення. Новий технічний лист повинен автоматично замінити попередній.