

ULTRACARE KERANET EASY

Готовий до застосування кислотний очисник у формі спрею, який також можна використовувати відразу після заповнення швів для видалення залишків цементного розчину. Видаляє з поверхні залишки цементу, вапна та висолів. Підходить для очищення тильної сторони керамограніту



ОПИС

UltraCare Keranet Easy використовується для очищення поверхонь всередині та зовні приміщень, шви яких були заповнені цементним розчином; можна застосовувати на всіх кислотостійких матеріалах, таких як керамограніт, керамічна плитка, скломозаїка, неглазурована плитка, теракота та кислотостійкий натуральний камінь.

ПЕРЕВАГИ

UltraCare Keranet Easy – готовий до застосування матеріал, який можна також використовувати відразу після заповнення швів. Він підходить для застосування на поверхні керамограніту, керамічної плитки, скломозаїки, неглазурованої плитки, теракоти та кислотостійкого натурального каменю. Крім того, матеріал є ідеальним рішенням для видалення залишків свіжого цементного заповнювача швів з великоформатної плитки для уникнення «ефекту рамки». Також підходить для очищення тильної сторони плитки перед укладанням, особливо для великоформатної плитки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ

UltraCare Keranet Easy – це рідкий кислотний очисник, представлений у 3% водному розчині; матеріал готовий до застосування, розбавляти не потрібно.

UltraCare Keranet Easy виготовлений на основі спеціальної неорганічної кислоти, яка чинить таку ж інтенсивну агресивну дію на залишки цементного заповнювача швів та висолів, як і значно сильніші кислоти (соляна/хлорна, сірчана тощо), але при цьому не виділяє дуже небезпечних токсичних випарів. У будь-якому разі рекомендовано застосовувати матеріал у добре вентильованих приміщеннях. При правильному застосуванні **UltraCare Keranet Easy** не пошкоджує заповнювач у швах, навіть при використанні кольорових заповнювачів.

ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕННЯ

У випадку використання відразу після заповнення швів цементним заповнювачем, зачекайте, поки він втратить свою пластичність та стане тьмяним (необхідний час залежить від типу використаного заповнювача швів), потім рівномірно розпиліть **UltraCare Keranet Easy** по поверхні, що підлягає очищенню, залиште на 1-2 хв для проходження реакції та виконайте перше очищення вологою целюлозною губкою (наприклад, губки MAPEI), працюючи діагонально по заповнених швах. Часто промивайте губку, використовуючи для цього два контейнери з водою: один – для видалення залишків заповнювача швів з губки, інший – для промивання губки.

Для незначних залишків затверділого цементного заповнювача, рівномірно розпиліть **UltraCare Keranet Easy** по всій оброблюваній площі на відповідній відстані від поверхні; виконуйте обробку на невеликих ділянках, залишаючи очисник на поверхні протягом кількох хвилин. Потім пройдіться по поверхні вологою целюлозною губкою, як зазначено вище, щоб видалити очисник.

UltraCare Keranet Easy також можна застосовувати для видалення незначних залишків затверділого заповнювача швів; у інших випадках застосовуйте **UltraCare Keranet** з дотриманням вказівок, зазначених у відповідній технічній карті.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Ніколи не застосовувати **UltraCare Keranet Easy** на мрамурі або вапняку.
- Не слід застосовувати **UltraCare Keranet Easy** на керамічній плитці або ваннах з нестійким до кислот емалевим покриттям.
- Застосовувати **UltraCare Keranet Easy** в гумових рукавичках та захисних окулярах; будьте уважні, уникайте потрапляння бризок на шкіру чи одяг.
- Перед використанням необхідно переконатися, що поверхні, які потрібно очистити, є кислотостійкими. У випадку сумнів рекомендовано провести попередні випробування.
- Не залишати **UltraCare Keranet Easy** на поверхні протягом занадто тривалого проміжку часу та ретельно промити основу великою кількістю чистої води, щоб видалити залишки очисника; вони можуть спричинити зміну кольору заповнювача.
- **UltraCare Keranet Easy** не пошкоджує металеві та оцинковані поверхні; однак, враховуючи різноманітність матеріалів, присутніх на ринку, завжди рекомендовано виконати попередні випробування.

ВИТРАТИ

Витрати матеріалу залежать від потреб, вони можуть відрізнятися залежно від ступеня та виду забруднення, а також типу оброблюваної поверхні.

УПАКОВКА

UltraCare Keranet Easy доступний у 750 мл пляшках із розпилювачем.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати **UltraCare Keranet Easy** в оригінальній упаковці протягом 4 років.

ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРИГОТУВАННІ ТА НАНЕСЕННІ

Детальну інформацію про безпечне використання наших матеріалів можна знайти в останній версії Паспорту Безпеки, наявній на нашому сайті www.mapei.com.

ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (типові значення)

ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛУ

Консистенція:	рідина
Колір:	прозорий
Густина:	1,00 г/см ³
pH:	1,4
Діапазон температури нанесення:	від 0°C до +40°C
Час очікування перед промиванням водою:	5 хвилин

УВАГА

Рекомендації та вказівки, що містяться в цьому посібнику, відображають всю глибину нашого досвіду щодо роботи з даним матеріалом, але при цьому їх слід розглядати лише як загальні рекомендації, що підлягають уточненню в результаті практичного застосування в кожному конкретному випадку. Тому, перш ніж широко застосовувати матеріал для певної мети, необхідно переконатися в його відповідності передбачуваному виду робіт, беручи на себе всю відповідальність за наслідки, пов'язані із застосуванням цього матеріалу.

Завжди звертайте увагу на зміни, які можуть бути в останній оновленій версії технічної карти, доступної на нашому сайті www.mapei.com

ПРИМІТКА ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ

Зміст даної Технічної Карти (ТК) може бути скопійований в інший проєктний документ, проте кінцевий документ не повинен містити доповнень або змін до умов даної ТК, актуальної в момент використання матеріалу MAPEI.

Для отримання останньої версії ТК та гарантійної інформації, будь ласка, відвідайте наш сайт www.mapei.com.

БУДЬ-ЯКІ ЗМІНИ В ТЕКСТІ АБО УМОВАХ, ЯКІ МІСТЯТЬСЯ В ДАНІЙ ТК, АНУЛЮЮТЬ УСІ ГАРАНТІЇ MAPEI.

Mapei Ukraine LLC

вул. Є. Сверстюка, 13, 5-й поверх, 02002, м. Київ, Україна



+38 044 221 15 01



www.mapei.com.ua



office@mapei.ua

11008-5-2024-UA

Будь-яке використання тексту, фотографій і зображень заборонено і переслідується законом

