

Засіб для очищення санітарних приміщень CA 10 C

Високо активний в'язкий концентрат з приємним свіжим запахом. Підходить для очищення сильно забруднених поверхонь у санітарних приміщеннях.

pH 1.8

У вигляді концентрату



Made in Germany



Made in Europe



Властивості

- Високоєфективний засіб для загального чищення санітарних приміщень
- Видаляє вапняно-мильний наліт, сечовий камінь, жирові забруднення і сліди каблуків
- Гелевидна формула для хорошого утримання на вертикальних поверхнях
- Після промивання поверхні висихають без утворення розводів
- Дбайливо впливає на оброблюваний матеріал
- Надає приємний свіжий запах
- Відповідає європейським екологічним стандартам (EU Ecolabel)
- З ефектом Easy - to - clean, що полегшує подальше прибирання

Застосування

- вручну

Область застосування

Клінінг	Прибирання санітарних приміщень
Готелі, ресторани	Прибирання санітарних приміщень
Муніципальні служби	Прибирання санітарних приміщень

Технічні дані

	Пакувальна одиниця	Артикул
1 л	12 шт.	6.295-677.0
5 л	2 шт.	6.295-678.0
1000 л		6.296-097.0

Використання

Вручну - без розбавлення

- Нанести засіб на поверхню з пляшки з кутовою форсункою.
- Рівномірно розподілити засіб за допомогою щітки для чищення унітазів або губки.
- Дати подіяти 5 хв
- Протерти поверхню і змити засіб.

Вручну - використовуючи швабру

- Налийте воду у відро, додайте необхідну кількість миючого засобу.
- Обробити поверхню чистячим засобом за допомогою губки або серветки.
- Дати подіяти 5 хв
- Протерти поверхню і змити засіб.
- При необхідності витерти поверхню досуха.

Вручну - за допомогою попередньо просочених мопів

- Покладіть необхідну кількість мопів (10-15 штук) у відро
- Налийте миючий розчин на мопи - 10-15 мл / моп.
- Закрийте відро, закрутіть кришку і дайте настоятися 12 годин.
- Одного мопа досить для очищення 20-25 м² (в залежності від забрудненості).

Вказівки до застосування

- Одягайте захисний одяг при використанні продукту.

Попередження і рекомендації з безпеки відповідно до директив ЄС

- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТІ З ОЧИМА: Впродовж кількох хвилин обережно промивати водою. Наявні контактні лінзи по можливості зняти. Промити далі.
- P310 Негайно зателефонувати у ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН / лікарю.
- P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТІ ЗІ ШКІРОЮ (або волоссям): Негайно зняти усі забруднені, зволожені предмети одягу. Шкіру змити водою/прийняти душ.

Додаткова інформація

- Паспорт безпеки (MSDS)
- Швидка підготовка до роботи

Дозування

Об'єм	Методи очищення	Дозування	Види забруднення	Витрата
1 л	Повсякденне прибирання	без розбав.		80 Області застосування
1 л	Для загальної чистки	10 – 100 %	середні	200 – 10000 м ²