

Для протигазу ПМГ (також відомого як «Нерехта») використовуються плівки, що незапітніють (НП), які запобігають утворенню конденсату на стеклах очкового вузла.

Основні характеристики

Тип: Прозорі кружки з целулоїду або поліетилентерефталату.

Захист очкового вузла від запотівання та обмерзання.

Види:

Односторонні: Мастило нанесене тільки на один бік (встановлюються мастилом до обличчя, від скла).

Двосторонні (НПН): Мастило нанесене з обох сторін, тому сторона установки не має значення.

Комплектація: Зазвичай поставляються у металевій коробці по 6 штук, герметизованою ізоляційною стрічкою.

Інструкція зі встановлення

Підготовка: Протріть внутрішню поверхню скла маски чистим сухим ганчірком.

Визначення сторони: Якщо плівка одностороння, злегка видихніть на неї - сторона з мастилом не запітніє.

Монтаж:

Вийміть притискне кільце з очкової обойми.

Злегка зігніть плівку і вставте її в обойму (мастилом до ока).

Зафіксуйте плівку притискним кільцем до упору.

Догляд: Не торкайтеся поверхні плівки пальцями і не допускайте появи подряпин, оскільки це порушує її властивості.