

VISION DESCALER

Засіб для видалення накипу у пароконвектоматах Retigo. Застосовується ЛИШЕ при порожній та охолодженій робочій камері. Для професійного використання попередньо ознайомленим і кваліфікованим персоналом.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ:

- висипати вміст пакету на кришку каналізаційного отвору на дні робочої камери.



НЕБЕЗПЕКА:

- H302: небезпечний при проковтуванні;
- H319: викликає серйозні подразнення очей;
- H335: може викликати подразнення дихальних шляхів.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:

- P101: при зверненні до лікаря мати при собі маркування засобу;
- P260: уникайте вдихання пилу;
- P280: одягайте захисні рукавички та захист для очей.



ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ВПЛИВУ:

- при ПРОКОВТУВАННІ (P301+P330+P331) - прополоскати рот. НЕ викликайте блювоту;
- при ПОПАДАННІ В ОЧІ (P305+P351+P338) - обережно промийте водою протягом кількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо вони є і це легко зробити. Продовжуйте полоскання. У разі неприпинення симптомів, звернутися до лікаря (P337+P313).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАКУВАННЯ:

Вміст, одиниць: 25;
Вага одиниці, г: 100;
Загальна вага, кг: 2,5.

ВИРОБНИК:

Everstars. r.o., Bludovská 1969/18, 787 01 Sumperk,
Czech Republic, phone: +420 583 301 070, www.everstar.cz

