

# Программирование терморегулятора «РИК-ЗМР»

для автоклавов «ЛЮКС-Э», «МЕГА-Э» и «РБ-Э»

**Рецепт.** В рецептуре нас интересует температура и время стерилизации. Например, рыбная консерва готовится при температуре **115 градусов** на протяжении **25 минут**.

Начинаем программировать.

**Установка температура.** Зажимаем и держим кнопку «Т» пока на дисплее не появится мигающая цифра. Как только начнет мигать правая крайняя цифра, отпускаем кнопку и тут же опять ее зажимаем - держим кнопку, пока крайняя правая цифра не наберет нужное значение (по нашей рецептуре это цифра **5 - 115**). Как только цифра изменилась на нужную, отпускаем кнопку «Т».

Итак, одна цифра запрограммирована. Тут же начнет мигать средняя цифра. Сразу же зажимаем кнопку «Т» и держим, пока средняя цифра не наберет нужное значение (по нашей рецептуре это цифра **1 - 115**). Еще одна цифра запрограммирована. Отпускаем кнопку «Т», ждем пока начнет мигать левая цифра. Как только она начнет мигать, снова зажимаем кнопку «Т» и держим ее, пока левая цифра не наберет нужное значение (по нашей рецептуре это цифра **1 - 115**). Теперь все три цифры запрограммированы - 115.

**Точность поддержания температуры.** Например, установленная температура согласно рецептуре - 115 градусов. При достижении этой температуры, терморегулятор отключит дальнейший нагрев воды. Если выставить точность поддержания температуры на 2 градуса, то терморегулятор возобновит нагрев воды, как только температура упадет до 113 градусов. Установленная температура (115 градусов) минус точность поддержания температуры (2 градуса) = 113 градусов.

Программирование данного показателя производится с помощью кнопки «Р» аналогично установке температуры.

**Время поддержания температуры.** Данный показатель определяет время, на протяжении которого будет поддерживаться установленная температура (по рецепту, время поддержания составляет 25 минут).

Установка данного показателя производится с помощью кнопок «Т» и «Р». Зажимаем одновременно кнопки «Т» и «Р» до появления на дисплее надписи «ВР-». Отпускаем кнопки. Далее зажимаем кнопку «Т» и производим дальнейшие действия аналогичны при установке температуры.