



ПАСПОРТ

**Комбинированный счетчик холодной воды
до 50°С**

**типа WPVD 150
DN 150**



MB 1800RU

1. Описание

1.1. Комбинированный счетчик воды **WPVD 150** состоит из основного счетчика воды, клапана и дополнительного счетчика воды, которые объединены в общем корпусе с фланцами, как единый измерительный узел.

1.2. Основной счетчик воды турбинного типа, с магнитной муфтой и механическим или электронным счетным механизмом. Для дистанционной передачи показаний в счетчике воды предусмотрены два входа для установки передатчика импульсов типа Reed RD (герконовые) и один вход для оптического передатчика импульсов типа Opto OD. Передатчик импульсов заказывается и приобретается отдельно.

Тип передатчика импульсов	Цена импульса
	DN 150
RD 01 (герконовый)	1 и 10 м ³
OD 01 (оптический)	0,01 м ³
OD 03 (оптический)	0,1 м ³

1.3. Дополнительный счетчик воды, обычно многоструйный мокроход капсулного типа 420 QN 10 (Ду40) (наличие воды под стеклом счетного механизма данного типа счетчика является нормальным явлением) или объемная каспушка типа RKD QN 10 (Ду 40). Возможностью подключения передатчика импульсов HRI с ценой импульсов: 1, 10, 100 или 1000 литров (в зависимости от модификации передатчика HRI). Передатчик импульсов заказывается и приобретается отдельно.

1.4. Возможность комплектации 3-мя головками счетных механизмов Encoder, Hybrid или Electronic для основного и дополнительного счетчика воды типа 612 или RPD.

2. Применение

2.1. Счетчик предназначен для измерения потребления количества холодной воды с максимальной температурой 50°С и номинальным давлением PN 16 МПа.

Основная область применения счетчика – местах с большим диапазоном расходов (Qmin - Qn).

Регистрация в органах Госстандарта	Межповерочный интервал
Госреестр № 559–09 Сертификат утверждения типа № UA-MI/1-1250-2010	4 года

2.2. Основной (постоянный) режим эксплуатации счетчика воды при расходе от Qmin до Qn. Допускается работа при нагрузке до расхода Qmax и кратковременно (1 час в сутки) с расходом Qmax. При измерении с расходом менее Qmin не гарантируется точность измерения.

3. Технические характеристики


3.1 Значения расходов

Значения расходов, которые гарантирует изготовитель


Номинальный диаметр	DN	мм	150
Номинальное давление	PN	бар	16
Максимальный расход (1 ч/день)	Qmax	м ³ /ч	600
Номинальный расход основного счетчика	Qn	м ³ /ч	400
Номинальный расход дополнительного счетчика	Qn	м ³ /ч	10
Переходный расход** (±2%)	Qt	м ³ /ч	0,15
Порог переключения при увеличивающемся расходе	Qup	м ³ /ч	8,3
Порог переключения при уменьшающемся расходе	Qdn	м ³ /ч	4,7
Минимальный расход** (±5%)	Qmin	м ³ /ч	0,03

Объем жидкости, прошедшей через комбинированный счетчик воды, является суммарным значением показаний счетных механизмов обоих (основного и дополнительного) счетчиков воды

3.2. Диаграмма потери давления



3.3. Основные габаритные размеры



4.9. Счетчик воды устанавливается после завершения строительных и монтажных работ, очистки и промывки трубопровода, проведения испытания давлением. При промывке и испытании давлением счетчик должен быть заменен соответствующей вставкой.

4.10. Пуск воды в трубопровод должен производиться постепенно, чтобы выходящий воздух и вода не привели к резкому увеличению скорости вращения крыльчатки счетчика или гидравлическому удару, что может нарушить работоспособность счетчика.

4.11. Для правильного функционирования измерительного узла необходимо сохранить перед и после счетчика прямые (успокаивающие) участки трубопровода:

3 DN перед счетчиком воды,

1 DN после счетчика воды,

где DN - диаметр счетчика воды

В пределах успокаивающего участка не допускается размещение каких-либо элементов управления или датчиков. Счетчик воды всегда должен быть заполнен водой, чтобы исключить возможность накопления в нем воздуха.

4.12. Для упрощения работ при демонтаже и повторном монтаже, рекомендуется перед и после успокаивающих участков установить запорные вентили соответствующего диаметра.

4.13. Не допускается подвергать счетчик воды механическим воздействиям и ударам. Трубопровод должен быть надлежащим способом закреплен.

4.14. Запрещается проведение сварочных работ на трубопроводе вблизи счетчика воды во избежание повреждения пластмассовых элементов счетчика.

4.15. Счетчик воды необходимо эксплуатировать в переделах допустимой максимальной температуры (не более 50°C), минимальная температура воды не ниже 5°C.

4.16. Перед счетчиком воды должен быть установлен фильтр грубой очистки. Фильтр необходимо монтировать перед успокаивающим участком.

4.17. Для предотвращения обратного тока воды и возможного засорения счетчика предусмотреть установку обратного клапана после счетчика вне прямых участков.

4.18. При частичном заземлении трубопровода необходимо провести электропроводящий мостик между счетчиком воды и трубопроводной арматурой.

4.19. В процессе эксплуатации счетчик воды не нуждается в смазке и обслуживании. Необходима только регулярная чистка фильтра.

4.20. Установка передатчиков импульсов описана в инструкции к передатчикам импульсов.

Номинальный диаметр	DN	мм	150
Монтажная длина	L1	мм	500
Высота	H	мм	177
	h	мм	135
	g	мм	356
	L2	мм	500±60
Ширина	L	мм	1000±60
	B	мм	275
	b	мм	145
Масса	Счетчик воды	кг	60
	Измерительный узел	кг	5,5
	Установочный элемент	кг	32

4. ХРАНЕНИЕ, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1. Счетчик воды необходимо оберегать от ударов при транспортировке, монтаже и эксплуатации.

4.2. Счетчики воды необходимо хранить в сухих помещениях с температурой окружающего воздуха от 0 до +40 °C. Счетчики во время хранения не должны быть заполнены водой. Наличие вредных или агрессивных газов и паров в складских помещениях недопустимо.

4.3. Монтаж и ввод в эксплуатацию счетчиков воды, предназначенных для коммерческого учета, должен производится организациями, имеющими соответствующую лицензию на выполняемый вид работ.

4.4. Счетчик воды может устанавливаться в следующих положениях:

- исполнение с дополнительным счетчиком типа 420 - только в горизонтальный трубопровод (головка счетного механизма сверху);
- исполнение с дополнительным счетчиком типа RKD - в горизонтальный, вертикальный или наклонный трубопровод (головка счетного механизма сверху или сбоку).

4.5. В процессе монтажа не допускается перекрытие внутренней части трубопровода уплотнительными кольцами.

4.6. Счетчик воды должен быть установлен в месте, легкодоступном для снятия показаний и проведения сервисных работ. Минимальное расстояние между верхней частью счетчика и трубопроводом или стеной – 100 мм.

4.7. На трубопровод счетчик должен быть установлен таким образом, чтобы направление потока воды совпадало со стрелкой, нанесенной на корпус счетчика.

4.8. Диаметр трубопровода должен соответствовать диаметру монтируемого счетчика воды. В случае необходимости возможно произвести сужение трубопровода, но делать это следует до и после успокаивающих участков.

5. ПОВЕРКА

5.1 Счетчик воды должен быть поверен в установленный срок на завод-изготовителе, у официального представителя или в организации, уполномоченной на проведение подобных работ.

5.2 Межповерочный интервал определяется сертификатом утверждения типа средств измерительной техники. По истечении этого срока должна быть обеспечена поверка (при необходимости ремонт) счетчика воды в организации, уполномоченной на проведение подобных работ.

5.3 В случае повреждения действительного метрологического клейма (пломбы) не гарантируются метрологические характеристики счетчика воды, указанные в п.3.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель устанавливает гарантию на свое оборудование и несет ответственность по гарантийным обязательствам (см. "Гарантийное свидетельство").

Гарантийное и послегарантийное обслуживание обеспечивает:

Sensus Slovensko, a.s.

Nám. Dr. A. Schweitzera 194

916 01 Stará Turá, Словакия

tel. + 421 32 775 2883

fax: + 421 32 776 4051