

ПАМЯТКА

по обращению с перчатками БЛ-1М из дисперсии бутилкаучука

1. Перчатки из латекса бутилкаучука предназначены для защиты рук от веществ, оказывающих вредное воздействие на организм человека.

2. Перед началом работы необходимо убедиться в отсутствии повреждений путем внешнего осмотра их в поддутом состоянии. Поддувание перчаток сжатим воздухом производится на специальной установке или путем перекручивания на один оборот вокруг края кисти.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить на перчатках растяжения и выдувания пленки, растягивать пальцы, сдирать накладки и подтеки.

3. Для удобства надевания перчатки необходимо вывернуть наизнанку край кисти до запястья, надеть перчатку на сжатую руку, а затем расправить край.

4. При эксплуатации перчаток следует оберегать их от проколов, порезов и других механических повреждений.

5. Не допускается длительное воздействие на перчатки растворителей, масел, жиров, хлороформа. Время воздействия растворителей (бензин, хлороформ, дизельное топливо) при работе должно быть не более 5 минут.

6. Для снятия перчаток необходимо вывернуть кисти наизнанку со обеих сторон до запястья, снять перчатку сжатом с одной руки, затем вывернуть на чистую сторону отвернутой кисти, снять перчатку сжатом с другой руки.

7. По окончании работы с вредными веществами перчатки необходимо подвергнуть специальной обработке: промыть с обеих сторон водой, просушить и проверить на отсутствие повреждений согласно пункту 2.

8. Перчатки могут храниться в сульфидной или ингибированной атмосфере. При хранении должны быть исключены от воздействия прямых солнечных лучей, от воздействия агрессивной, водной среды, органических растворителей, агрессивных веществ и находиться на расстоянии не менее одного метра от источника тепла.

9. После пребывания при температуре ниже нуля 40°C перчатки, но в обязательном порядке, перед разгрузкой из тары и перед использованием должны выдерживаться при плюсовой температуре в течение 20 — 24 часов.