

Dopomat

Интенсивное чистящее средство для механизированной уборки

- ▲ Быстро и интенсивно действующее, слабощелочное чистящее средство для механизированной уборки
- ▲ Удаляет загрязнения общего характера, а также масляные и жировые загрязнения
- ▲ Отрегулирован на особо малое пенообразование, поэтому даже при высоких концентрациях минимальное вспенивание
- ▲ Очень хорошие смачивающие свойства



Область применения

Для интенсивной и повседневной чистки водостойких твёрдых напольных покрытий, например, керамического кирпича, эпоксидной смолы и гранита. Кроме того, подходит для интенсивной чистки эластичных напольных покрытий, например, из ПВХ, линолеума или резины. При более высокой дозировке подходит для удаления микрозащитных плёнок и защитных эмульсий. Не применять для чистки напольных покрытий с защитным слоем.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства.

Повседневная чистка (машинная мокрая чистка):

50–80 мл на 10 л холодной воды. Расход: 0,5–0,8 мл/м².

Повседневная чистка (протирание):

50–80 мл на 8 л холодной воды. Расход: 0,2–0,3 мл/м².

Интенсивная чистка (машинная мокрая чистка):

В зависимости от степени загрязнения 0,3–2 л на 10 л холодной воды.

Распределить рабочий чистящий раствор по полу, обработать поверхность, собрать водососом, тщательно вымыть пол чистой водой. Расход: 3,5–20,0 мл/м².



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Неионогенные ПАВ 5–15 %, комплексообразователи, водорастворимые растворители, ароматизаторы (Limonene).

показатель pH в концентрате: прибл. 10

показатель pH в рабочем растворе: прибл. 8,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): G07, Внимание. H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280 Пользоваться средствами защиты глаз. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j100110	Канистра x 10 л	60
j100172	Бочка x 200 л	2