

Доромат-форте

Щелочное чистящее средство для уборки промышленных объектов

Свойства

Высокоэффективный щелочной очиститель с низким уровнем пенообразования и антикоррозионным эффектом. Удаляет и растворяет типичные для промышленных объектов загрязнения и пятна от машинного масла, жира, графита, старые затвердевшие загрязнения, а также копоть и налёт от выхлопных газов. Соответствует нормам ÖNORM B 5105, раздел 7.2 для нефтеуловителей.

Состав (в соответствии с 648/2004/EC)

Анионные ПАВ < 5, неионогенные ПАВ < 5%, соли фосфоновой кислоты < 5%, водорастворимые растворители, ингибиторы коррозии, щёлочи, красящие вещества.
Показатель pH в концентрате: ок. 13 Показатель pH (в растворе): 11,5

Области применения

Применяется для чистки любых щелочестойких и водостойких предметов и поверхностей на промышленных объектах и в мастерских например, бетонные или клинкерные полы, напольное и настенное плиточное покрытие станций и переходов метрополитена, элементы шедовой кровли из армированного стекла. Кроме того, Доромат-форте отлично очищает мусорные баки и контейнеры. Не применять на поверхностях из линолеума, резины, алюминия и покрытых защитным слоем.

Применение

Перед первым применением убедитесь в стойкости материала на небольшом участке в незаметном месте.

Повседневная уборка (влажная механическая):

100 мл на 10 л холодной воды.

Чистка аппаратом высокого давления:

200 мл на 10 л холодной воды.

Глубокая чистка:

1 л на 10 л холодной воды.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения препарата.



**Механи-
зированная
уборка /
Уборка про-
мышленных
предприятий**

Расход на 1 м²

Уборка влажная механическая: 1 мл

Чистка аппаратом высокого давления: 8 мл

Глубокая чистка: 40 мл

GHS 05, Опасность (в концентрате);

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

P305/351/338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308/313 В СЛУЧАЕ воздействия или беспокойности: обратиться к врачу.

Содержит: Sodium Hydroxide (INCI).

Только для профессионального использования!

Упаковка

Канистра 10 л

Арт. № j 05 02 10

