



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Средство для ежедневной чистки

BUCAL G 468

Бескислотное средство для повседневной очистки санитарных зон



Область применения

- Для влажных и санитарно-гигиенических помещений
- Восприимчивые к кислотам материалы, например, эмаль, алюминий, латунь, мрамор, ракушечник и т. д.
- Водостойкие поверхности и полы
- Для применения с мягкой водой
- Безводные биотуалеты
- Подходит для акрилового стекла (полиметилметакрилат)

Преимущества/характеристики продукта

- Свежий аромат, активно удаляющий неприятные запахи
- Имеет щадящее действие на материалы, хорошая очищающая способность
- Высыхает, не оставляя разводов, без необходимости последующей сушки за счет водоотталкивающего эффекта
- Регулярное применение предотвращает образование известковых отложений
- Быстро и эффективно удаляет кожный жир, остатки мыла и известковое мыло

Технические характеристики	
Значение pH	7
Цвет продукта	красный
Упаковка*	1 л Бутылка 10 л Канистра
Ингредиенты согласно INCI	AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, SODIUM CITRATE, PHOSPHONATE, ALCOHOL, PARFUM, COLORANT, MEK, CITRAL, GERANIOL, CITRONELLOL, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.





ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Средство для ежедневной чистки

BUCAL G 468

Бескислотное средство для повседневной очистки санитарных зон

Применение и дозировка



Очистка туалета:
В чистом виде



Ежедневная очистка:
20 - 100 мл / 10 л воды



Ежедневная очистка:
20 - 100 мл / 10 л воды



Пенонагнетатель:
1:5 до 1:10 с водой



Чистящий спрей:
50 мл / 600 мл воды

Указание

Всегда используйте холодную воду.

Готовьте свежий рабочий раствор и используйте его в течение максимум 24 часов.

Изменение цвета или различия в цвете не влияют на качество продукта.

Соответствие названий INCI, используемых в списке ингредиентов согласно 648/2004/ЕС, химическим наименованиям и номерам CAS можно найти на веб-сайте Pharmacos Европейской комиссии: www.ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple

Указание на опасность

без маркировки

Дальнейшие инструкции по технике безопасности можно найти в паспорте безопасности для Bucal G 468 по адресу www.buzil.com.

Код GISBAU: GU 40

Артикульный номер*:

G468-0001RA

G468-0010RA

* Примечание: Обратите внимание, что доступность продукта в разных странах может быть ограниченной. Уточните у консультанта.

Сведения, которые мы предоставляем о продукте, базируются на нашем опыте и результатах тщательных исследований и соответствуют нашему текущему уровню знаний. Однако мы не можем отдельно проверять различные условия, связанные с обработкой, объектами и материалами, равно как и влиять на них. В этой связи мы можем давать в информации о продукте только общие технологические указания. Поэтому качество работы зависит от профессиональной оценки объекта и его обработки пользователем. В случае сомнений пользователь должен проверить совместимость обрабатываемого материала с продуктом Buzil на неярком участке поверхности или проконсультироваться со специалистом. Наша ответственность за неполноту или ошибочность сведений, изложенных в предложенном информационном материале, может наступить только в случае серьезной вины (умысла или грубой небрежности), любые претензии со ссылкой на Закон об ответственности за качество выпускаемой продукции не принимаются. С момента выпуска данной информации о продукте любая предшествующая информация об этом продукте становится недействительной.

Дата 21.06.2021

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com