



KRYS® UNI

Універсальна добавка в бетон та розчини



Упаковка

Каністри 10 кг

Колір

Молочний

Універсальна комплексна добавка для приготування високоякісних та високоміцних цементних розчинів із максимальними технічними характеристиками.

Переваги

- ✓ Підвищує міцність розчину у середньому на 20%
- ✓ Підвищує зручність укладення розчинів
- ✓ Підвищує водонепроникність бетонно-цементних сумішей мінімум на 2 ступеня.
- ✓ Збільшує адгезію до основи
- ✓ Надає розчину пластичності
- ✓ Підвищує морозостійкість
- ✓ Знижує водовідділення та розшаровування розчинів
- ✓ Знижує усадку та розтріскування

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

Цементно-піщані високоміцні стяжки з підвищеними вимогами щодо міцності, морозостійкості, еластичності тощо.

Приготування високоміцних ремонтних розчинів на основі піску та цементу.

Стяжки для підлоги з підігрівом.

Цементно-піщані штукатурки, у тому числі штукатурки під нанесення гідроізоляції.

ПРИГОТУВАННЯ

Добавка вноситься у воду, яка потім використовується для приготування суміші.

УПАКОВКА

Каністри 10 кг

Бочки 220 кг

Ємності 1000 кг

РЕКОМЕНДАЦІЇ

KRYS UNI є найбільш ефективним для приготування розчинів з використанням річкового піску.

Для приготування міцних розчинів пісок не повинен містити домішок.

Перед застосуванням KRYS UNI переконайтеся, що пісок та цемент пропорційні. Не плутайте пропорції за вагою та пропорції за об'ємом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Щільність, гр/см ³	1,01
Зовнішній вигляд	Рідина молочного кольору
pH	7,5 +0,5
Стійкість до замерзання	немає

НОРМА ВИТРАТИ

Для бетонних сумішей

Добавка вводиться у воду для виготовлення бетону в кількості 1-3% від ваги цементу. У середньому – 10 кг на 1 м³ бетону.

Для розчинів та штукатурок

Добавка розводиться з водою у наступній пропорції: 1 частина KRYS UNI + 5 частин води. Даний водний розчин використовується для замішування цементно-піщаної суміші.

Загалом 30 кг UNI на 1 м³ розчину.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у закритій оригінальній упаковці. Не допускати заморожування.

Термін зберігання – 12 місяців.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Матеріал не токсичний, але у будь-якому випадку уникайте попадання матеріалу на шкіру та в очі. Під час роботи з KRYS UNI використовуйте гумові рукавички та захисні окуляри.

Якщо матеріал таки потрапив на шкіру, змийте його теплою мильною водою.

При потрапленні у очі, промийте їх чистою водою.