



MULTI CLEANER

Дата: 22/05/15

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:

Основа	активна піна
Консистенція	рідина
Щільність	0,91 г/мл
В'язкість (20°C)	1 мПа.с
Температура займання	>100°C
Рівень pH	>8
Розчинність у воді	розчинний
Леткі органічні сполуки (VOC):	14%

* Значення можуть змінюватись в залежності від параметрів оточуючого середовища (температура, вологість) і типу субстрату

Опис продукту:

Високопродуктивний універсальний очищуючий препарат у вигляді піни. Не стікає з вертикальних поверхонь і не залишає розводів і плям. Підходить для очищення скла, кераміки, дзеркал, ламінату, штучних матеріалів, текстилю, килимових покриттів і т.д. в домашніх приміщеннях офісах і салонах автомобілів.

Області застосовування:

- Очищення і надання блиску вікнам, профілям ПВХ, кераміці, дзеркалам, килимам, офісному устаткуванню (принтери, телефони і т.д.)
- Очищення стекол, розподільних панелей, обшивки, лакованих елементів в майстернях, автосалонах і т.п.

Колір:

Білий.

Упаковка:

Аерозольний балон 400 мл. - 6 шт. в упаковці.

Зберігання:

3 роки в закритій упаковці, в сухому прохолодному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Інструкція по застосуванню:

- Довести балон до кімнатної температури
- Енергійно струснути балон і нанести чистячу піну на вибрану поверхню
- Залишити на близько 20 секунд, потім протерти поверхню до повного висихання
- У зв'язку з різноманіттям поверхонь, перед нанесенням препарату, рекомендується проведення тесту в мало помітному місці

Норми і сертифікати:

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхаут, Бельгія, згідно з нормами якості ISO 9001.2000.

Рекомендації з безпеки:

Стандартна промислова техніка безпеки:

- Уникати контакту зі шкірою;
- Використовувати тільки в добре вентильованому приміщенні;
- Зберігати в недоступності для дітей.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.