

# МЕДІХЛОР ДС 50

## Дезінфікуючий засіб в таблетках



- для профілактичної, поточної та заключної дезінфекції поверхонь, приміщень, побутової техніки, технологічного обладнання та інвентарю, машин, трубопроводів, емностей і баків, санітарно-технічного обладнання на підприємствах різних галузей промисловості, в тому числі для дезінфекції у технологічних процесах харчової, переробної та цукрової промисловостей;
- в закладах охорони здоров'я усіх категорій;
- на підприємствах та закладах громадського харчування (кафе, їдальні, ресторани, роздавальні лінії);
- в учбових закладах усіх рівнів акредитації;
- в спортивно-оздоровчих установах, пансіонатах, санаторіях та інших закладах;
- на рухомому складі та об'єктах забезпечення всіх видів транспорту (у тому числі громадського, автомобільного, залізничного та авіаперевезень);
- на об'єктах комунально-побутового призначення (готелі, кемпінги, будинки відпочинку, лазні, басейни, перукарні, громадські туалети, пральні, кінотеатри, тощо).

Об'єкт знезараження	Кількість робочого розчину	Експозиція	Спосіб дезінфекції
Поверхні в приміщеннях (підлога, стіни, двері, віконні рами, столи), предмети інтер'єру.	1 таб. / 10 л 2 таб. / 10 л 4 таб. / 10 л	60 хвилин 30 хвилин 15 хвилин	Зрошення або протирання
Кухонний та столовий посуд	7 таб. / 10 л	30 хвилин	Занурення
Санітарно-технічне обладнання (душові, ванни, раковини, унітази)	4 таб. / 10 л	30 хвилин	Зрошення або протирання
	2 таб. / 10 л	45 хвилин	Замочування, протирання або зрошення
Овочі, фрукти, яйця	1 таб. / 10 л	5 хвилин	Занурення

Продукт виготовлений відповідно до ТУ У 20.2-37817852-004:2023

### Застережні заходи:

Уникайте попадання засобу та його розчинів в очі і на шкіру. У разі попадання ретельно промити очі, шкіру проточною водою. Під час роботи із засобом і розчинами слід користуватися засобами індивідуального захисту.

### НЕ ВЖИВАТИ ВСЕРЕДИНУ!

### Спосіб зберігання:

Засіб зберігати при температурі від -20 до +30 °С. Зберігати в закритій упаковці, в темному, сухому та прохолодному місці, недосяжному для дітей.

**Термін придатності:** 5 років з дати виробництва.



### Склад засобу, мас. %:

Діюча речовина: дихлорізоціанурат натрію 80-82%  
Допоміжні речовини: адипінова кислота, карбонат натрію, бікарбонат натрію.

Засіб випускається у вигляді швидкорозчинних таблеток білого кольору, вагою  $3.2 \pm 0.2$  г.

При розчиненні однієї таблетки у воді виділяється  $(1.65 \pm 0.1)$  г активного хлору ( $50 \pm 3\%$ ).

### Спектр антимікробної дії:

препарат має бактерицидні, віруліцидні, фунгіцидні та спороцидні (щодо збудника сибірки) властивості.

Активний проти збудників туберкульозу, умовно патогенних мікроорганізмів; збудників особливо небезпечних інфекцій — чуми, холери; збудників ГРВІ, всіх видів грипу та парагрипу, аденовірусів, збудників гепатитів А, В і С тощо, ВІЛ, ротавірусів та ентеровірусів, зокрема поліовірусу; грибів роду *Candida*, патогенних дерматофітів і пліснявих грибів, сальмонели, легіонели, дизентерії, клостридій, кишкової палички, засіб також має овоцидні властивості проти збудників паразитарних хвороб.



### Виготовлено на замовлення:

ТОВ "ТД ХІМЕКС" Україна,  
04136, м. Київ, вул. Стеценка 3/31  
Тел.: +38 (096) 820 51 78

### Юридична адреса виробника:

ТОВ "Бланідас", Україна, 01015, м. Київ  
вул. Добровольчих батальйонів, 17  
Тел.: +38 (044) 233 20 57

### Адреса потужностей виробництва:

Україна, 02099, м. Київ,  
вул. Зрошувальна, 15а

### Реєстраційні дані:

Висновок ДСЄЕ: №12.2-18-5/12007  
від 04.09.2023

### Дата та номер наказу про внесення в реєстр:

Наказ №1649 від 19.09.2023

### Витяг з державного реєстру дезінфекційних засобів:

№24-04/26569/2-23 від 20.09.2023

### Номер партії та дата виготовлення:

MX-2407  
07.2024

Вага: 1 кг