



Інструкції з ремонту всіх полюсів Ketch-All:

(Номери деталей див. у переліку деталей Ketch-All вище)

Щоб від'єднати кабель:

1. Зніміть велике стопорне кільце №7, розташоване за хомутом №8.
2. Потягніть комір #8 назад до задньої частини стовпа, поки не відкриється головка #9.
Примітка: може знадобитися відсунути назад захисний кожух для зубів №5, щоб потягнути комір назад.
3. Зніміть головку №9, яка є правою ниткою, залишивши комірць №8 на стрижні. **ЯКЩО ПОТРІБНО:** викрутіть шестигранний стопорний гвинт №6 (за допомогою шестигранного ключа), розташований на головці.
4. Коли головка #9 буде вільною, потягніть ручку розблокування #1 назад і утримуйте її в цьому положенні (ми рекомендуємо використовувати лещата), одночасно витягуючи кабель через інший кінець стовпа.
5. Витягніть пружину троса із захисного кожуха для волосся #16

Для встановлення кабелю:

6. Вставте кабель через захисний кожух (який повинен бути прикріплений до хвостовика головки №9), просуваючи кабель до тих пір, поки захисний кожух №23 не зіткнеться з пружиною кабелю.
7. Вкрутіть захисний кожух для волосся #16 у пружину троса. Тепер кабель готовий до встановлення.

8. Вставте кабель через трубку №3, потягнувши назад ручку розблокування №1, щоб кабель пройшов через фіксуючий пристрій.
9. Накрутіть головку на кінець стовпа.
10. Вставте кабельну муфту в паз або паз в головці #9.
11. Натягніть комірцець #8 на головку та кабельну муфту та встановіть стопорне кільце #7.
12. **ЯКЩО ПОТРІБНО:** замініть регулювальний гвинт №6.

Щоб розібрати пристрій блокування:

1. Відтягніть назад ручку розблокування №1, повертаючи її до тих пір, поки отвір в трубці не співпаде з отвором в корпусі №14.
2. Вставте у отвори нож для колки льоду або цвях, таким чином утримуючи стопорний пристрій від обертання.
3. Зніміть ручку фіксатора №1, яка має праву різьбу.
4. Зніміть: стопорне кільце #11, ступінчасту шайбу #12, пружину стиснення #13, сепаратор #14 і три шарикопідшипники #15..

Замінити головку:

Щоб замінити головку, виконайте кроки під заголовками: Зняття кабелю та Встановлення кабелю вище. Знімаючи стару насадку, ви пошкодите приблизно один дюйм тросової пружини. Його слід відрізати, щоб можна було вкрутити новий захисний пристрій для волосся в ту частину пружини, яка залишилася неушкодженою..

Інструкція з експлуатації стандартних полюсів Ketch-All

1. Витягніть надлишок кабелю з отвору для зберігання на верхньому кінці Ketch-All Pole. Однією рукою тримайте ручку №2 в напрямку до середини пілона, а вільною рукою потягніть назад ручку розблокування №1, дозволяючи тросу поступово прослизати вперед крізь долоню і пальці. Це запобігає перекручуванню кінця троса і дозволяє іншому кінцю троса автоматично вийти з петлі, готового до використання.
2. Надягніть петлю на голову або іншу частину тіла тварини.
3. Потягніть кінець троса за ручку фіксатора. При цьому петля затягнеться навколо тварини, а трос автоматично зафіксується, коли вона буде втягнута.
4. Щоб звільнити петлю, просто потягніть назад за ручку розблокування, як у першій операції. **(Для досягнення найкращих результатів, не тягніть назад стовп, намагаючись звільнити трос).**

Інструкція з експлуатації Telescopic Extension Poles

5. Потягніть назад ручку фіксатора, щоб розширити петлю
6. Тримайте 1-дюймову трубку поруч із патроном, злегка повернувши патрон вправо, щоб звільнити 7/8-дюймову трубку.
7. Просуньте 7/8-дюймову трубку вперед на потрібну довжину.
5. Поверніть патрон вліво, таким чином утримуючи подовжувач на місці. Повторюйте наведені

вище кроки, поки не буде досягнута бажана довжина.

6. У процесі подовження штанги слідкуйте за двома червоними попереджувальними позначками на внутрішній трубці. Для досягнення найкращих результатів не подовжуйте штангу далі другої позначки. Якщо полюси роз'єдналися, відпустіть фіксатор і з'єднайте їх знову.
7. Щоб втягнути телескопічну штангу, поверніть патрон вправо, доки внутрішня труба не буде вільно рухатися, а потім потягніть за трос, доки штанга не буде втягнута до захисного кожуха зуба №5.

Інструкція по догляду

Коли Ketch-All не використовується протягом тривалого періоду часу, не залишайте петлю щільно затягнутою

Залиште петлю відкритою, щоб зняти напругу з пружини троса. Змащуйте трос та інші робочі частини від часу до часу змащуйте деталі WD-40, Triflow або іншим мастилом через отвір у верхній частині ручки розблокування. Виготовлений у США, Ketch-All виготовлений лише з високоякісних матеріалів, і при належному догляді він повинен забезпечити довгу і корисну службу. Як і будь-який інший якісний інструмент, з часом деталі потребують заміни. Ketch-All продає всі запасні частини на випадок, якщо ваш шест Ketch-All потребує обслуговування. Будь ласка, дивіться схему та список деталей для ідентифікації запасних частин. При замовленні нових деталей, будь ласка, вкажіть довжину і тип (стандартний або подовжений) пілона Ketch-All