

使用方法

- 外箱の注意書きを良く読んでから使用して下さい。
- ご使用前に容器ごとよく振って下さい。

- ①キズの原因になりますので、ガラス面の砂やホコリ、泥汚れ等を水洗いで取り除いて下さい。
- ②スポンジに少し水を含ませ、黄色い面に本液を径2cm程度付け、ガラス面に押し当てて約15cm四方で上下・左右に往復させて下さい。
※液が弾かなくなるまでこすって下さい。
- ③白く残った液を水でしっかり洗い流し、きれいな濡れタオル等で拭き取って下さい。
※乾燥後白い粉が残る場合は、再度きれいな濡れタオル等で拭き取って下さい。

使用上の注意



一般注意

【使用上の注意】■用途以外には使用しないで下さい。
■ガラス面にフィルムや塗装が施されている場合は使用しないで下さい。■表面に加工や着色が施されたミラー及び、樹脂製ミラーには使用できません。■プラスチック類や撥水性ガラスには使用できません。■新たな油膜の原因となりますので、仕上げに使用する布には、柔軟剤を使用したものや、油分が付着したものを使用しないで下さい。■ガラスのウロコ(ウォータースポット)は除去できません。【警告】■飲用不可 人体に害がありますので飲まないで下さい。■皮フの弱い方や長時間お使いになる場合は、かぶれる恐れがありますので保護手袋を使用して下さい。■液もれする恐れがありますので、直射日光の当たる所や、温度40℃以上になる所、フロントウインドやリヤウインドの近辺又は座席の上などに置かないで下さい。■子供の手の届かない所に保管して下さい。【応急処置】■万一飲み込んだ場合は、吐き出させて直ちに医師の診断を受けて下さい。■誤って目に入った場合(コンタクトレンズを着用している場合は直ちに外して下さい)は、直ちに清水で15分以上洗眼し、顔・皮フなどに付着した場合は直ちに石ケンを用いて充分洗い流し、異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。【保管及び廃棄方法】■車内・トランク内で保管しないで下さい。■保管の際は、スポンジを水でよく洗ってから充分に乾かし、ボトルはキャップを閉め、ケースに入れて正立状態で保管して下さい。又、直射日光の当たる所、温度40℃以上になる所や水分・湿気の多い所に置かないで下さい。■廃棄の際は、中身を使い切ってから捨てて下さい。

名 称	自動車用油膜取り剤		
用 途	自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り・洗浄用		
種 類	琢磨剤タイプ		
成 分	酸化セリウム、ガラス系ナノパウダー		
液 性	中 性	内 容 量	200g



：ボトル
：キャップ

株式会社プロスタッフ

〒153-0053 東京都目黒区五本木3-18-7

TEL (03) 3794-6251 <http://prostaff-jp.com/>

NET 200g A-11

MADE IN JAPAN