

Xon-forte

Пінний засіб для очищення кухні та обладнання

KIEHL
die saubere Lösung

- ▶ Видаляє жири, масляні, білкові забруднення та пригорілі залишки їжі
- ▶ Ефективний для духовок, grillів, фритюрниць і витяжок
- ▶ Сертифікований для застосування у харчовій промисловості та HoReCa
- ▶ Сертифіковано з присвоєнням Європейського та Австрійського знаку екологічної якості
- ▶ Містить відновлювану сировину на рослинній основі



Область застосування

Призначений для очищення лужностійких поверхонь у харчових блоках та на підприємствах громадського харчування: духовки, grillі, фритюрниці, витяжки, плитка, кухонне обладнання.

Не використовувати на алюмінії, лінолеумі та поверхнях, чутливих до лугу.

Застосування

Перед використанням перевірити матеріал у малопомітному місці.



Щоденне очищення (поверхні):

Нанести нерозведений засіб. Нагріти поверхню до ~30 °C, залишити на 5–10 хв. Очистити, змити водою.

Витрата: 5 мл/м².



Середнє забруднення:

150 мл на 10 л холодної води.

Витрата: 1 мл/м².



Сильне забруднення (пінна чистка):

Нерозведений засіб. Розведення: 1 : 4 – 1 : 10.

Покрити поверхню піною, змити після короткого часу впливу.

Витрата: 25 мл/м².



Глибоке очищення (машинна мокра чистка):

1 л на 8 л холодної води. Розподілити розчин по підлозі, витримати 10–15 хв, обробити щіткою, зібрати бруд, ретельно промити чистою водою.

Витрата: 30 мл/м².

Вказівки

- ▶ Поверхні, що контактують із продуктами харчування, ретельно промити питною водою.
- ▶ Гаряча вода (40–60 °C) прискорює дію засобу на стійкі забруднення.
- ▶ Не змішувати з іншими засобами.
- ▶ Тільки для професійного використання.

Склад (відповідно до 648/2004/ЄС)

Неіоногенні ПАВ < 5 %, мило < 5 %, луги, водорозчинні розчинники, харчовий барвник.

Показник рН у концентраті: > 13,5

Показник рН у робочому розчині: приблизно 13

Маркування



СГС05, Небезпечно. H314 Спричиняє тяжкі хімічні опіки шкіри та uszkodження очей.
P280 Використовувати рукавички/спецодяг/засоби захисту очей/обличчя.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАННІ В ОЧІ: Обережно промити очі водою протягом кількох хвилин. Зняти контактні лінзи, якщо Ви ними користуєтесь і якщо це легко зробити. Продовжити промивання очей.
Містить: Potassium Hydroxide (INCI)



Артикул	Упаковочна одиниця (yo)	Кількість упаковочних одиниць на палеті
j551047	6 колбоподібних пляшок × 750 мл (коробка)	64
j551005	2 каністри × 5 л (коробка)	56
j551072	Бочка × 200 л	2

11.02.2026

Сторінка 1 з 1