

Инструкция по нанесению комплекта из 2 салфеток

Комплект рассчитан на полноценную обработку одного лобового стекла и боковых зеркал. На автомобиле среднего размера состава обычно хватает также на передние боковые стёкла. Точный расход зависит от площади остекления и скорости работы.

Что понадобится 2 салфетки Cerakote • нитриловые перчатки • чистая сухая микрофибра для располировки

1. Подготовьте стекло

Тщательно вымойте стекло и полностью удалите дорожную плёнку, минеральный налёт, остатки старых составов и другие загрязнения. На поверхности не должно быть разводов, пятен или следов воды. Для максимальной стойкости обезжирьте стекло и полностью высушите его.

2. Выберите правильные условия

Работайте в чистом месте, в тени и по прохладному стеклу. Не наносите состав под прямым солнцем. Наденьте нитриловые перчатки до вскрытия упаковки.

3. Нанесите первую салфетку

Откройте первую салфетку непосредственно перед работой. Состав испаряется довольно быстро, поэтому заранее подготовьте всё необходимое и не делайте пауз. Нанесите покрытие на лобовое стекло равномерными перекрёстными движениями, сначала в одном направлении, затем поперёк.

4. Усиьте и выровняйте покрытие

Сразу используйте вторую салфетку для полного и равномерного покрытия лобового стекла. После этого обработайте боковые зеркала, а при достаточном остатке состава - передние боковые стёкла.

5. Дождитесь реакции

Через 1-3 минуты покрытие начнёт собираться мелкими каплями и становиться мутным. Это означает, что состав отработал и готов к располировке.

6. Располируйте

Чистой сухой микрофиброй располируйте стекло до полной прозрачности и яркого блеска. Сначала работайте одной стороной полотенца, затем переверните его и выполните финальную протирку.

7. Дайте покрытию закрепиться

Не мочите стекло и по возможности не используйте автомобиль минимум 4 часа. Для лучшей стойкости избегайте контакта с водой в течение 24 часов.

Важно: не наносите покрытие на загрязнённое или влажное стекло. Не оставляйте состав без располировки. Салфетки одноразовые и после вскрытия не предназначены для хранения.