

# Аппарат PREVENTA для удаления волос с вымени

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Когда клапан газового баллона (5) открыт, газовый баллон всегда следует держать в вертикальном положении (резьбовое соединение сверху).

При использовании газового баллона в не вертикальном положении возможна утечка газа, которая имеет неконтролируемый результат сгорания.

### 1. Объем поставки:

1. Средство для удаления волос на вымени; 1 патрубок (4) с шлангом высокого давления 1,5 м (8) с патрубком L-3/8 ", 1 рукоятка с моментным рычагом.

### 2. Важные замечания:

Внимательно и внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед использованием, чтобы ознакомиться с устройством, его опасностями и обращением.

Сохраните руководство для последующих вопросов. Убедитесь, что газовый картридж используется при комнатной температуре.

### 3. Использование:

Цель средства - удаления волос с вымени коровы. Средство для удаления волос вымени может использоваться только для этой цели!

Средство для удаления волос вымени KERBL работает с так называемым холодным пламенем (диапазон температур от 350 ° C до 450 ° C).

### 4. Сборка:

Перед тем, как привинчивать отдельные детали, проверьте состояние прокладок в резьбовых соединениях. Шланг высокого давления (8) с патрубком (4) и Подсоедините рукоятку (резьбовые соединения для легковоспламеняющихся газов имеют левую резьбу!). Проверьте, все ли резьбовые соединения на устройстве надежно затянуты.

Убедитесь, что клапан газового баллона (5) закрыт. Теперь вкрутите картридж (арт. № 15683, не входит в комплект поставки) в соединение картриджа (4)

Сборка картриджа: Сборка картриджа (деталь № 15683) должна находиться вдали от источников возгорания. Откройте клапан газового баллона (5) и вверните картридж в патронное соединение

до тех пор, пока не будет слышен газ. Теперь закройте клапан газового баллона (5) и картридж на пол-оборота дальше в соединение картриджа.

**ВНИМАНИЕ !:** Для сборки можно использовать только подходящий вилочный ключ. Трубные ключи повреждают шестигранные гайки - опасность несчастного случая

#### 5. Эксплуатация - Регулирование пламени

- а) Медленно откройте клапан газового баллона (5) до упора и поверните его на пол-оборота.
- б) Слегка откройте газовый запорный клапан (1) на ручке, повернув его против часовой стрелки.
- в) Зажечь пламя на копье (6) с помощью зажигалки.
- д) Нажмите на мгновенный рычаг (3) и отрегулируйте высоту пламени до макс. 20-25 см, регулируя запорный газовый клапан (1).
- д) Теперь отрегулируйте высоту будильника. Для этого рычаг (3) не должен использоваться! Регулировка рабочего размера осуществляется регулирующим клапаном (2). При поставке регулирующий клапан (2) всегда находится в открытом положении. с помощью отвертки регулирующий клапан (2) устанавливается так, чтобы высота *Wachme amte* составляла 2-3 см. При перемещении копия не должно выходить тент (6).
- е) Активация мгновенного рычага (3) отключает подачу газа для удаления волос.
- г) В случае кратковременных перерывов в работе газовый запорный клапан (1) на рукоятке закрывается при повороте вправо, зажигание или рабочее пламя гаснет даже при нажатии рычага (3) подача газа в копье (6) остается заблокированной.

#### 6. Дегидратация.

Перед дегидратацией необходимо убедиться, что вымя не мокрое и не загрязнено. Для удаления волос корова должна быть закреплена (например, в кормушке). Для дегидратации, встаньте позади коровы и направьте копье (6) между задними ногами. Расстояние между копьем и выменем должно быть 10-20см. Теперь нажмите рычаг (3), чтобы пламя достигло заданной высоты. При дегидратации пламя должно вращаться вокруг вымени в виде числа 8. Продолжительность этого движения: около 4 секунд.

**Очень важно: Пламя всегда должно оставаться в движении.**

#### 7. Вывод устройства из эксплуатации:

По окончании работы или более длительных перерывов клапан газового баллона (5) закрывается и пламя гаснет медленно. Это изменит настройку

Рабочая жидкость не изменяется, а в шланге сбрасывается давление. Затем закройте газовый запорный клапан (1) на ручке, повернув его по часовой стрелке. Измените настройки Регулирующего клапана (2) нет, если высота Wachme amme была в порядке.

#### 8. Постобработка вымени.

После удаления волос вымя должно быть обработано увлажняющим средством, так как вымя будет пересушиваться.

#### 9. Гарантия:

1 год с даты покупки на все производственные и материальные дефекты. Эта гарантия не распространяется на детали и ремонт из-за нормального износа или неправильного использования (см. Инструкцию по эксплуатации). Эта гарантия также не распространяется на повреждения, вызванные использованием неоригинальных запасных частей производителя. демонтировать  
Никогда не используйте устройство и не пытайтесь устранить какие-либо дефекты на устройстве самостоятельно. Ремонт может выполняться только производителем или уполномоченными ремонтниками.

#### 10. Инструкции по безопасности:

Никогда не курите во время работы. Никогда не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами. Используйте устройство только на одном хорошо проветриваемом месте. Проверяйте шланги, уплотнения и фитинги на возможные дефекты и утечки перед каждым использованием. Используйте детектор утечки для этой цели. использование  
Никогда не используйте устройство с поврежденными или изношенными уплотнениями или шлангами. Не используйте устройство, если оно протекает, повреждено или имеет необходимое питание для устройства.

В случае утечки (запах газа) закройте вентиль газового баллона на газовом баллоне и выньте агрегат наружу (хорошо проветриваемый участок), без возможных источников возгорания). Никогда не оставляйте устройство в зажженном состоянии. Никогда не кладите устройство на землю при возгорании и не допускайте его попадания в поле зрения.

Храните устройство в чистом, темном и сухом месте. Проверьте и, если необходимо, очистите выпускные отверстия для газа (7) на копыте (6). Здесь никакие примеси не должны оседать.

Утвержденный газ: Это устройство может использоваться только с газовым баллончиком KERBL Арт. 15683 (пропан / бутан).

Расход газа составляет от 0 до 0,66 кг / час. (на 3 барах)

Внимание: части копыа могут сильно нагреваться. Хранить вдали от детей. Избегайте скручивания шланга. Максимально допустимая длина шланга = 2 м.

Клапан газового баллона (5) должен быть закрыт перед отвинчиванием картриджа. Картридж следует заменять только в хорошо проветриваемом месте (если возможно снаружи), вдали от источников возгорания и других людей.

Albert KERBL GmbH не несет никакой ответственности, если устройство не эксплуатируется в соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.