




- Збірку стелажа необхідно проводити на рівній горизонтальній поверхні.
- Під час збірки користуватися захисними рукавичками.
- Збірку проводити за допомогою викрутки та гайкового ключа.
- Нижня полиця має розташовуватися не вище ніж 70 мм від підлоги, верхня - повинна знаходитися відразу під верхніми пластиковими заглушками.
- До закінчення повної збірки стелажа не рекомендується затягувати гвинти з максимальним зусиллям. При затягуванні болтових з'єднань попередньо необхідно перевірити правильність геометрії конструкції (відсутність перекосів, схожість діагоналей).
- При одночасній установці двох або більше стелажів один біля одного, конструкцією передбачено болтове з'єднання стелажів через круглі отвори у стійках, а також кріплення верхньої частини стелажа до стіни за допомогою дюбеля, що робить конструкцію стійкішою.




Зібрати бічну стінку стелажа (див. мал. 1). Прикласти полицю "P" та кутик "U" до внутрішньої сторони лівої вертикальної стійки "Y" в другий отвір знизу та зафіксувати їх гвинтами. Прикріпити інший край нижньої полиці "P" до внутрішньої сторони правої вертикальної стійки "Y" в другий отвір знизу за допомогою гвинтів.




Взяти другу полицю "P" і прикріпити її до вертикальних стійок "Y" елементами кріплення згідно схеми (див. мал. 4) на рівні розташування останньої полиці (див. мал. 2).



Взяти дві інші вертикальні стійки "Y" та прикріпити їх елементами кріплення згідно схеми (див. мал. 4) до вже зібраної конструкції з полицями (див. мал. 3).



Встановити проміжні полиці "P" та відсутні елементи кріплення. Після виконання всіх операцій вирівняти стелаж та затягнуть всі болтові з'єднання (див. мал. 4).



На стійки "Y" знизу і зверху встановити пластикові заглушки "K" (див. мал. 5).