

# 7.5

## Інструкція з встановлення СТЕЛАЖ НАД ПРАЛЬНОЮ МАШИНОЮ/ УНІТАЗОМ

Якщо стійка прилягає до стіни, можна не монтувати зміцнюючу смугу

### Список комплектуючих

Назва	Зображення	3 Яруси
A		1
B		1
C		1
D		2
E		2

Назва	Зображення	3 Яруси
F		9
G		4
H		18
I		4
J		2
K		2
L		2
M		1
P		4


### УВАГА

- Гострий зріз сталеві труби. Не торкатись.
- Будь ласка, переконайтесь, що всі деталі в комплекті.
- Будь ласка, переконайтесь, що збираєте відповідно до порядку встановлення інструкції.




### Етапи встановлення


1. Візьміть 1D, 1E, 1 J, як показано на малюнку




2. Візьміть 1F, 2H, як показано на малюнку




3. Повторіть крок 2, щоб завершити всі встановлення ригелів.



4. Візьміть 4G, 4I, як показано на картинці



5. Візьміть 1A, 1B, 1C, як показано на картинці.



Метод установки мембрани:  
Спочатку закріпіть один кінець,  
потім натисніть вниз, зафіксуйте  
застібку на іншій перекладині.

6. K та L приклеєні до стіни,  
рамка унітазу закріпленка,  
зафіксована, завершіть збірку.

