

UA

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОСУШАРКИ
ДЛЯ РУШНИКІВ ПОБУТОВОЇ З ТАЙМЕРОМ

RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОСУШИЛКИ
ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ БЫТОВОЙ С ТАЙМЕРОМ



ТУ У 29.7-33801896-002:2010

0 2 2

www.mario.ua

ТАЙМЕР

для електричних рушникосушарок Mario
на 2 та 4 години



Витонченість і простота



Енергозбереження

Контролюй тепло

Таймер для електричних рушникосушарок Mario - революційна новинка на ринку України. Завдяки безперервним дослідженням, пошукам та тестам досягнуто збалансованих технічних рішень в поєднанні з ергономічним дизайном. Таймер Mario дозволить Вам більше ніколи не хвилюватися про перевитрату електроенергії.

1 267 грн / рік*

Таймер дозволяє економити електроенергію!

* В порівнянні зі звичайною електричною рушникосушаркою
за умови щоденного використання



1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Електросушарка для рушників побутова (далі за текстом сушарка) призначена для сушіння рушників та інших текстильних виробів під час встановлюється в житлових, побутових та допоміжних приміщеннях з напругою живлення 220 В, плюс 30 В, мінус 22 В, частотою 50 Гц.

1.2 Граничні відхилення споживаної потужності від номінальної не повинні бути більше плюс 10%, менше мінус 10%.

Перед початком експлуатації уважно ознайомтеся з даним керівництвом та додержуйтесь його рекомендацій.

При покупці сушарки вимагайте від продавця перевірку у Вашій присутності її комплектності, справності і працевдатності. Переконайтесь в наявності дати продажу, підпису продавця та його штампу в розділі «Свідоцтво про приймання і продаж».

В конструкції електросушарки для рушників побутової допускається холодні зони в місцях приєднання шнура живлення до 10 сантиметрів На вертикально розташованих частинах рушниковосушки допускається пониження температури, що пов'язано з конструктивним розміщенням нагрівального елемента

2 ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Номінальна напруга В	220
Максимальна температура поверхні виробу °C	50±5 (при температурі в приміщенні 20°C (та номінальній потужності 220 В)*
Рід струму	змінний
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Виконання по ступеню захисту від вологи і	IP44
твердих предметів	тривалий
Режим роботи	сталь нержавіюча AISI 304 (08X18H10)
Матеріал корпуса сушарки	
Решта технічних даних приведена в Таблиці.	

температура поверхні виробу залежить від температури навколошнього середовища та напруги в електричній мережі. При зміні напруги та/або зміні температури навколошнього середовища, буде змінюватись температура поверхні виробу.

3 КОМПЛЕКТАЦІЯ

Комплект постачання сушарки включає:

сушарка	1 шт.
інструкція з експлуатації	1 шт.
тара споживчя	1 шт.
комплект кріплення до стіни	4 шт.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Сушарка повинна підключатися до електромережі, що має заземлення.

Перед включенням (приєднанням) сушарку в мережу, переконайтесь в справності шнура, вилки і розетки.

УВАГА!!!

Цей прилад призначено тільки для сушіння текстильних виробів, випраних у воді.

Для виключення небезпеки для дуже маленької дитини сушарка повинна бути встановлена так, щоб нижня нагріта перекладина розташовувалася на висоті не менше 600 мм від рівня підлоги.

Цей виріб може використовуватись дітьми, які досягли 8-ми років і старші, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними та розумовими можливостями або відсутністю досвіду та знань, якщо вони раніше були навчені, як безпечно користуватись виробом і розуміють його можливість виникнення небезпеки. Діти не повинні гратись з виробом. Очищення та споживче обслуговування не може бути проведене дітьми без догляду.

Забороняється:

Встановлювати сушарку на відстані, менше 0,6 м від ванни, водопровідного крану, унітазу, біде, душової кабіни чи боксу, рукоятінника тощо. Встановлювати сушарку в приміщеннях з хімічно активним середовищем (це приміщення з наявністю пари або відкладень, що випливають на ізоляцію, струмопровідні частини електроустаткування і інші деталі).

Одночасно торкатися до включеної сушарки чи вологого текстильного виробу, що знаходиться на ній, і пристрой, що мають природне заземлення (водопровідні крани, радіатори і труби опалювання, водонагрівачі, пральні машини).

Розбирати сушарку

Експлуатувати сушарку при пошкодженному електричному шнурі або розгерметизації корпуса.

Справлювати сушарку за електричний шнур

Самостійно ремонтувати сушарку

Тримати поблизу включенного приладу легкозаймисті речовини.

Доступ до сушарки дітей, з метою уникнення опіків шкіри.

Чистити сушарку із застосуванням абразивних матеріалів і хімічних засобів, не призначених для догляду за нержавіючими поверхнями.

Прикладати до сушарки силу, здатну деформувати або пошкодити її конструкцію або з'єднання.

Використовувати сушарку для інших цілей, окрім сушки вологих рушників, вологих текстильних виробів та обігріву приміщень.

5 БУДОВА ПРИЛАДУ

Сушарка складається: з зварного корпусу (двох стояків та кількох ребер), в якому всередині знаходиться електричний нагрівач і таймер вимкнення на 2 та 4 години

Примітка: У зв'язку з постійними роботами по відсоналенню виробу, що підвищують його надійність і поліпшують експлуатаційні показники, конструкцію можуть бути внесені зміни, не відображені в цій інструкції з експлуатації.

Переваги використання таймеру:

- таймер дає можливість економити електроенергію завдяки встановленню необхідного інтервалу роботи;
- таймер дозволяє збільшити строк служби рушниковосушки;
- таймер безпечний і дає можливість уникнути пожежно-небезпечних ситуацій.

6 ПІДГОТОВКА І ПОРЯДОК РОБОТИ

Розпакуйте та виглягніть сушарку з споживчої тарі.

Сушарка кріпиться до стіни вертикально, місце під'єднання електричного шнура повинно бути повернуті вниз. Прикладіть сушарку до стіни та намітіть олівцем розташування кріпильних отворів.

Просвердліть по розмітці отвори Ø 8 mm (для Преміум виробів - Ø 10 mm) під монтажні дюбелі.

Виконайте монтаж дюбелів.

Закріпіть втулки за допомогою шурупів, що входять в комплект кріплення. При правильній розмітці ніжки сушарки повинні співпасти з втулками. Зафіксуйте сушарку чотирма гвинтами за допомогою викрутки.

Перед першим включенням пропріті сушарку сухою серветкою і витримайте при кімнатній температурі не менше 6 годин.

Перед включенням сушарки в електричну мережу переконайтесь в справності шнура, вилки і розетки. Ремонт і заміну несправних або пошкоджених елементів повинні проводити фахівці ремонтних організацій.

Вставте вилку шнура в розетку. Для вимкнення рушникосушарки натисніть відповідну кнопку, розміщенню на панелі. Червоний сигнал ділає сповіщає про ввімкнений стан пристрій. Для вимкнення таймеру нажміть кнопку зі схематичним зображенням годинника. Натиснувші на дану кнопку, активується таймер на 2 години. Про це сповіщає синій лідій у відповідному віконці з підписом 2h. Наступне натиснання кнопки переведе пристрій в режим таймеру на 4 години із загорянням відповідного лідію.

Для відключення сушарки від електричної мережі встановіть клавішу вимикача у вимкнене положення і витягніть вилку з розетки.
Якщо шнур живлення пошкоджений, він має бути замінений сервісною службою та/або людиною з необхідною кваліфікацією

7 ТЕХНИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сушарка є простим, надійним і довготривалим (при правильній експлуатації) електропотребуючим пристрієм і в процесі експлуатації не вимагає спеціального технічного обслуговування.

Догляд за пристрієм полягає в утриманні його в чистоті. Миття зовнішньої поверхні дозволяється спеціальними миючими засобами, призначеними для догляду за нержавіючими поверхнями. Протиріть зовнішню поверхню краєве серветками з бавовни.

Перед виконанням всіх робіт по технічному обслуговуванню необхідно відключити сушарку від електричної мережі.

8 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

Сушарку транспортують в упаковці виробника згідно з правил перевезення вантажів, чинних для транспорту відповідного виду. Транспортування та зберігання сушарки в частині впливу кліматичних факторів повинно відповідати групі 1(L) згідно з ГОСТ 15150.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що виникли після продажу сушарки споживачеві.

Сушарку необхідно зберігати в сухому, опалюваному та вентилюваному приміщенні при температурі повітря від плюс 1° до плюс 40° С і відносної вологості повітря не більше 80% та відсутності в повітрі кислотної і іншої пари, що шкідливо діє на матеріали пристрію.

9 МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУЕННЯ

Найбільш вірогідною несправністю сушарки, в процесі експлуатації, може бути перегорання спіралі нагрівача.

Відомості про несправність записуються споживачем на тілький стороні обкладинки «Керівництва з експлуатації» з назначенням дати виявлення несправності, прізвища, імені, по батькові та підпису споживача.

Відомості про виконаний ремонт записуються представником підприємства (майстерні), що виконало ремонт.

10 ГАРАНТИЙНІ ЗОВОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантуює відповідність сушарки вимогам ТУ № 29.7-33801896-002:2010 за умови дотримання споживачем умов експлуатації, транспортування та зберігання.

Гарантійний термін збереження сушарок складає 6 років, гарантійний термін експлуатації 5 років з дня продажу.

Виробник гарантує безпеку сушарок протягом середнього терміну служби, який складає не менше 15 років при умові виконання рекомендацій, вказаних в керівництві з експлуатації.

Гарантійні зобов'язання виконуються виключно за наявності даного керівництва з експлуатації, завіреною організацією, яка продала сушарку, із назначенням ідентифікаційного номера та дати продажу товару.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Электросушилка для полотенец бытовая (далее за текстом сушилка) предназначена для сушки полотенец и других текстильных изделий и устанавливается в жилищных, бытовых и вспомогательных помещениях с напряжением питания 220 В плюс 30 В минус 22 В частотой 50 Гц.

1.2 Предельные отклонения потребляемой мощности от номинальной не должны быть больше плюс 10%, меньше минус 10%.

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с этим руководством по эксплуатации и придерживайтесь его рекомендаций.

При покупке сушилки требуйте от продавца проверки в Вашем присутствии ее комплектности, исправности и работоспособности. Убедитесь в наличии даты продажи, подписи продавца и его штампа в разделе «Свидетельство о принятии и продаже».

В конструкции полотенцесушителя для полотенец бытового допустимы холодные зоны в местах соединения шнура питания до 10 сантиметров. На вертикально расположенных частях полотенцесушителя допускается снижение температуры, что связано с конструктивным размещением нагревательного элемента.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальное напряжение В	220
Максимальная температура поверхности изделия °C	50±5 (при температуре в помещении 20°C и номинальной мощности 220 В)*
Род тока	переменный
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Выполнение по степени защиты от влаги и твердых предметов	IP44
Режим работы	длительный
Материал корпуса сушилки	сталь нержавеющая AISI 304 (08X18H10)

Остальные технические данные приведены в таблице 1 и рис. 1

температура поверхности изделия зависит от температуры окружающей среды и напряжения в электрической сети. При изменении напряжения и/или изменения температуры окружающей среды, будет меняться температура поверхности изделия.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект снабжения сушилки:

Полотенцесушитель	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Потребительская тара	1 шт
Комплект креплений к стене	4 шт

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сушилка должна подключаться к электросети с заземлением.

Перед включением сушилки в сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки.

ВНИМАНИЕ!!!

Этот прибор предназначен только для сушки текстильных изделий, выстиранных в воде.

Для исключения опасности для очень маленького ребенка сушилка должна быть установлена так, чтобы нижняя нагреваемая перекладина располагалась на высоте не менее 600 мм от уровня пола

Это изделие может использоваться детьми, которые достигли возраста 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они ранее были обучены, как безопасно пользоваться изделием и понимают вероятность возникновения опасности. Дети не должны играть с изделием. Очистка и пользовательское обслуживание не может быть произведено детьми без присмотра

Запрещается:

Устанавливать сушилку на расстоянии менее 0,6 м от ванны, водопроводного крана, унитаза, биде, душевой кабины или бокса, рукомойника и тому подобное.

Устанавливать сушилку в помещениях с химически активной средой (что помещение с наличием пара или отложений, которые влияют на изоляцию, токопроводящие части электрооборудования и другие детали).

Одновременно касаться к включенной сушилке или влажному текстильному изделию, которое находится на ней, устройств, которые имеют естественное заземление (водопроводные краны, радиаторы и трубы отопления, водонагреватели, стиральные машины).

Разбирать сушилку.

Эксплуатировать сушилку при поврежденном электрической шнуре или разгерметизации корпуса.

Направлять сплошной поток воды или поливать сушилку из душа.

Переносить сушилку держа за электрический шнур.

Самостоятельно ремонтировать сушилку.

Держать вблизи включенного прибора легковоспламеняющиеся вещества.

Доступ к сушилке детям, с целью предотвращения при длительном контакте с кожей возможности возникновения ожогов.

Чистить сушилку с применением абразивных материалов и химических средств, не предназначенных для ухода за нержавеющими поверхностями.

Прикладывать к сушилке силу, способную деформировать или повредить ее конструкцию или соединение.

Использовать с сушилкой для других целей, кроме утилизации влаги из полотенец, влажных текстильных изделий и обогрева помещений.

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА

Сушилка состоит из сварного корпуса (двух стояков и нескольких ребер), в котором в середине находится электрический нагреватель и таймер отключения на 2 и 4 часа.

Примечание: В связи с постоянными работами по совершенствованию изделия, которые повышают его надежность и улучшают эксплуатационные показатели, в конструкцию могут быть внесенные изменения, не отображенные в этой инструкции по эксплуатации.

Преимущества использования таймера:

- таймер дает возможность экономить электроэнергию благодаря встановлению необходимого интервала работы;
- таймер дозволяет увеличить срок службы полотенцесушителя;
- таймер безопасный и дает возможность избежать пожаро- опасных ситуаций.

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Распакуйте и вытяните сушилку из потребительской тары.

Сушилка крепится к стене вертикально, место подсоединения электрического шнура должно быть повернуто вниз. Приложите сушилку к стене и поместите карандашом расположение крепежных отверстий.

Просверлите по разметке отверстия о 8 мм (для Примум изделий - о 10 мм) под монтажные дюбеля.

Выполните монтаж дюбелей.

Закрепите сушилку с помощью шурупов, которые входят в комплект крепления. При правильной разметке крепежные отверстия сушилки должны совпадать с шляпками шурупов.

Перед первым включением протрите сушилку сухой салфеткой и выдержите при комнатной температуре не менее 6 часов.

Перед включением сушилки в электрическую сеть убедитесь в исправности шнура, вилки и розетки. Ремонт и замену неисправных или поврежденных элементов должны производить специалисты ремонтных организаций.

Вставьте вилку шнура в розетку. Для включения полотенцесушителя нажмите соответствующую кнопку, расположенную на панели.

Красный сигнал диода сообщает о вмениении состояния прибора. Для вынимания таймеру нажмите кнопку со схематическим изображением часов. Нажав на эту кнопку, активируется таймер на 2:00. Об этом сообщает синий диод в соответствующем окошке с подписью 2h. Следующее нажатие кнопки переведет прибор в режим таймера на 4:00 с возвращением соответствующего диода.

Для отключения сушилки от электросети установите клавишу выключателя на выключенное положение и вытяните вилку из розетки.

Если кабель питания поврежден, он должен быть заменен сервисной службой и/или человеком с необходимой квалификацией.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сушилка является простым, надежным и долговечным (при правильной эксплуатации) электробытовым прибором и в процессе эксплуатации не требует специального технического обслуживания.

Уход за прибором заключается в содержании его в чистоте. Мойка внешней поверхности позволяет специальными моющими средствами, предназначенными для ухода за нержавеющими поверхностями.

Протирать внешнюю поверхность лучше салфетками из хлопка.

Перед выполнением всех работ по техническому обслуживанию необходимо отключить сушилку от электрической сети.

8. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Сушилку транспортируют в упаковке производителя согласно правил перевозки грузов, действующих на транспорте соответствующего вида. Транспортировка и хранение сушилки в части влияния климатических факторов должна отвечать группе I(J) согласно ГОСТ 15150.

Производитель несет ответственности за повреждения, возникшие после продажи сушилки потребителю.

Сушилку необходимо хранить в сухом, отапливаемом и вентилируемом помещении при температуре воздуха от плюс 1°C до плюс 40°C и относительной влажности воздуха не больше 80% и отсутствии в воздухе кислотного и другого пара, который вредно действует на материалы прибора.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Наиболее вероятной неисправностью сушилки в процессе эксплуатации может быть перегорание спирали нагревателя.

Сведения о неисправности записываются потребителем на тыльной стороне обложки «Руководства по эксплуатации» с указанием даты выявления неисправности, фамилии, имени, отчества и подписи потребителя.

Сведения о выполнении ремонта записываются представителем предприятия (мастерской), которое выполнило ремонт.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие сушилки требованиям ТУ У 29.7-33801896-002:2010 при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения сушилок составляет 6 лет, гарантийный срок эксплуатации 5 лет со дня продажи.

Производитель гарантирует безопасность сушилок в течение среднего срока службы, который составляет не менее 15 лет при условии выполнения рекомендаций, указанных в руководстве по эксплуатации.

Гарантийные обязательства выполняются исключительно при наличии данного руководства из эксплуатации, заверенного организацией, которая продала сушилку, с указанием идентификационного номера и даты продажи товара.

Варіанти кріплення рушниковушарки/ Варианты крепления полотенцесушителя

стандартне кріплення / стандартный крепеж

преміум кріплення / премиум крепеж



№	Назва виробу	Розмір	Маса, не більше, кг	Габаритний розмір	Номінальна потужність, Вт
1	Класік HP-IT	650x430/75	4,5	660x422x75	65
2	Класік HP-IT	800x530/85	5,6	810x522x85	90
3	Класік HP-IT	1090x530/85	6,8	1100x522x85	100
4	Люкс HP-IT	650x430/170	4,7	660x422x170	70
5	Люкс HP-IT	800x530/170	5,8	810x522x170	100
6	Люкс HP-IT	1090x530/170	7,1	1100x522x170	120
7	Стандарт HP-IT	650x430/170	4,7	660x422x170	70
8	Стандарт HP-IT	800x530/170	5,8	810x522x170	100
9	Стандарт HP-IT	1090x530/170	7,1	1100x522x170	120
10	Трапеція HP-IT	650x430/110	4,5	660x422x110	65
11	Трапеція HP-IT	800x530/110	5,6	810x522x110	90
12	Трапеція HP-IT	1090x530/110	6,8	1100x522x110	100
13	Преміум Класік-ІТ	800x500/80	6,5	800x490x80	100
14	Преміум Класік-ІТ	1100x500/80	8,3	1100x490x80	115
15	Преміум Люкс-ІТ	800x500/170	7,7	800x490x170	115
16	Преміум Люкс-ІТ	1100x500/170	10,3	1100x490x170	170
17	Преміум Стандарт-ІТ	800x500/170	7,4	800x490x170	120
18	Преміум Стандарт-ІТ	1100x500/170	9,6	1100x490x170	180

- Кнопка живлення «» вмикає рушникосушарку;
- Рушникосушарка працює в постійному режимі і підтримує температуру 50 ± 5 °C;
- Натискання кнопки «» забезпечить роботу рушникосушарки протягом 2-х годин;
- Повторне натискання «» запускає 4-х годинний таймер;
- Після відпрацювання програми таймера, рушникосушарка відключається самостійно;
- «» відключає рушникосушку.



СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ ТА ПРОДАЖ/СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Електросушарка для рушників побутова наименування виробу/ наименование изделия	Див. Таблицю Позначення/ обозначение	заводський №/ заводской №
--	--	------------------------------

Сушарка виготовлена і прийнята у відповідності до вимог ТУ У 29.7-33801896-002:2010, ДСТУ 2296, ДСТУ 3135.0 (ГОСТ 30345.0) (IEC 60335-1), ДСТУ IEC 60335-2-43:2006, ДСТУ 3376, ДСТУ 3620 (ГОСТ 26119), ДСТУ CISPR-14-1, ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005, ДСТУ ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 7376, ГОСТ 7399, ГОСТ 9142, ГОСТ 27.410, ГОСТ 14087, ГОСТ 14192, ГОСТ 14254 (МЭК 529), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1, ГОСТ 16617, ГОСТ 17516.1, ГОСТ 16962.2, ГОСТ 18620, ГОСТ 23216, ГОСТ 23511, ГОСТ 24297 і визнана придатною до експлуатації.

Начальник ВТК/ Начальник ОТК

М П	особистий підпис/личная подпись	(розшифровка підпису) (расшифровка подписи)
	(рік, місяць, число) (год, месяц, число)	

СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ/СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавець/Продавец	(найменування підприємства, організації, юридична адреса) (наименование предприятия, организации, юридический адрес)
--------------------	---

Дата продажу/ Дата продажи	(рік, місяць, число) (год, месяц, число)	Ціна/ Цена	(гривень/гривен)
-------------------------------	---	---------------	------------------

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця) (фамилия, имя, отчество ответственного лица продавца)	(підпис/подпись)
--	------------------

М П

UA	Адреса виробника	ТОВ «ВП «Маріо» 22300, Україна, Вінницька область, смт. Літин, вул. Сосонське шосе, 4-В, Тел./факс: +38 04347 2-19-66 Телефон гарячої лінії: +38 04347 2-19-19 (Пн-Пт 8:30 – 17:00) E-mail: info@mario.ua www.mario.ua
RU	Адрес производителя	ООО «ПП «Маріо» 22300, Украина, Винницкая область, пгт. Литин, ул. Сосонское шоссе, 4-В Тел./факс: +38 04347 2-19-66 Телефон горячей линии: +38 04347 2-19-19 (Пн-Пт 8:30 – 17:00) E-mail: info@mario.ua www.mario.ua