

Liberton®

КЕРІВНИЦТВО
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
—
М'ЯСОРУБКА



ТІЛЬКИ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ВИРОБНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО
ВНОСИТИ ЗМІНИ В ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ І ДИЗАЙН ВИРОБІВ

LMG-18T

RU


Мясорубка

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением изделия торговой марки "Liberton". Уверены, что наши изделия будут верными и надежными помощниками в Вашем домашнем хозяйстве.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную Инструкцию по Эксплуатации и сохраните ее на будущее.

ОПИСАНИЕ



- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. Лоток для пищевых продуктов | 17. Сердечник |
| 2. Корпус мотора | 18. Шнек |
| реверсивного вращения | 19. Фильтр |
| 3. Переключатель вкл./выкл./ | 20. Насадка для томатов |
| реверсивного вращения | 21. Держатель насадки для |
| 4. Переключатель вкл./ | томатов |
| 5. Кнопка фиксации горловины | |
| 6. Отверстие горловины мясорубки | |
| 7. Толкатель | |
| 8. Горловина мясорубки | |
| 9. Шнек | |
| 10. Дисковый нож (мелкозернистый) | |
| 11. Дисковый нож (среднезернистый) | |
| 12. Дисковый нож (крупнозернистый) | |
| 13. Накатная гайка | |
| 14. Режущий нож | |
| 15. Насадка для сосисок | |
| 16. Насадка для кеббе | |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ◆ Только для бытового использования, не предназначена для использования в промышленных целях.
- ◆ Отключайте мясорубку от розетки, когда собираете или разбираете устройство.
- ◆ Будьте особенно внимательны, когда рядом с работающим устройством находятся дети.
- ◆ При перемещении мясорубки держите ее за корпус двумя

руками. Не держите устройство за лоток для пищевых продуктов или горловину мясорубки.

- ◆ Используя насадку для кеббе, не устанавливайте режущий и дисковый ножи.
- ◆ Не проталкивайте продукты руками. Всегда используйте толкатель.
- ◆ Не перемалывайте такие твердые продукты, как кости, орехи и т.д.
- ◆ Не измельчайте имбирь и прочие продукты с твердыми волокнами.
- ◆ Не эксплуатируйте мясорубку более 10 минут подряд. Подождите, пока мотор охладиться в течение 10 минут.
- ◆ Запрещено включать функцию реверсивного вращения во время работы мясорубки (например, переводить переключатель из положения “ON” в положение “R” или наоборот), подождите одну минуту, пока мясорубка полностью не остановится. В противном случае может возникнуть сильный шум, вибрация или электрический разряд. Это легко может повредить устройство и вызвать испуг у пользователя.
- ◆ После эксплуатации в горловине мясорубке остается некоторое количество пищи. Это нормальное явление. В конце процесса можно заметить черную металлическую пыль, прилипшую к остаткам пищи. Пожалуйста, соберите это и выбросите, не ешьте.
- ◆ Во избежание забивания мясорубки, не оказывайте на нее слишком большого давления.
- ◆ Если сработал автоматический выключатель, не включайте устройство.

- ◆ Никогда не пытайтесь менять детали и ремонтировать устройство самостоятельно.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- ◆ Проверьте, чтобы напряжение, указанное на заводской табличке, соответствовало сетевому напряжению Вашего помещения.
- ◆ Помойте все детали (за исключением корпуса) в теплой мыльной воде.
- ◆ Перед подключением к сети убедитесь в том, что переключатель вкл./выкл./реверсивного вращения находится в положении "**OFF**" («выкл.»)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СБОРКА

- ◆ Удерживая горловину мясорубки, вставьте ее в отверстие горловины одной рукой. Зафиксируйте горловину с помощью кнопки фиксации горловины. Для надежной фиксации затяните ее по часовой стрелке (рис. 2).


◆ Вставьте шнек в горловину мясорубки вперед длинным концом и немного поверните его, пока он не станет в корпус мотора (рис.3).

◆ Наденьте режущий нож на шнек таким образом, чтобы лезвие ножа было повернуто лицевой стороной, как показано на рисунке 4. Если режущий нож установлен неправильно, мясорубка не будет работать.

◆ Затем наденьте на ось подходящий дисковый нож. Проверьте, чтобы углубления дискового ножа совпадали с пазами горловины мясорубки (рис.5).

◆ Удерживая или прижимая дисковый нож по центру одной рукой, другой рукой закрутите накатную гайку (рис. 6). Не затягивайте сильно накатную гайку.

◆ Установите лоток для пищевых продуктов на горловине мясорубки и



захватите его
неподвижно.

- ◆ Поставьте мясорубку на твердую поверхность.
- ◆ Необходим свободный доступ воздуха к нижней и боковой части корпуса мотора мясорубки.

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МЯСА

- ◆ Нарежьте мясо кусочками (рекомендуется удалить жилы, кости и жир, размером приблизительно 20 мм x 20 мм x 60 мм), чтобы кусочки легко проходили через горловину.
- ◆ Подключите устройство к сети и переведите переключатель "R/ON" в положение "**ON**" («вкл.»), затем переведите переключатель "ON/OFF/Reverse" в положение "**ON**".
- ◆ Положите продукты в лоток для пищевых продуктов. Используйте только толкатель (рис. 7).
- ◆ После использования устройства, выключите его и выньте штепсельную вилку из розетки.

ФУНКЦИЯ РЕВЕРСИВНОГО ВРАЩЕНИЯ

- ◆ В случае, если мясорубка забилась, выключите устройство, переведя переключатель "R / ON" в положение "**R**" («реверсивное вращение») и переключатель "ON/OFF/Reverse" в положение "**R**".
- ◆ Шнек будет вращаться в противоположном направлении и горловина очистится.

- ◆ Если это не помогло, выключите мясорубку, отключите ее от сети и почистите.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЕББЕ

РЕЦЕПТ

Фарш

Баранина	100г
Оливковое масло	1 1/ст. ложки
Лук (мелко порезанный)	1 1/ст. ложки
Специи	по вкусу
Соль	по вкусу
Мука	1 1/ст. ложки

- ◆ Пропустите баранину через мясорубку 1-2 раза.



- ◆ Поджарьте лук до золотистой корочки и добавьте баранину, а также специи, соль и муку.

НАЧИНКА КЕББЕ


Нежирное мясо	450г
Мука	150-200г
Специи	по вкусу
Мускатный орех (мелко нарезанный)	1
Молотый красный перец	по вкусу
Перец	по вкусу

- ◆ Пропустите мясо через мясорубку три раза и перемешайте все ингредиенты в миске. При большем количестве мяса и меньшем добавлении муки начинка кеббе имеет лучшую консистенцию и вкус

- ◆ Три раза пропустите смесь через мясорубку.
- ◆ Разберите мясорубку, выполнив в обратном порядке шаги 5-3, снимая по очереди дисковый и режущий ножи.
- ◆ Установите насадки для кеббе на вал шнека мясорубки, и проверьте, чтобы они совпали с пазами (рис. 8).
- ◆ Завинтите накатную гайку. Не затягивайте ее сильно (рис. 9).
- ◆ Приготовьте начинку кеббе цилиндрической формы (рис. 10).
- ◆ Сформируйте кеббе как показано на рисунке ниже и зажарьте во фритюре.




ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСИСОК



- ◆ Перед началом приготовления сосисок соберите мясорубку согласно этой схеме (рис. 11).

НАСАДКА ДЛЯ ТОМАТОВ




- ◆ Вставьте сердечник в держатель насадки для томатов (рис. А).
- ◆ Завинтите накатную гайку, продев ее через держатель насадки для томатов (рис. В).
- ◆ Установите все остальные насадки, как показано на рис. С.

- ◆ Подставьте миски под насадку для томатов (рис. D), чтобы туда стекал сок и жмых. Нарежьте помидоры кусочками такого же размера, как кусочки мяса. Затем слегка отожмите их, это ускорит процесс переработки.
- ◆ Шнек насадки может выдавливать как сок с мякотью, так и чистый сок.
- ◆ Разберите и почистите насадку для томатов после окончания выдавливания сока.

ОЧИСТКА И УХОД

РАЗБОРКА

- ◆ Убедитесь, что мотор мясорубки полностью остановился.
- ◆ Выньте штепсельную вилку из розетки.
- ◆ Разберите мясорубку, выполнив шаги, описанные на картинках 1-6, в обратном порядке.
- ◆ Если не удается легко снять накатную гайку, пожалуйста, используйте для этого специальный инструмент (рис. 12).
- ◆ Если дисковый нож нелегко вынуть руками, вставьте отвертку между дисковым ножом и головкой мясорубки, и снимите его, как показано на рис. 13.



Безопасное для окружающей среды удаление



Вы можете помочь в охране окружающей среды!

Будьте любезны, соблюдайте местные правила:
передавайте неработающее электрическое
оборудование в соответствующий центр удаления
отходов.

**Производитель оставляет за собой право вносить
изменения в технические характеристики и
дизайн изделий.**


UA М'ясорубка

Шановний покупець!

Вітаємо Вас із придбанням виробу торгівельної марки "Liberton". Впевнені, що наші вироби будуть вірними та надійними помічниками у Вашому домашньому господарстві.

Будь ласка, уважно прочитайте дану Інструкцію з Експлуатації та збережіть її на майбутнє.

ОПИС



- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. Лоток для харчових продуктів | 17. Сердечник |
| 2. Корпус мотора | 18. Шнек |
| реверсивного обертання | 19. Фільтр |
| 3. Перемикач вмик./вимик./ | 20. Насадка для томатів |
| реверсивного обертання | 21. Тримач насадки для |
| 4. Перемикач вмик./ | томатів |
| 5. Кнопка фіксації горловини | |
| 6. Отвір горловини м'ясорубки | |
| 7. Штовхач | |
| 8. Горловина м'ясорубки | |
| 9. Шнек | |
| 10. Дисковий ніж (дрібнозернистий) | |
| 11. Дисковий ніж (середньозернистий) | |
| 12. Дисковий ніж (крупнозернистий) | |
| 13. Накатна гайка | |
| 14. Ріжучий ніж | |
| 15. Насадка для сосисок | |
| 16. Насадка для кеббе | |

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

- ◆ Тільки для побутового використання, не призначена для використання в промислових цілях.
- ◆ Відключайте м'ясорубку від розетки, коли збираєте або розбираєте пристрій.

- ◆ Будьте особливо уважні, коли поруч із працюочим пристроєм знаходяться діти.
- ◆ При переміщенні м'ясорубки тримайте її за корпус двома руками. Не тримайте пристрій за лоток для харчових продуктів або горловину м'ясорубки.
- ◆ Використовуючи насадку для кеббе, не встановлюйте ріжучий і дисковий ножі.
- ◆ Не проштовхуйте продукти руками. Завжди використовуйте штовхач.
- ◆ Не перемелюйте такі тверді продукти, як кістки, горіхи і т.д.
- ◆ Не подрібнюйте імбир та інші продукти з твердими волокнами.
- ◆ Не експлуатуйте м'ясорубку більше 10 хвилин підряд. Почекайте, доки мотор охолоне протягом 10 хвилин.
- ◆ Заборонено включати функцію реверсивного обертання під час роботи м'ясорубки (наприклад, переводити перемикач із положення “ON” у положення “R” або навпаки), почекайте одну хвилину, доки м'ясорубка повністю не зупиниться. Інакше може виникнути сильний шум, вібрація або електричний розряд. Це легко може пошкодити пристрій і викликати перелік у користувача.
- ◆ Після експлуатації в горловині м'ясорубці залишається деяка кількість їжі. Це нормальне явище. Наприкінці процесу можна помітити чорний металевий пил, що прилип до залишків їжі. Будь ласка, зберіть це та викиньте, не їжте.
- ◆ Щоб уникнути забивання м'ясорубки, не чиніть занадто великого тиску щодо пристрою.
- ◆ Якщо спрацював автоматичний вимикач, не вмикайте пристрій.
- ◆ Ніколи не намагайтесь міняти деталі та ремонтувати пристрій


◆ Вставте шнек у горловину м'ясорубки вперед довгим кінцем і трохи поверніть його, доки він не стане в корпус мотора (мал. 3).

◆ Встановіть ріжучий ніж на шнек таким чином, щоб лезо ножа було повернуто лицьовою стороною, як показано на малюнку 4. Якщо ріжучий ніж встановлений неправильно, м'ясорубка не буде працювати.

◆ Потім встановіть на вісь підходящий дисковий ніж. Перевірте, щоб поглиблення дискового ножа збігалися з пазами горловини м'ясорубки (мал. 5).

◆ Утримуючи або притискаючи дисковий ніж по центру однією рукою, іншою рукою закрутіть накатну гайку (мал. 6). Не затягуйте сильно накатну гайку.

◆ Встановіть лоток для харчових продуктів на горловині м'ясорубки та зафіксуйте його



самостійно.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- ◆ Перевірте, щоб напруга, зазначена на заводській табличці, відповідала сітковій напрузі Вашого приміщення.
- ◆ Помийте всі деталі (за винятком корпуса) у теплій мильній воді.
- ◆ Перед підключенням до мережі переконайтесь в тому, що перемикач вмик./вимик./реверсивного обертання знаходитьться у положенні "OFF" («вимк.»)

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

ЗБИРАННЯ

- ◆ Утримуючи горловину м'ясорубки, вставтеї в отвір горловини однією рукою. Зафіксуйте горловину за допомогою кнопки фіксації горловини. Для надійної фіксації затягніть її за годинниковою стрілкою (мал. 2).

нерухомо.

- ◆ Поставте м'ясорубку на тверду поверхню.
- ◆ Необхідний вільний доступ повітря до нижньої та бічної частини корпуса мотора м'ясо-рубки.

ПОДРІБНЕННЯМ'ЯСА

- ◆ Наріжте м'ясо шматочками (рекомендується видалити жили, кістки та жир; розміром приблизно 20 мм x 20 мм x 60 мм), щоб шматочки легко проходили через горловину.
- ◆ Підключіть пристрій до мережі та переведіть перемикач "R/ON" у положення "ON" («вмик.»), потім переведіть перемикач "ON/OFF/Reverse" у положення "ON".
- ◆ Покладіть продукти в лоток для харчових продуктів. Використовуйте тільки штовхач (мал. 7).
- ◆ Після використання пристрою, вимкніть його та вийміть штепсельну вилку з розетки.

ФУНКЦІЯ РЕВЕРСИВНОГО ОБЕРТАННЯ

- ◆ У випадку, якщо м'ясорубка забилася, вимкніть пристрій, перевівши перемикач "R/ON" у положення "R" («реверсивне обертання») і перемикач "ON/OFF/Reverse" у положення "R".
- ◆ Шнек буде обертатися в протилежному напрямку й горловина очиститься.
- ◆ Якщо це не допомогло, вимкніть м'ясорубку, відключіть її від мережі та почистіть.

ПРИГОТУВАННЯ КЕББЕ

РЕЦЕПТ

Фарш

Баранина	100г
Оливкова олія	1 1/ст. ложки
Цибуля (дрібно нарізана)	1 1/ст. ложки
Спеції	за смаком
Сіль	за смаком
Борошно	1 1/ст. ложки



- ◆ Пропустіть баранину через м'ясорубку 1-2 рази.
- ◆ Підсмажте цибулю до золотової скоринки та додайте баранину, а також спеції, сіль і борошно.

НАЧИНКА КЕББЕ


Нежирне м'ясо	450г
Борошно	150-200г
Спеції	за смаком
Мускатний горіх (дрібно нарізаний)	1
Мелений червоний перець	за смаком
Перець	за смаком

- ◆ Пропустіть м'ясо через м'ясорубку три рази та перемішайте всі інгредієнти у мисці. При більшій кількості м'яса та меншому додаванні борошна начинка кеббе має кращу консистенцію та смак.
- ◆ Три рази пропустіть суміш через м'ясорубку.

- ◆ Розберіть м'ясорубку, виконавши у зворотному порядку кроки 5-3, знімаючи по черзі дисковий і ріжучий ножі.
- ◆ Встановіть насадки для кеббе на вал шнека м'ясорубки, і перевірте, щоб вони збіглися з пазами (мал. 8).
- ◆ Загвинтіть накатну гайку. Не затягуйте її сильно (мал. 9).
- ◆ Приготуйте начинку кеббе циліндричної форми (мал. 10).
- ◆ Сформуйте кеббе, як показано на малюнку нижче та зажарте у фритюрі.




ПРИГОТУВАННЯ СОСИСОК



- ◆ Перед початком приготування сосисок зберіть м'ясорубку згідно із цією схемою (мал. 11).

НАСАДКА ДЛЯ ТОМАТІВ



- ◆ Вставте сердечник у тримач насадки для томатів (мал. А).
- ◆ Загвинтіть накатну гайку, провівши її через тримач насадки для томатів (мал. В).
- ◆ Встановіть всі інші насадки, як показано на мал. С.
- ◆ Підставте миски під насадку для томатів (мал. D), щоб туди стікав сік і залишки томатів. Наріжте помідори шматочками такого ж розміру, як шматочки м'яса. Потім злегка відіжміть їх, це прискорить процес переробки.
- ◆ Шнек насадки може видавлювати як сік із м'якоттю, так і



чистий сік.

- ◆ Розберіть і почистіть насадку для томатів після закінчення видавлювання соку.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

РОЗБІРАННЯ

- ◆ Переконайтесь, що мотор м'ясорубки повністю зупинився.
- ◆ Вийміть штепсельну вилку з розетки.
- ◆ Розберіть м'ясорубку, виконавши кроки, описані на картинках 1-6, у зворотному порядку.
- ◆ Якщо не вдається легко зняти накатну гайку, будь ласка, використовуйте для цього спеціальний інструмент (мал. 12).
- ◆ Якщо дисковий ніж нелегко вийняти руками, вставте викрутку між дисковим ножем і головкою м'ясорубки, і зніміть його, як показано на мал. 13.



Безпечне для навколишнього середовища видалення



Ви можете допомогти в охороні навколишнього середовища!

Будьте люб'язні, дотримуйте місцевих правил: передавайте непрацююче електричне обладнання у відповідний центр видалення відходів.

Виробник залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики і дизайн виробів.



ПЕРЕЛІК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ,
ІНСТРУКЦІЇ, ПУБЛІЧНІ КАТАЛОГИ
ТА БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИ LIBERTON
НА САЙТІ БРЕНДУ:

WWW.LIBERTON.UA