


Мікрохвильова піч

Інструкція з експлуатації



Модель: MW 20 DH4 (BK) ST

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ

1. Уникайте використовувати цю піч з відкритими дверцятами, оскільки використання її з відкритими дверцятами може привести до шкідливого впливу мікрохвильової енергії. Важливо не вимикати або втрутатись у запобіжне блокування.
2. Не розміщуйте будь-яких предметів між передньою панеллю печі і дверцятами, а також не дозволяйте утворення бруду або залишків очищувача на ущільнюючих поверхнях.
3. У разі пошкодження не використовуйте піч. Дуже важливо зачинити дверцята печі належним чином і приділяти увагу відсутності будь-яких пошкоджень:
 - a) Дверця (у тому числі будь-яких викривлень),
 - b) Петель і засувок (зламаних або ослаблених)
 - c) Ущільнень дверцят і ущільнюючих поверхонь
4. Крім кваліфікованих працівників, жодна особа не повинна проводити будь-які налаштування і ремонт печі.

Зміст

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО ВПЛИВУ НАДМІРНОЇ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ЕНЕРГІЇ.....	1
Зміст.....	1
ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.....	2
Інструкція з установлення.....	4
ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ.....	4
Радіоперешкоди.....	5
Перед викликом спеціаліста з обслуговування.....	5
Способи приготування їжі.....	5
Вказівки щодо кухонного посуду.....	5
Технічні характеристики.....	6
Схема виробу.....	6
Панель управління.....	7
Інструкція з експлуатації.....	8
Налаштування годинника	8
Експрес-приготування їжі.....	8
Приготування їжі у мікрохвильовій печі.....	8
Авторозморожування.....	8
Швидкість розморожування.....	9
Багатоступеневе приготування їжі.....	9
Попереднє налаштування.....	9
Блокування дверцят.....	9
Автоматичне приготування їжі.....	9
Очищення і догляд.....	10

ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Використовуючи електроприлади, слід дотримуватися основних заходів техніки безпеки, у тому числі:

УВАГА! - Щоб зменшити ризик опіків, ураження електричним струмом, пожежі, травмування людей або надмірної енергії мікрохвиль:

1. Перед використанням приладу ознайомтесь з усіма інструкціями і зберігайте їх для подальшого використання.
2. Використовуйте цей прилад лише за призначенням, описаним в інструкції. Не використовуйте агресивні хімікати або пари в цьому приладі. Цей тип печі спеціально розроблений для нагрівання, готовування або сухої їжі. Вона не призначена для промислового або лабораторного використання.
3. Не використовуйте піч, коли вона порожня.
4. Не використовуйте цей прилад у разі пошкодження його шнура або штепселя, у разі його роботи не належним чином або його пошкодження чи падіння. Якщо шнур живлення пошкоджений, його має замінити завод-виробник або його сервісний агент чи кваліфікована особа, щоб уникнути небезпеки.
5. **УВАГА!** - Дозволяйте дітям користуватися піччю без нагляду лише за наявності належних інструкцій, щоб дитина могла безпечно використовувати піч і розуміти небезпеку неправильного використання.
6. Для того, щоб знизити ризик пожежі в камері печі:
 - Під час нагрівання їжі в пластиковому або паперовому посуді, регулярно перевіряйте піч на можливість займання.
 - Видаліть дротяні закрутки з паперових або пластикових пакетів, перш ніж помістити пакет у піч.
 - При виникненні диму вимкніть або від'єднайте прилад і тримайте дверцята закритими, щоб заглушили полум'я.
 - Не використовуйте камеру для цілей зберігання. Не залишайте вироби з паперу, посуд для приготування їжі або їжу у камері, коли вони не використовуються.
 - Мікрохвильова піч призначена для нагрівання продуктів харчування та напоїв. Сушіння одягу і нагрівання утеплюючих прокладок, капців, губок, вологої тканини і подібних речей може привести до ризику травмування, займання або пожежі.
7. **УВАГА!** - Рідину або іншу їжу не можна нагрівати в герметичних контейнерах, оскільки вони можуть вибухнути.
8. Підігрівання напою у мікрохвильовій печі може привести до затримки викидання і розбрязкування, тому під час роботи з контейнером необхідно дотримуватися обережності.
9. Уникайте смажити їжу в камері. Гаряча олія може пошкодити деталі і посуд, а також привести до опіків шкіри.
10. Не слід нагрівати в мікрохвильовій печі яйця в шкаралупі і цілі яйця, зварені круто, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення нагрівання мікрохвильової печі.
11. Перед приготуванням продуктів з товстою шкіркою, таких як картопля, цілі кабачки, яблука і каштани, проколюйте її
12. Вміст пляшечок для годування немовлят і дитячих банок слід перемішувати або ретельно струшувати пляшечки, а температуру їжі слід перевіряти перед годуванням, щоб уникнути опіків.
13. Кухонний посуд може нагріватися через тепло, що передається від нагрітої їжі. Для гарячого посуду можуть знадобитися кухонні рукавички.

14. Потрібно перевірити посуд, щоб переконатися, що він придатний для використання в мікрохвильовій печі
15. **УВАГА!** - Окрім підготовленої особи, виконувати будь-яку роботу з обслуговуванням або ремонтом, які передбачають видалення будь-якого покриття, що захищає від впливу мікрохвильової енергії, небезечно.
16. Мікрохвильова піч відповідає стандарту EN 55011/CISPR 11, згідно з яким вона відноситься до класифікації Класу В групи 2. Обладнання групи 2: група 2 містить все обладнання ICM RF, в якому свідомо генерується і використовується радіочастотна енергія в діапазоні частот від 9 кГц до 400 ГГц або використовується лише в місцевих умовах, у вигляді електромагнітного випромінювання, індуктивного і/або емнісного зв'язку, для обробки матеріалу з метою інспекції/аналізу або для передачі електромагнітної енергії. Обладнання класу В є обладнанням, придатним для використання в місцях проживання в житлових приміщеннях і в закладах, безпосередньо підключених до електромережі низької напруги, яка подається в будівлях, що використовуються для побутових цілей.
17. Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або які не мають досвіду і знань, якщо їм не забезпечили нагляд або вказівки для використання приладу особою, відповідальною за їх безпекою
18. Діти повинні перебувати під наглядом, щоб не дозволяти їм гратися з приладом.
19. Мікрохвильова піч використовується тільки окремо
20. **УВАГА!** - Не встановлюйте піч на велику кухонну плиту або інший прилад, що виробляє тепло. У разі пошкодження печі у випадку такого установлення гарантію може бути скасовано
21. Мікрохвильову піч не можна розміщувати у шафі.
22. Під час роботи приладу дверцята або зовнішня поверхня можуть нагріватися.
23. **УВАГА!** - Під час використання доступні частини печі можуть нагріватися. Тримайте маленьких дітей на відстані від них.
24. Під час використання прилад дуже нагрівається. Необхідно не торкатися нагрівальних елементів усередині печі, кухонної плити і печі.
25. Під час роботи приладу температура доступних поверхонь може бути високою
26. Прилад повинен бути установлений навпроти стіни
27. Прилад не повинен використовуватися дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або які не мають досвіду і знань, якщо їм не забезпечили відповідні нагляд або вказівки.
28. **УВАГА!** - У разі пошкодження дверцят або ущільнення дверцят піч не повинна використовуватись до моменту усунення пошкодження компетентною особою.
29. В інструкції зазначається, що прилади не призначені для експлуатації за допомогою зовнішнього таймера або окремої системи дистанційного керування.
30. Мікрохвильова піч призначена тільки для домашнього, а не для комерційного використання.
31. У жодному разі не видаляйте прокладку для підтримання потрібної відстані у задній частині або з боків, оскільки вона забезпечує мінімальну відстань від стіни для циркуляції повітря.
32. Будь ласка, зафіксуйте поворотний диск перед переміщенням приладу для того, щоб уникнути пошкоджень.
33. **УВАГА!** -- Ремонтування або обслуговування приладу будь-якою особою, за винятком спеціаліста, є небезпечним, оскільки за цих обставин необхідно видалити кришку, яка забезпечує захист від мікрохвильового випромінювання. Це стосується також заміни шнура живлення або

освітлення. У цих випадках відвезіть прилад до нашого сервісного центру.

34. Мікрохвильова піч призначена тільки для розморожування, приготування їжі і обробки їжі паром.
35. У разі видалення будь-якої підігрітої їжі використовуйте рукавички
36. Увага! Пара вийде під час відкриття кришок або обгортання фольгою.
37. Цей прилад може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, а також особами зі зниженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, або які не мають досвіду і знань, якщо їм забезпечити нагляд або вказівки для використання приладу безпечним способом, і вони зрозуміли відповідну небезпеку. Діти не повинні грatisя з приладом. Очищення і обслуговування користувача не повинні здійснюватися дітьми, якщо вони не досягли 8 років і не знаходяться під наглядом.
38. При виникненні диму вимкніть або від'єднайте прилад від електромережі і тримайте дверцята закритими, щоб заглушити полум'я.

Інструкція з установлення

1. Переконайтесь, що всі пакувальні матеріали видалені з внутрішньої сторони дверцят.
2. **УВАГА!** - Перевірте наявність пошкоджень у печі, наприклад, зміщених або зігнутих дверцят, пошкоджених ущільнень дверцят і ущільнюючих поверхонь, зламаних або нещільних петель дверцят і засувок і вм'ятин всередині камері або на дверцях. У разі будь-якого пошкодження не використовуйте піч і зверніться до кваліфікованого сервісного персоналу.
3. Цю мікрохвильову піч необхідно розміщувати на рівній, стійкій поверхні, що може витримувати вагу і найважчу їжу, яку можна приготувати у печі.
4. Не розміщуйте піч у місцях, де виробляється тепло, утворюється сирість або висока волога чи поблизу горючих матеріалів.
5. Для того, щоб піч працювала належним чином, необхідно забезпечити достатній потік повітря. Слід забезпечити 20 см простору над піччю, 10 см ззаду і 5 см з обох сторін. Не дозволяйте закривати і не блокуйте жодних отворів на приладі. Не видаляйте ніжки для печі.
6. Не використовуйте піч без скляного лотка, опори ролика і валу, розташованих у відповідних положеннях.
7. Переконайтесь, що шнур живлення не пошкоджений і не прокладається під піччю або над будь-якою гарячою або гострою поверхнею.
8. Розетка повинна бути легкодоступною, щоб забезпечити можливість її від'єднання у випадку аварійної ситуації.
9. Не використовуйте піч за межами приміщення

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕННЯ

Цей прилад повинен бути заземлений. Ця піч обладнана шнуром із заземлюючим проводом і заземлюючою вилкою. Вона повинна бути приєднана до розетки, яка належним чином установлена і заземлена. У разі електричного короткого замикання заземлення зменшує ризик ураження електричним струмом, забезпечуючи провід для відведення електричного струму. Рекомендується встановлювати окремий контур, який обслуговує тільки піч.

Використання високої напруги є небезпечним і може привести до пожежі або іншої аварії, що призведе до пошкодження печі.

УВАГА! - Неправильне використання вилки з заземленням може привести до ризику ураження електричним струмом.

Примітка:

1. Якщо у вас виникли питання щодо заземлення або інструкцій про електрообладнання, зверніться до кваліфікованого електрика або сервісного персоналу.
2. Жоден виробник або агент не несе жодної відповідальності за пошкодження печі або травми внаслідок недотримання процедур електричного приєднання.

У цьому кабелі проводи позначені кольором відповідно до такого коду:

Зелений і Жовтий = ЗАЗЕМЛЕННЯ

Синій = НЕЙТРАЛЬНИЙ

Коричневий = ПІД СТРУМОМ

Радіоперешкоди

Робота мікрохвильової печі може спричинити перешкоди для радіо, телевізора або подібного обладнання. У разі виникнення перешкод вони можуть бути зменшені або усунені шляхом застосування таких заходів:

1. Очистіть дверцята і ущільнюючі поверхні печі.
2. Переорієнтуйте приймальну антenu радіо чи телебачення.
3. Змініть розміщення мікрохвильової печі відносно приймача
4. Перемістіть мікрохвильову піч подалі від приймача
5. Приєднайте мікрохвильову піч до іншої розетки, щоб мікрохвильова піч і приймач знаходилися у різних електрических схемах.

Перед викликом спеціаліста з обслуговування

Перед зверненням до служби обслуговування перевірте кожен із нижче наведених пунктів:

- Переконайтесь, що піч приєднана належним чином. Якщо ні, від'єднайте вилку з розетки, зачекайте 10 секунд і приєднайте її знову.
- Перевірте перегоряння плавкого запобіжника схеми або відключеної головного автоматичного вимикача. Якщо здається, що вони працюють належним чином, перевірте розетку за допомогою іншого приладу.
- Перевірте правильність програмування панелі управління і установлення таймера.
- Переконайтесь, що дверцята надійно закриті, застосувавши систему замків дверцят. Якщо дверцята не закриті належним чином, мікрохвильова енергія не проникатиме всередину.

ЯКЩО ЖОДЕН З ВИЩЕНАВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ НЕ УСУВАЄ ПРОБЛЕМУ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ТЕХНІЧНОГО СПЕЦІАЛІСТА. НЕ НАМАГАЙТЕСЯ НАЛАШТОВУВАТИ АБО РЕМОНТУВАТИ ПІЧ ВЛАСНОРУЧНО.

Способи приготування їжі

1. Ретельно розташуйте їжу. Розмістіть найтовстіші ділянки в напрямку назовні посуду.
2. Спостерігайте за часом приготування. Готуйте протягом найменшого зазначеного часу і додайте більше, якщо потрібно. Пережарена їжа може спричинити дим або займання.
3. Накривайте їжу під час її приготування. Кришка запобігає розбризкуванню і сприяє рівномірному готуванню їжі.
4. Перевертайте їжу один раз під час приготування її у мікрохильовій печі, щоб прискорити приготування таких продуктів, як курка і гамбургери. Великі шматки, наприклад, печеня, потрібно перевернути хоча б один раз.
5. Змініть розташування їжі, наприклад, фрикадельки, після того, як мине половину часу їх приготування, як зверху вниз, так і від центру посуду назовні.

Вказівки щодо кухонного посуду

1. Не можна розміщувати металеві предмети у мікрохильовій печі. Використовуйте тільки посуд, який призначений для використання в мікрохильових печах. Використання металевих контейнерів для харчових продуктів та напоїв не допускається під час приготування їх у мікрохильовій печі. Якщо виробник визначає розмір і форму металевих контейнерів, придатних для приготування мікрохильової печі, ця вимога не застосовується
2. Не можна розміщувати металеві предмети у мікрохильовій печі, тому не слід використовувати металевий посуд або посуд з металевою обробкою.
3. Не використовуйте перероблені паперові вироби під час приготування їжі у мікрохильовій печі, оскільки вони можуть містити невеликі фрагменти металів, які можуть викликати іскри і/або пожежу.
4. Рекомендується використовувати круглий/овальний посуд, а не квадратний/довгастий, оскільки в кутах їжа має тенденцію до занадто великої теплової обробки.
5. Для запобігання занадто великої теплової обробки відкритих ділянок можна використовувати вузькі смужки з алюмінієвої фольги. Але будьте обережні, не використовуйте занадто багато смужок і зберігайте відстань між фольгою і камерою в 1 дюйм (2,54 см).

Нижче наведено загальні вказівки, які допоможуть вам вибрати правильний посуд


Кухонний посуд	Приготування їжі в мікрохильовій печі
Із термостійкого скла	Так
Не із термостійкого скла	Hi
Термостійка кераміка	Так
Безпечний пластиковий посуд для мікрохильової печі	Так
Паперові рушники	Так
Металевий лоток	Hi
Металева стійка	Hi
Алюмінієва фольга і контейнери із фольги	Hi

Технічні характеристики

Споживання енергії	230-240 В/50 Гц, 1100 Вт(мікрохвильова піч)
Вихідна потужність	700 Вт
Робоча частота	2450 МГц
Зовнішні розміри	262 мм (В) × 452 мм (Ш) × 346 мм (Г)
Розміри камери печі	198 мм (В) × 315 мм (Ш) × 297 мм (Г)
Місткість печі	Компакт 20 літрів
Вага-нетто	Прибл. 10,5 кг

Схема виробу

1. Система блокування дверцят
2. Вікно печі
3. Вал
4. Кільця валиків
5. Панель управління
6. Хвилевід (Будь ласка, не видаляйте пластиинку слюди, що покриває хвилевід)
7. Лоток із скла



Панель управління



● ДИСПЛЕЙ

Відображається час приготування, потужність, індикатори і поточний час.

● РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ

Використовується для установлення рівня потужності. Щоб перевірити рівень потужності під час приготування, натисніть клавішу РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ.

● РЕГУЛЮВАННЯ ВАГИ

Натисніть, щоб ввести показник ваги продуктів

● ШВИДКІСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовуйте для розморожування продуктів на сонові введення часу

● АВТО РОЗМОРОЖУВАННЯ

Використовується для розморожування продуктів за вагою. Час розморожування та рівень потужності автоматично встановлюються після програмування ваги продуктів.

● ПОПЕРЕДНЄ НАЛАШТУВАННЯ

Використовуйте налаштування печі для відкладеного початку роботи

● ГОДИННИК

Налаштування годинника.

● МЕНЮ/ЧАС

Поверніть ручку, щоб ввести популярне меню поточний час, час приготування

● ПАУЗА/СКАСУВАННЯ

Натисніть для скасування налаштування або скасуйте налаштування печі до моменту установлення програми приготування.

Натисніть один раз, щоб тимчасово припинити приготування, або двічі, щоб повністю скасувати приготування.

Ця функція також використовується для установлення блокування дверцят

● СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ

Натисніть, щоб розпочати програму приготування або розморожування.

Натискайте кілька разів, щоб встановити час приготування і готувати відразу на повному рівні потужності.

Інструкція з експлуатації

- Під час першого під'єднання печі пролунає звуковий сигнал і на дисплеї з'явиться  і «1:01».
- У процесі установлення режиму приготування їжі розподіліть його на проміжки приблизно 25 секунд, і після повернеться в режим очікування.
- Під час приготування їжі якщо один раз натиснути клавішу СТОП/СКАСУВАТИ або відкрити дверцята, виконання програми призупиниться, для відновлення роботи натисніть клавішу СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ, якщо двічі натиснути клавішу СТОП/СКАСУВАТИ, програму буде скасовано
- Після закінчення приготування на екрані дисплея кожні дві хвилини з'являтиметься повідомлення «End» до моменту натиснення користувачем клавіші СТОП/СКАСУВАТИ або відкриття дверцят.
- У процесі експлуатації натисніть активну кнопку, зумер пролунає один раз, але якщо натиснути неактивну кнопку, зумер пролунає двічі

НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Цей годинник розрахований на 12 або 24 години, ви можете налаштувати час годинника на 12 або 24-годинний цикл, натиснувши клавішу ГОДИННИК у режимі очікування.

1. У режимі очікування натисніть клавішу ГОДИННИК один або два рази, щоб вибрати режим на 12 годин або 24 години.
2. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС, щоб встановити цифри часу.
3. Натисніть кнопку ГОДИННИК.
4. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС, щоб встановити цифри хвилин.
5. Натисніть кнопку ГОДИННИК для підтвердження налаштування.

ПРИМІТКА: Під час приготування їжі можна перевірити поточний час годинника, натиснувши клавішу ГОДИННИК.

ЕКСПРЕС-ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

На програмі експрес-приготування після буде працювати при високій потужності (100% вихідна потужність).

У режимі очікування кілька разів натискайте кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ, щоб встановити час приготування. Після починає працювати автоматично на повній потужності. Найдовший час приготування - 10 хвилин.

ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

1. Натисніть кнопку РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ кілька разів, щоб вибирати рівень потужності.
2. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС за годинниковою стрілкою, щоб встановити час приготування.
Найдовший час - 95 хвилин
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ.

Натисніть кнопку РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ кілька разів, щоб вибирати рівень потужності.

Натисніть кнопку РІВЕНЬ	Потужність приготування їжі
-------------------------	-----------------------------

ПОТУЖНОСТІ	(Відображення на дисплей)
один раз	100% (100)
два рази	80% (80)
3 рази	60% (60)
4 рази	40% (40)
5 разів	20% (20)
6 разів	0% (00)

ПРИМІТКА: Під час приготування їжі можна перевірити поточний час, натиснувши клавішу РІВЕНЬ ПОТУЖНОСТІ.

Авторозморожування

Час розморожування і рівень потужності автоматично встановлюються після програмування ваги продуктів. Вага заморожених продуктів вводиться від 100 г до 1800 г.

1. Натисніть один раз кнопку АВТО РОЗМОРОЖУВАННЯ.
2. Натисніть кнопку РЕГУЛЮВАННЯ ВАГИ для вибору ваги продуктів.
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ для підтвердження.

ПРИМІТКА: Під час програми розморожування система призупинить роботу і подасть звуковий сигнал, щоб нагадати користувачеві про перевертання продуктів, а потім натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити розморожування.

Швидкість розморожування

1. У режимі очікування натисніть один раз кнопку ШВІДКІСТЬ РОЗМОРОЖУВАННЯ .
2. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС за годинникою стрілкою, щоб встановити час розморожування.
Найдовший час - 95 хвилин
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ для підтвердження.

ПРИМІТКА: Під час програми розморожування система призупинить роботу і подасть звуковий сигнал, щоб нагадати користувачеві про перевертання продуктів, а потім натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ, щоб продовжити розморожування.

Багатоступеневе приготування їжі

Ви можете запрограмувати свою піч на виконання до 2 автоматичних послідовних програм.

Припустимо, ви хочете встановити наступну програму приготування

Приготування їжі у мікрохвильовій печі



Приготування їжі у мікрохвильовій печі (зі зниженням рівня потужності)

1. Встановіть перший етап мікрохвильової програми приготування.
2. Встановіть другий етап мікрохвильової програми приготування
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВІДКИЙ СТАРТ.

ПРИМІТКА: Експрес-приготування, вагове розморожування, швидкість розморожування і меню автоматичного приготування неможливо встановити у багатоступеневому режимі

Попереднє налаштування

Ця функція дає можливість відкласти початок роботи печі.

1. Установіть програму приготування (в очікуванні експрес-приготування, розморожування ваги і швидкості розморожування)
2. Натисніть один раз клавішу ПРЕСЕТ.

3. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС, щоб встановити час.
4. Натисніть клавішу ПРЕСЕТ.
5. Поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС, щоб встановити хвилини.
6. Натисніть клавішу ПРЕСЕТ.

БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ

Блокування запобігає непідконтрольному застосуванню печі дітям.

- Установлення блокування дверцят від дітей: У режимі очікування натисніть і утримуйте клавішу СТОП/СКАСУВАТИ протягом 3 секунд, після чого пролунає звуковий сигнал і після автоматично увійде в режим блокування дверцят. Засвітиться індикатор блокування. У стані блокування всі кнопки вимкнені.
- Скасування блокування дверцят: Натисніть і утримуйте клавішу СТОП/СКАСУВАТИ протягом 3 секунд, після чого пролунає звуковий сигнал, і після знову може працювати

АВТОМАТИЧНЕ ПРИГОТУВАННЯ ЇЖІ

Не потрібно програмувати час і потужність приготування для харчових продуктів або наступного режиму приготування. Досить вказати тип їжі, яку ви хочете приготувати, а також вагу або частину продуктів.

1. У режимі очікування поверніть ручку МЕНЮ/ЧАС проти годинникової стрілки, щоб вибрали код їжі
2. Натисніть кнопку РЕГУЛЮВАННЯ ВАГИ, щоб ввести вагу продуктів або їх частини.
3. Натисніть кнопку СТАРТ/ШВИДКИЙ СТАРТ для підтвердження.

КОД	ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ	ПРИМІТКИ
1	Молоко/Кава (200 мл/чашка)	● Для молока/кави і картоплі на екрані буде показано кількість порцій замість ваги продуктів при натисканні кнопки РЕГУЛЮВАННЯ ВАГИ.
2	Картопля (230 г/шматок)	● Результат автоматичного приготування залежить від таких факторів, як форма і розмір продуктів, ваші особисті уподобання щодо готовності певних продуктів і навіть, якім чином ви розміщуюте продукти в печі. Якщо результат виявився не зовсім задовільним, будь ласка, трохи відрегулюйте час приготування.
3	Автоматичне приготування (г)	
4	Риба (г)	
5	Попкорн (99 г)	
6	Піца (г)	

Очищення і догляд

1. Під час чищення вимкніть піч і від'єднайте шнур живлення.
2. Підтримуйте чистоту всередині печі. Коли бризки або розлита рідина прилипає до стінок печі, протріть їх вологою ганчіркою. Якщо піч занадто забруднена, можна використовувати м'які миючі засоби. Уникайте використання розпилювачів або інших жорстких засобів для чищення. Вони можуть забруднювати, залишати плями або замутнювати поверхню дверцят.
3. Зовнішню частину печі слід очистити вологою ганчіркою. Щоб запобігти пошкодженню робочих частин всередині печі, не можна, щоб у вентиляційні отвори проникала вода.
4. Протирайте вологою ганчіркою дверцята і вікно з обох боків, ущільнення дверей і прилеглі

частини, щоб видалити будь-які розливи або розбризкування. Не використовуйте абразивний очищувач.

5. Забороняється використовувати паровий очисник.
6. Не намочуйте панелі управління. Очищайте м'якою вологою ганчіркою. Під час чищення панелі управління залишайте дверцята печі відкритими, щоб запобігти випадковому вимиканню печі
7. Якщо всередині або назовні дверцят печі накопичується волога, витріть її м'якою тканиною. Це нормальну у випадку, коли мікрохвильова піч працює в умовах підвищеної вологості.
8. Необхідно час від часу виймати скляний лоток з метою його очищення. Промийте лоток теплою водою з милом або в посудомийній машині.
9. Для уникнення надмірного шуму необхідно регулярно чистити роликове кільце і дно печі. Протирайте нижню поверхню печі м'яким миючим засобом. Роликове кільце можна мити у м'якій, мильній воді або в посудомийній машині. Після видалення роликового кільця обов'язково поверніть його у належне місце.
10. Видаляйте запах з печі, змішуючи чашку води з соком і цедрою одного лимона в мисці мікрохвильової печі. Очищення відбувається протягом 5 хвилин. Протріть піч ретельно і просушіть її м'якою ганчіркою.
11. У разі перегоряння лампочки зверніться до сервісної служби, щоб її замінити.
12. Піч потрібно регулярно очищувати, а будь-які харчові відкладення слід видаляти. Неспроможність підтримувати піч у чистому стані може привести до погіршення поверхні, що може негативно вплинути на строк служби приладу і привести до небезпечної ситуації.
13. Не викидайте цей прилад у контейнер для сміття. Його необхідно доставити до спеціального центру утилізації, адреса якого надається комунальними службами

Також керівництво для користувача можна перевірити і завантажити з нашого сайту:

<https://ventolux.ua>