

ЗАЗЕМЛЕННЯ

Блок управління при включені в електромережу, а також під час роботи контролює заземлення приладу і в разі його відсутності видає попередження 'Gnd' супроводжуване звуковим сигналом, після чого переходить в режим роботи. Для вмикання 'Gnd' та вимикання «nGnd», необхідно в момент індикації «Gnd» натиснути обидві кнопки і не відпускаючи, до появи відповідної індикації, вийняти і вставити вилку в розетку.

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ

Захист від дітей:


Для увімкнення режиму захисту від дітей Вам потрібно вимкнути прилад з розетки, а потім затиснути ▲ і увімкнувши прилад в розетку утримувати ▲ доти доки на індикаторі не з'явиться «Loc» супроводжуючись звуковим сигналом.

Для вимкнення режиму захисту від дітей потрібно вимкнути прилад з розетки, а потім затиснути ▼ і увімкнувши прилад в розетку утримувати ▼ доти, доки на індикаторі не з'явиться «UnLoc» супроводжуючись звуковим сигналом.



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ІНФРАЧЕРВОНОГО КЕРАМІЧНОГО КОНВЕКТОРА «LIFEX»



Шановний клієнте!

Ми вдячні, що Ви довірились саме нам, в такому важливому питанні як вибір системи опалення на основі економної електропанелі! Ви можете бути впевненими, що ми цінуємо кожного клієнта, саме тому ми піклуємося про максимальну надійність, ефективність, та безпеку кожного виробленого нами пристроя. Ми докладаємо максимум зусиль для забезпечення Вас якісною, сучасною, та енергоефективною продукцією! Кожного дня, ми вдосконалюємо свою майстерність, та здобуваємо нові навички, з урахуванням нових споживчих вимог!

Для повноцінного та безпечної використання керамічного електрообігрівача LIFEX, просимо Вас уважно прочитати інструкцію, та ознайомитись з основними вимогами користування!

Наша мета – надати можливість насолоджуватись теплом та вишуканістю прилада, заощаджуючи при цьому кошти на електроенергії.

Призначення

Керамічна панель LIFEX призначена для використання в побутових та приміщеннях загального користування з визначеними параметрами тепловтрат, та об'єму повітря, в якості основного, чи додаткового приладу опалення, працюючого від побутової електромережі 220V / 50 Гц.

Безпека

- не допускати близько дітей до 3-х років, та людей з порушенням психіки;
- не використовувати при пошкодженні проводки, та кабелю підключення, до моменту усунення несправності;
- електромережа повинна мати заземлення;
- не використовувати прилад, якщо пошкоджена (тріснула) керамічна частина;
- не накривати прилад, забороняється сушити та вішати текстильні, та інші речі;
- можна використовувати обігрівач в ванних кімнатах, та в санвузлах, але не ближче аніж 1,0 метр до найближчого джерела води (ванна, рукомийник, душова кабіна, унітаз тощо);
- забороняється мити, чи протирати вологими, або мокрими речами включену до мережі панель;
- рекомендується встановлювати прилад не ближче аніж 5 см. до ближчої поверхні
- забороняється встановлювати прилад під, чи за мережевою розеткою

НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ РОБОТИ НА ТИЖДЕНЬ (ПОГОДИННО)

Для налаштування тижневого погодинного режиму потрібно перейти з добового в тижневий цикл програми виконавши наступні дії:

Перейдіть в екран налаштування годинника (див. налаштування годинника) натисніть одночасно **▲▼** і не пізніше через 2 секунди вимкніть прилад з розетки, тримаючи кнопки натиснувшими увімкніть обігрівач в розетку і тільки після появи на індикаторі значення «1d/7d» відпустити кнопки.

Перейдіть в екран налаштування годинника (див. налаштування годинника) натисніть одночасно **▲▼** на 2 секунди, на індикаторі з'явиться така позначка «d1». В цьому параметрі потрібно вказати поточний день тижня.

Тобто якщо сьогодні «Понеділок», то потрібно ввести значення «d1», якщо п'ятниця, то «d5». Натискаючи **▲** або **▼** виберіть поточний день тижня і продовжуйте налаштування. Не пізніше як через 12 секунд натисніть одночасно **▲** і **▼**, на індикаторі з'явиться «1.00.C»

«1» – день тижня (1 – це понеділок)

«00» – година доби (00 – це 00:00)

«C» – режим ('C' – режим комфорт)

Тобто в «Понеділок» у період з 00:00 по 01:00 буде ввімкненій режим «C».

Щоб змінити режим натисніть одночасно **▲** і **▼** на 1 секунду і оберіть потрібне значення. Для того щоб перейти до налаштування наступної доби натискайте **▲** і налаштовуйте наступні години першого дня до тих пір поки не дійдете до 23 години. Після налаштування 23 години першої доби натисніть **▲**, так Ви перейдете до налаштування другої доби тижня (вівторка). На індикаторі з'явиться ось такі значення «2.00.C»

«2» – день тижня (вівторок)

«00» – година доби (00:00)

«C» – режим (комфорт)

Змінюйте значення відповідно до своїх вподобань поки не дійдете до «7.23.C» (неділя, 23:00, режим комфорт). Щоб налаштування не займало багато часу користувач може копіювати налаштування доби на наступні дні тижня. На 23 годині програмованого дня натисніть **▲** і **▼** для вибору режиму і продовжуйте тримати **▲** і **▼** затиснувші доти доки дні не почнуть копіюватись супроводжуючись звуковим сигналом. Таким самим чином можна копіювати установку режимів погодинно. Закінчивши налаштування параметру не виконуйте ніяких дій протягом 12 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

Зверніть увагу !!!

При зміні температури в параметрі «C» тижневий режим буде вимкнено і прилад буде працювати в стандартному режимі.

Щоб знову увімкнути тижневий режим достатньо перейти в екран налаштування годинника і зачекати 12 секунд.

НАЛАШТУВАННЯ ЦИКЛУ РОБОТИ НА ДОБУ

Перш ніж налаштовувати добовий цикл роботи та програмування, Вам обов'язково потрібно налаштувати всі необхідні режими, та задати актуальний час.

Натисніть **▲** на індикаторі з'явиться екран налаштування температури в приміщенні. Натисніть **▼ ▲** одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Р». Натисніть **▼ ▲** одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Е». Натисніть **▼ ▲** одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування годинника «00:00». Натисніть **▼ ▲** одночасно більше ніж на 2 секунди так ви перейдете в режим налаштування добового погодинного циклу, на індикаторі з'являться такі позначки **«h 00 C»**.

h – значення не змінне (hour)

00 – година доби (від 00:00 до 23:00)

C – режим який заданий на дану годину доби

Тобто в період з 00:00 до 01:00 панель буде працювати в режимі «C» (комфорт)

Для зміни режиму на даний період доби, а саме на «00:00», потрібно одночасно натиснути **▲ ▼** і встановити режим який буде відповідати відповідно користувача.

Для налаштування наступної години натисніть **▲** на індикаторі з'являться такі позначки **«h 01 C»** – це означає, що в період з 01:00 до 02:00 панель працюватиме в режимі «C» (комфорт), змініть, якщо потрібно, значення на даний період часу і продовжуйте налаштування наступної години.

Якщо користувач хочу налаштувати режим «'С' (комфорт) з 18:00 до 07:00 і режим «Е» (економ) з 07:00 до 18:00 то дані налаштування будуть виглядати так:

«h 00 C» «h 04 C» «h 08 E» «h 12 E» «h 16 E» «h 20 C»

«h 01 C» «h 05 C» «h 09 E» «h 13E» «h17 E» «h 21 C»

«h 02 C' «h 06 C» «h 10 E» «h 14 E» «h 18 C» «h 22 C»

«h 03C' «h 07 E» «h 11 E» «h 15 E» «h 19 C» «h 23 C»

Закінчивши налаштування параметру не виконуйте ніяких дій протягом 12 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

Зверніть увагу!!!

При зміні температури в параметрі «C» добовий режим буде вимкнено і прилад буде працювати в стандартному режимі.

Щоб знову увімкнути добовий режим достатньо перейти в екран налаштування годинника і зачекати 12 секунд.

Установка / Підключення

Інфрачервона панель опалення встановлюється на міцну вертикальну поверхню, чи на стіну. При монтажі під вікном, рекомендується залишати не менше аніж 10 см. до підвіконня. Мінімальна висота монтажу обігрівача від полу становить 10 см. Процес монтажу полягає лише в тому щоб повісити, чи зачепити пристрій на саморізи, дюбелі, гачки, чи будь-які інші монтажні кріплення. Для підключення, та початку роботи, потрібно ввімкнути силову вилку у найближчу розетку.

Терморегулятор

Обігрівач оснащений вмонтованим у корпус терморегулятором. Даний тип автоматики дозволяє контролювати і регулювати:

- температуру повітря в приміщенні;
- обмежувати максимальну робочу температуру панелі;
- задавати тимчасові інтервали роботи, включення, та виключення з урахуванням підтримки однієї, чи іншої температури в конкретний час.

Більш детальну інформацію дивитись в інструкції з налаштування блока автоматики

Догляд, та обслуговування

Пристрій має тривалий строк придатності, та доволі просту конструкцію, яка виключає регулярне сервісне обслуговування за не потребою. Догляд за приладом здійснюється за потребою користувача: протирання від пилу, та контроль за засміченістю вентиляційних отворів. Не дозволяється обробляти поверхню електроприладу абразивними, чи кислотою змістовними сумішами.

Комплектація

- панель опалення LIFEX – 1шт
- шнур живлення з вилкою – 1шт
- вбудований терморегулятор – 1шт
- комплект кріплень на стіну / комплект ніжок з роликами – 1шт
- міцна картонна упаковка з пенопластом – 1шт
- паспорт на виріб + інструкція – 1шт

Технічні характеристики

ПОЧАТОК РОБОТИ (НАЛАШТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ)

Параметр	КОП400	КОП600	КОП800	ТКП700	ТКП900	ТКП1400	ПКП800	ПКП1200			
Серія	Classic			Bio Air			Double Floor				
Потужність, Вт (відх. до 3%)	400	600	800	700	900	1400	800	1200			
Напруга, В	220										
Частота току, Гц	50										
Ступінь захисту, IP	44										
Розмір, см	60x60x5	90x45x5	120x60x5	60x60x5	90x45x5	120x60x5	60x60x6	90x45x6			
Вага, кг. (відх до 5%)	12	15	23	16	20	32	19	25			
Робоча температура, °C	+/-85										
Час виходу на режим, хвилин	20-30										
Площа поверхні нагріву, м2	0,36	0,41	0,72	0,55	0,59	1,1	0,72	0,81			
Об'єм приміщення, м3	до 22	до 33	до 45	до 40	до 50	до 80	до 45	до 65			
Установка	настінна					підлогова					
Тип дії	ІЧ-конвекційний										
Матеріал корпуса	керамограніт/стал										
Колір	білий/бежевий/чорний/мармур										

Транспортування та зберігання

Транспортувати та зберігати керамічні конвектори потрібно в заводській упаковці, згідно з її маніпуляційних знаків, не більш аніж в вісім ярусів по висоті.

Налаштування режиму «С»:

Для налаштування індивідуальних параметрів температури в приміщенні натисніть ▲ або ▼ в залежності від вихідної температури і необхідної

Регулювання діапазону налаштування температур відбувається в рамках від +5°C до +35°C.

Закінчивши налаштування температури не виконуйте ніяких дій протягом 10 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

Налаштування часу:

Натисніть ▲ на індикаторі з'явиться екран налаштування температури в приміщенні, після чого натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж 2 секунди, так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Р». Натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Е». Натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування годинника “00:00”.

Натискаючи ▲ або ▼ введіть поточний час (при довготривалому затисканні ▲ або ▼ швидкість прокручування значення буде збільшуватись).

Закінчивши налаштування годинника не виконуйте ніяких дій протягом 10 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

Налаштування параметру «Р»:

Натисніть ▲ на індикаторі з'явиться екран налаштування температури в приміщенні. Натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Р». Натискаючи ▼ або ▲ налаштовуйте параметр в діапазоні від 40 до 95°C (при довгому затисканні ▲ або ▼ швидкість прокручування значення буде збільшуватись).

Закінчивши налаштування параметру не виконуйте ніяких дій протягом 10 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

Налаштування параметру «Е»:

Натисніть ▲ на індикаторі з'явиться екран налаштування температури в приміщенні. Натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Р». Натисніть ▼ ▲ одночасно більше ніж на 2 секунди так Ви перейдете в режим налаштування параметру «Е».

Натискаючи ▲ або ▼ налаштовуйте параметр в діапазоні від -9,5°C до +9,5°C (при довгому затисканні ▲ або ▼ швидкість прокручування значення буде збільшуватись).

Закінчивши налаштування параметру не виконуйте ніяких дій протягом 10 секунд після чого програма повернеться до початкового екрану.

ФУНКЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИМІВ

■ Обігрів повністю вимкнено, яскравість індикатора знижено. На індикаторі відображається тільки температура повітря в приміщенні. Для вимкнення обігріву потрібно одночасно затиснути кнопки 2 і 3 більше ніж на 2 секунди. Вимкнення буде супроводжуватись подвійним звуковим сигналом. Вимкнення обігрівача здійснюється тією ж послідовністю дій, що і вимикання, але супроводжується одним звуковим сигналом.

□ Процес нагріву не відбувається. Увімкнення даного режиму можливе тільки після налаштування добового погодинного або тижневого погодинного циклу. Тобто якщо користувач налаштовує на 13 годину даний режим (пустий індикатор), то процес нагріву панелі в період с 13:00 до 13:59 не відбувається.

P Даний режим обмежує температуру нагрівання поверхні панелі в діапазоні від 40 °C до 95 °C. Тобто якщо налаштоване значення буде рівне числу 50, то поверхня панелі буде прогріватися до позначки не більше як 50 °C.

C В даному режимі обігрівач підтримує комфортну температуру в приміщенні. Значення може коливатись в межах від 5 до 35 °C залежно від вподобань користувача. Поверхня нагрівача в режимі «С» буде нагріватись не вище температурної подліки зазначеної в режимі «Р». Тобто якщо значення параметру "Р" відповідатиме числу 50, то панель буде прогріватись не вище +50°C.

E В даному режимі обігрівач підтримує комфортну температуру в приміщенні. Значення може коливатись в межах від +5 до +35°C. Проте в режимі «С» ігнорується значення параметру "Р". Тобто прилад буде підтримувати комфортну температуру в приміщенні нагріваючи поверхню обігрівача до позначки не більш як 85°C не залежно від того яке значення буде налаштоване в параметрі «Р».

F Режим призначений для економії електроенергії і підтримки оптимальної температури для подальшого вимикання режиму «Комфорт» («С»). Значення температури в режимі «Економ» може коливатись в діапазоні від -9,5°C до +9,5°C відносно встановленої температури режиму «Комфорт» («С»). Тобто при значенні режиму «економ» в -7°C температура прогрівання приміщення буде на 7 °C нижче відносно встановленої температури в режимі «Комфорт».

R Антизамерзання. Підтримує температуру в приміщенні не нижче +5°C.

Поради

1. Для максимально високої тепловіддачі, рекомендуємо на стіну, де буде висіти панель, наклеїти алюмінієву фольгу, для відображення тепла;
2. Встановлювати обігрівач на рівні ніг, чи поясу (ні підймати високо). В такому разі обігрів приміщення відбувається рівно, та максимально швидко;
3. Не встановлювати обігрівач на протягу, або на місці попадання сонячних променів, тому що терморегулятор не зможе читувати об'єктивну температуру по приміщенню;
4. Розрахунок площи покриття обігрівача для Вашого приміщення, довірте компетентній людині. Не в будь-якому приміщенні обігрівач зможе обслугувати максимальну площину чи об'єм заявлений в характеристиках!

Гарантія

1. Гарантія надається на термін 60 місяців. Дата відзначається в гарантійному талоні та відраховується з моменту покупки;
2. Претензії по пристроям приймаються лише за умови заповненого гарантійного талону;
3. Гарантійне обслуговування виробник здійснює винятково через безпосереднього продавця товару, який виступає посередником між виробником та споживачем;
4. Всі умови ремонту, гарантії, сервісного обслуговування, повернення товару здійснюються згідно регламентованих нормативних актів України, керуючись законодавчою базою.

Гарантійний талон

Найменування виробу _____

Заводський № _____

Дата продажу _____

Продавець _____

Підпис _____

М.П. _____

Ремонт здійснено _____




Керівництво з експлуатації та налаштування автоматики обігрівачів LiFE X



Обігрівач LiFE X, обладнано блоком спеціальної автоматики (правий нижній бік), яка дозволяє керувати процесом роботи прилада, та задавати йому споживчі настройки по температурі, та часу роботи, для досягнення максимального комфорту в приміщенні, економії споживання електроенергії, та забезпечення максимального рівня безпеки для дітей.

Терморегулятор має дві кнопки управління (+/-), та інформаційне цифрове табло, за допомогою яких і відбуваються весь процес настройки. Також, термоконтроллер оснащений:



- виносним датчиком температури зовнішнього середовища – для підтримання необхідного рівня температури повітря в приміщенні;
- вбудованим датчиком температури поверхні – для можливості вимірювання та контролю температури нагріву самого опалювального приладу, та обмеження максимального рівня цього показника;
- тижневим таймером – який дає можливість обігрівачу працювати по часу, з довільно визначеними циклами включення/виключення приладу, та програмуванням в будь-який з циклів конкретної температури в приміщенні.

Іншими словами, користувач має можливість довільно встановлювати необхідну температуру повітря в опалювальному приміщенні (функція клімат-контроль – «С», «С*», «Е», «А»), забезпечувати потрібну безпечну температуру нагріву поверхні обігрівача (функція обмеження температури нагріву – «Р»), а також програмувати час та температуру в приміщенні в ту, чи іншу годину протягом кожного дня тижня.

РЕЖИМИ РОБОТИ

- Обігрівач вимкнен з електромережі
- Обігрівач під'єднаний до мережі, але зараз обігрів не виконується (нічого не світиться)
- Режим нагрівання поверхні панелі не залежно від температури приміщення
- Режим КОМФОРТ (з можливістю обмеження температури поверхні обігрівача)
- Режим «ШВИДКИЙ НАГРІВ» (без можливості обмеження температурі поверхні обігрівача)
- Режим «ЭКОНОМ»
- Режим «АНТИЗАМЕРЗАННЯ»