

HECHT[®] 9200

made for garden



BEDIENUNGSANLEITUNG SCHNEEFRÄSE

Gratulation zum Kauf eines Produktes der Marke HECHT. Vor der ersten Inbetriebnahme lesen Sie bitte das Bedienungshandbuch sorgfältig durch!

Dieses Handbuch beinhaltet wichtige Informationen bezüglich Sicherheit, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung Lagerung und Problemlösung Ihres Geräts.

Bewahren Sie diese Informationen an einem sicheren Platz auf, um auch in Zukunft Informationen finden oder diese auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen zu können. Durch die ständige technologische Entwicklung und Anpassung an die neuesten gültigen Standards der EU werden technische und Designänderungen ohne vorherige Ankündigung vorgenommen.

Fotografien dienen allein der Illustration und geben das Produkt selbst möglicherweise nicht exakt wieder. Es ist nicht möglich Rechtsansprüche aus diesem Bedienungshandbuch abzuleiten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an Ihren Importeur oder Händler.

INHALT

TECHNISCHE DATEN	2
BESCHREIBUNG DER TEILE	3
ILLUSTRATIONEN	4
SICHERHEITSSYMBOLS	8
BEDIENUNGSANLEITUNG	10
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	21

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung	230-240V~ 50Hz	Max. Aufnahmehöhe	250 mm
Eingangsleistung	2000 W	Rahmenbreite gesamt	500 mm
Max. Schneckengeschwindigkeit	3000 min-1	Arbeitsbreite	400 mm
Gewicht	13,1 kg		


BESCHREIBUNG DER TEILE

1




1.	Startknopf
2.	Hebel
3.	Schaltergehäuse
4.	Haltegriff
5.	Abdeckung
6.	Fixierbolzen und Schraube
7.	Auswurf-Leitblech Knöpfe
8.	Schaber
9.	Blech
10.	Stecker
11.	Justagekurbel
12.	Griffholmmittelteil
13.	Justagekurbel unten
14.	Griffholmunterteil
15.	Auswurfkanal
16.	Obere Abdeckung 1
17.	Obere Abdeckung 2
18.	Räder
19.	Seitenabdeckung
20.	Schneckenförderer


ILLUSTRATIONEN



2 Nehmen Sie diese Teile aus der Verpackung,



3 öffnen Sie die Abdeckung




4 Verbinden Sie den Deckel und den oberen Teil des Handgriffs, und befestigen Sie ihn im Kunststoffgehäuse ...




5 wie hier




6 Montieren Sie die anderen Teile des Gehäuses und schrauben Sie




7 unter Verwendung der mitgelieferten Befestigungen (siehe Fig. 8-9 den mittleren und unteren Teil des Rahmens zusammen).



8 A = Schraube, B = Beilagscheibe



9 A = Fixierschraube, B = Beilagscheibe




10 A = Kabelclip




11
An der Öffnung der Höheneinstellung lösen Sie die Fixierschrauben an beiden Seiten des Rohrs und kippen Sie den oberen Teil in den gewünschten Winkel.




12
Nach Einstellung der gewünschten Höhe ziehen Sie die Fixierschrauben wieder fest.




13
A = Justagekurbel oben,
B = Ösenschraube mit Gummidichtung

14


A = Justagekurbel oben, B =
Justagekurbel unten, C = Schraube

15


A = Justagekurbel oben, B =
Justagekurbel unten, C =
Schraubendreher, D =
Schraubenschlüssel, E =
Schraubenmutter, F = Schraube

16


Montieren Sie die Justagekurbel ,
um den Auswurf zu drehen.

17




Abhängig von der Seite, mit der Sie
die Auswurfrichtung einstellen
wollen, wählen Sie die Montage der
Griffe. Verwenden Sie die
Befestigungen v. Fig. 18

18

A = Justagekurbel oben, B =
Ösenschraube mit Gummidichtung,
C = Mittlerer Rahmenteil, D=
Beilagscheibe; E= Unterlegscheibe,
F = Flügelmutter

19




A = Richtungshebel
B = Startknopf
C = Richtungshebel



A = Justagekurbel B = Auswurfkanal

Der Auswurfkanal lässt sich durch Drehen der Justagekurbel um 180 ° drehen

A = oberer Auswurfteil, B= Auswurf-Leitblechschraube C = Auswurfkanal



A = Schaber, B = Schraube

Nach Lösen der Schrauben (B), ersetzen Sie den Schaber (A) durch einen neuen und schrauben Sie ihn in gleicher Weise wieder fest

A = Schaber, B = Schraube; C = Schraubendreher

SICHERHEITSSYMBOL

Das Typenschild auf Ihrem Werkzeug enthält diverse Symbole. Diese geben Ihnen wichtige Informationen über das Produkt oder Anweisungen zur Verwendung



Verwenden Sie Augenschutz



Die nachfolgenden Warnsymbole dienen dazu, Sie an die Sicherheitsvorkehrungen zu erinnern, die Sie beim Bedienen des Gerätes befolgen müssen



Lesen Sie das Bedienungshandbuch



Achtung! Gefährliche Spannung!



Verletzungsrisiko durch weggeschleuderte Teile



Produkt entspricht den betreffenden EU-Richtlinien.



Halten Sie andere Menschen und Haustiere in sicherem Abstand



Warnung: Risiko von Hand- und Beinverletzungen



Halten Sie Füße und Hände in sicherem Abstand



Maschine ausschalten, bevor der Auswurfschacht gereinigt wird



Verletzungsrisiko durch rotierende Teile.



LwA-Geräuschpegel in dB



Das Gerät verfügt über Schutzisolierung



Halten Sie das Stromkabel außerhalb des Arbeitsbereichs



Elektroschrott gehört nicht in den Hausmüll



Achten Sie darauf, daß vor Wartungsarbeiten die drehenden Teile stillstehen



Stromanschluss



Arbeitsbreite



Arbeitshöhe



Leistungsaufnahme



Halten Sie das Kabel stets in sicherem Abstand von Wärmequellen, Ölen oder scharfen Kanten. Ziehen Sie sofort den Stecker, wenn das Kabel beschädigt oder verdreht ist.



Ziehen Sie den Netzstecker immer bevor Sie Reinigungs-, Wartungsarbeiten etc. durchführen oder wenn dieser beschädigt ist.



Gewicht



Verwenden Sie das Gerät nie im Regen oder lassen Sie es während des Regens draußen stehen



Achtung! Rotierende Teile



Höchstgeschwindigkeit Gebläse



Verwenden Sie Gehörschutz

IP X4

Schutzklasse

BEDIENUNGSANLEITUNG



Bitte machen Sie sich mit den folgenden Informationen vertraut um Beschädigungen an Ihrem Gerät und Verletzungen für den Bediener bzw. Sachschäden oder Todesfälle zu vermeiden. Dieses Gerät ist nicht geeignet, von Personen (inklusive Kindern) mit beschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Menschen mit mangelnder Erfahrung und/oder Kenntnis verwendet zu werden, außer diese wurden entsprechend unterwiesen oder erhalten von einer Person, die für deren Sicherheit verantwortlich ist, Einweisungen, wie diese Maschine zu verwenden ist.

Warnsymbole in diesem Handbuch



Warnung! Dieses Zeichen zeigt Anweisungen an, die befolgt werden müssen, um Unfällen vorzubeugen, welche zu ernsthaften körperlichen Schäden oder Tod führen könnten und/oder zu mechanischen Problemen, Ausfall oder Beschädigung der Maschine.



Hinweis: Dieses Zeichen weist auf nützliche Hinweise beim Einsatz des Produktes hin.

INHALT

TECHNISCHE DATEN	2
BESCHREIBUNG DER TEILE	3
ILLUSTRATIONEN	4
SICHERHEITSSYMBOLS	8
BEDIENUNGSANLEITUNG	10
FESTGELEGTE ANWENDUNGSBEDINGUNGEN	12
SICHERHEITSSYMBOLS	12
ARBEITSBEREICH	12
ELEKTRONISCHE SICHERHEIT	12
PERSÖNLICHE SICHERHEIT	13
ELEKTROWERKZEUGE UND SORGFALT	13
SERVICE	14
ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSSYMBOLS FÜR SCHNEEFÄSEN	14
MONTAGE	15
GRIFFMONTAGE	16
MONTAGE AUSWURFKANAL	16
MONTAGE DER JUSTAGEKURBEL	16
BEDIENUNG	17
EINSATZ EINER SCHNEEFÄSE	17
VERLÄGERUNGSKABEL	17
AN- UND AUSSCHALTEN	17
EINSTELLUNG DES AUSWURFKANALS	17
WARTUNG	18
SCHMIERUNG	18
AUSTAUSCH DER GUMMILEISTE	18
AUSTAUSCH DES SCHABERS	18
REINIGUNG	18

REINIGUNG DES GERÄTS	18
LAGERUNG UND TRANSPORT	19
TRANSPORT	19
FEHLERBEHEBUNG	19
SERVICE UND ERSATZTEILE	19
ENTSORGUNG	20
CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG	21

FESTGELEGTE ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Dieses Gerät ist nur für die Nutzung in Übereinstimmung mit der Beschreibung und den in diesem Betriebshandbuch dargelegten Sicherheitsanweisungen zugelassen.


Das Gerät ist vorgesehen für Schneeräumarbeiten auf ebenen Flächen mit festem Untergrund, von dem Steine und andere Festkörper entfernt wurden.

Keine andere Nutzung ist gestattet. Unzulässige Nutzung wird nicht durch die Garantie abgedeckt und der Hersteller lehnt jegliche Haftung ab. Der Nutzer ist haftbar für sämtliche Schäden an Dritten oder deren Eigentum. Unzulässige Änderungen an der Maschine bedingen jeglichen Haftungsausschluss durch den Hersteller für daraus entstandene Schäden.

Bitte beachten Sie, daß unsere Geräte nicht für den Gebrauch in gewerblichen, geschäftlichen oder industriellen Anwendungen konstruiert wurden. Unsere Garantie verfällt beim Einsatz des Gerätes in gewerblicher, geschäftlicher oder industrieller Nutzung oder ähnlichen Zweck.

- ❗ **Überlasten Sie die Maschine nicht – nutzen Sie sie nur im dafür konzipierten Leistungsumfang.**

SICHERHEITSANWEISUNGEN

 **Lesen Sie sämtliche Anweisungen. Eine Missachtung sämtlicher unten genannter Anweisungen kann zu einem elektrischen Schock, Brand und/oder ernsthaften Personenschäden führen. Der Ausdruck „Elektrogerät“ in allen u. g. Warnhinweisen bezieht sich auf elektrisch betriebene (verkabelte) Werkzeuge oder batteriebetriebene (kabellose) Elektrogeräte.**

Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf!

ARBEITSBEREICH

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordentliche und dunkle Bereiche erhöhen die Unfallgefahr.
- Betreiben Sie keine benzinbetriebenen Gerät in explosionsgefährdeten Bereichen, wie in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.
- Halten Sie Kinder und Zuschauer in sicherem Abstand während Sie ein benzinbetriebenes Gerät bedienen.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT

- Elektrostecker müssen in die Steckdose passen. Manipulieren Sie niemals Stecker in irgendeiner Art und Weise. Verwenden Sie keine Zwischenstecker bei geerdeten Elektrogeräten. Originalstecker und passende Steckdosen reduzieren das Risiko von Elektroschocks.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie z. B. Rohren, Radiatoren, Herden und Kühlschränken. Es besteht erhöhtes Risiko eines Elektroschocks, falls Ihr Körper nicht geerdet ist.
- Setzen Sie Elektrogeräte niemals Regen oder nassen Bedingungen aus. In das Gerät eindringendes Wasser erhöht das Risiko eines Elektroschocks.
- Missbrauchen Sie das Steckerkabel nicht. Nutzen Sie es niemals zum Tragen, Ziehen oder Ausstecken des Elektrogeräts. Halten Sie es in sicherem Abstand von Wärmequellen, Ölen,

scharfen Kanten oder beweglichen Teilen. Beschädigte oder verdrehte Kabel erhöhen das Risiko eines Elektroschocks.

- e. Beim Außeneinsatz eines Elektrogeräts sind dafür geeignete Verlängerungskabel zu verwenden. Dies verringert das Risiko eines Elektroschocks.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- a. Seien Sie wachsam, passen Sie auf, was Sie tun und achten Sie auf Ihren gesunden Menschenverstand beim Bedienen eines benzinbetriebenen Geräts. Verwenden Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit während der Bedienung eines Elektrowerkzeuges kann dazu führen, daß Sie die Kontrolle verlieren, was zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
- b. Tragen Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie stets Augenschutz. Sicherheitsausrüstungen wie rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehörschutz, die für die entsprechenden Bedingungen eingesetzt werden. Es verhindert Personenschäden.
- c. Kleiden Sie sich entsprechend der Arbeiten. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von drehenden Teilen entfernt. Lose Kleidungsstücke, Schmuck oder langes Haar könnte sich in drehenden Teilen verfangen.
- d. Vermeiden Sie zufälliges Starten. Stellen Sie sicher, daß der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gerät einstecken. Das Tragen von Elektrogeräten mit dem Finger auf dem Ein/Ausschalter oder das Einstecken von Geräten, wenn der Einschaltknopf gedrückt ist, erhöht das Verletzungsrisiko.
- e. Entfernen Sie sämtliche Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel bevor Sie das Gerät einschalten. Ein Schraubenschlüssel oder anderer Schlüssel, der noch an einem drehenden Teil eingesteckt ist, kann zu Personenschäden führen.
- f. Übernehmen Sie sich nicht. Achten Sie darauf, stets ordentlichen Stand und Balance zu haben. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Gerätes in unerwarteten Situationen.

ELEKTROWERKZEUGE UND SORGFALT

- a. Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie das richtige Werkzeug für Ihren Einsatz. Das richtige Werkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer zu den dafür vorgesehenen Werten, für die es entwickelt wurde.
- b. Setzen Sie das Gerät nicht ein, wenn es sich nicht mittels Startknopf ein- und ausschalten lässt. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mittels Startknopf kontrollieren ist, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie irgendwelche Einstellungen vornehmen, Zubehör austauschen oder es lagern. Eine solche vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme reduziert das Risiko eines versehentlichen Starts.
- d. Lagern Sie Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und erlauben Sie es keinen Personen, die nicht mit dieser Bedienungsanleitung vertraut sind, das Gerät zu bedienen. Elektrowerkzeuge in den Händen von ungeübten Personen sind gefährlich.
- e. Warten Sie Ihre Elektrowerkzeuge. Prüfen Sie hinsichtlich schlechter Justierung oder Sitz von beweglichen Teilen, gebrochener Teile und andere Bedingungen, welche die Funktionsfähigkeit des Werkzeug beeinflussen. Falls das Gerät beschädigt ist, lassen Sie es vor dem nächsten Einsatz reparieren. Viele Unfälle geschehen aufgrund schlecht gewarteter Werkzeuge.
- f. Verwenden Sie das Elektrowerkzeug, die Zubehörteile und Werkzeugteile entsprechend dieser Anweisungen und in einer Art und Weise, wie sie für den typischen Einsatz des Geräts vorgesehen sind und beachten Sie die Arbeitsbedingungen und die Art der

auszuführenden Arbeit. Ein Einsatz des Geräts in anderer als der dafür vorgesehener Art und Weise kann zu gefährlichen Situationen führen

SERVICE

Lassen Sie Ihr Gerät durch qualifiziertes Servicepersonal reparieren, das ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dies stellt sicher, daß die Sicherheit Ihrer Maschine gewährleistet ist.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSREGELN FÜR SCHNEEFRÄSEN

- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich zum Schneeräumen.
- Nutzen Sie das Gerät niemals als zu dem dafür vorgesehenen Zweck, es könnte zu mechanischen Schäden oder ernsthaften Schäden bzw. Verletzungen führen.
- Verwenden Sie ein ausreichend motorisiertes Gerät. Es erledigt die dafür vorgesehene Arbeit sicherer. Ein untermotorisiertes Gerät erhöht die Verletzungsrate.
- Machen Sie sich mit Ihrem Gerät vertraut. Lesen Sie das Bedienungshandbuch sorgfältig. Lernen Sie seine Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen kennen sowie die entsprechenden Gefahren im Zusammenhang mit diesem Gerät.
- Nutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Arbeiten Sie immer mit einem Beobachter in Ihrer Nähe, der gegebenenfalls Hilfe leisten könnte. Dieser hat eine Schutzbrille zu tragen, damit seine Augen vor umherfliegenden Teilen geschützt sind.
- Achten Sie darauf, daß sich keine anderen Personen, besonders Kinder und Haustiere im Arbeitsbereich aufhalten.
- Sämtliche Schutzvorkehrungen und Sicherheitszubehörteile müssen sorgfältig vor Beginn der Arbeiten montiert sein.
- Inspizieren Sie das Gerät vor dem Einsatz. Stellen Sie sicher, daß sämtliche Teile fest und sicher montiert sind.
- Prüfen Sie die Umgebung des Einsatzes sorgfältig und entfernen Sie sämtliche Steine, Glasscherben, Nägel, Kabel oder Stricke aus dem Arbeitsbereich, die sich im Werkzeug verfangen könnten bzw. weggeschleudert werden können.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber. Unaufgeräumte Bereiche erhöhen das Unfallrisiko.
- Seien Sie vorsichtig, um Elektroschocks zu vermeiden. Beim Einsatz achten Sie darauf, nicht mit geerdeten Geräten in Kontakt zu geraten (z. B. ober- als auch unterirdische Wasserleitungen, Gehäuse von Heizgeräten, Mikrowellenherden) oder abgesperrte Bereiche zu betreten.
- Das Gerät ist sorgfältig in trockener Umgebung zu lagern, wenn es nicht benutzt wird, außerhalb der Reichweite von Kindern oder an einem abgeschlossenen Platz.
- Auf folgende Punkte muss beim Einsatz des Gerätes besonders geachtet werden: Bedienungsweise, Verfahrensweisen, Umgebung und Umwelt.
- Beim Einsatz des Gerätes hat der Nutzer besondere die nähere Umgebung oder Veränderungen davon zu beachten: Der Nutzer muss stets die Position oder Bewegung anderer Menschen im Auge haben, in der Nähe befindliche Fenster, Fahrzeuge, Hindernisse etc. Achten Sie auch besonders auf kleine Steine oder andere Gegenstände im Schnee, damit diese nicht weggeschleudert werden und Schäden oder Verletzungen verursachen.
- Auch zu Ihrer Sicherheit ist eine Sicherheitsbrille zu tragen. Normale Brillen können durch umherfliegende Teile beschädigt werden und bieten keinen Schutz der Augen.

- Achten Sie darauf, daß kein Wasser in die Steckdose/Stecker gelangt.
- Das Verlängerungskabel muss für die Nutzung im Außenbereich zugelassen sein (gilt nicht für akkubetriebene Schneefräsen).
- Bei folgenden Bedingungen ist die Maschine auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen: Falls das Gerät nicht benutzt wird, repariert, Teile ausgetauscht, gereinigt oder überprüft wird sowie bei anderen Bedingungen, die Gefahren mit sich bringen können. Falls das Kabel oder das Verlängerungskabel beschädigt wird, während der Netzstecker eingesteckt ist, ist dieser nach Betätigung der Sicherung im Elektroschaltschrank zu aus der Steckdose zu ziehen. Reparieren Sie das Kabel erst, bevor Sie es wieder einstecken.
- Entfernen Sie Schneeverstopfungen aus dem Schacht niemals mit bloßen Händen. Schalten Sie den Motor aus, bevor Sie Schmutz entfernen. Gehen Sie niemals vor der in Betrieb befindlichen Schneefräse her. Richten Sie den Schneeauswurfschacht niemals auf Zuschauer bzw. Vorbeigehende. Achten Sie beim Einsatz des Geräts darauf, Ihre Hände, Füße bzw. Kopf in sicherer Entfernung der rotierenden Teile bzw. auch dem Schneeauswurf der Fräse zu halten. Beobachter sollten Sicherheitsbrillen tragen und sich in sicherem Abstand zum Bediener des Geräts aufhalten.
- Achten Sie beim Einsatz der Maschine auf korrekte Haltung: Die Füße müssen fest auf dem Boden stehen, während die Hände die Handgriffe fest umschließen müssen.
- Vor dem Einsatz muss der Nutzer das Gerät sorgfältig inspizieren. Prüfen Sie die verschiedenen Teile des Geräts vor dem Start sorgfältig und beheben Sie Probleme unverzüglich. Sollten Sie Ungewöhnliches am Gerät feststellen, lassen Sie es erst reparieren, bevor Sie es wieder nutzen.
- Beim Einfüllen von Schmiermitteln oder Ersetzen von Teilen sind die in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen und Verfahrensweisen strikt einzuhalten.
- Wenn Sie Ihr Gerät überprüfen, warten, reinigen oder Teile ersetzen, darf der Startknopf nicht gedrückt werden und der Netzstecker darf nicht eingesteckt sein. Es ist darauf zu achten, daß die drehenden Teile des Geräts still stehen. Versuchen Sie nicht die rotierenden Teile selbst anzuhalten.
- Direkt nach dem Austausch von Teilen oder Reparaturarbeiten ist ein Testlauf durchzuführen, um sicherzustellen, daß alles ordnungsgemäß läuft und es zu keinen potentiellen Schäden oder Zwischenfällen kommt.
- Besondere Beachtung muss den Gummiteilen geschenkt werden, da diese die Motorlast beeinflussen.
- Außerhalb von Schneeflächen darf das Gerät nicht bewegen oder transportiert werden, wenn der Netzstecker eingesteckt ist und der Startknopf gedrückt ist.
- Beim Einsatz des Geräts müssen Sie örtliche Gesetzesvorgaben und Richtlinien hinsichtlich Lärm- und Umweltschutz einhalten. Um eine Lärmbelästigung anderer zu vermeiden sind Einsatzzeit des Geräts und die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen.
- Falls das Gerät umgefallen oder kollidiert ist, prüfen Sie das Gerät auf jedwede Schäden oder Risse im Gehäuse.
- Achten Sie beim Rückwärtsgehen auf Hindernisse, um einen Sturz zu vermeiden.
- Falls Sie beim Bedienen des Geräts unnormale Geräusche des Motors hören oder das Gerät „unrund“ läuft, schalten Sie den Motor aus und nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Händler auf.

MONTAGE

Entnehmen Sie die Schneefräse und alle anderen Teile aus der Verpackung.

Prüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Falls Sie Beschädigungen oder das Fehlen von Teilen feststellen, informieren Sie Ihren Händler unverzüglich. Die nachfolgend genannten Zubehörteile werden mit der Schneefräse geliefert:

Die Schneefräse ist vor dem Einsatz zusammenzubauen. Zur Montage sind die nachfolgend genannten Anweisungen zu befolgen.

GRIFFMONTAGE

Fig. 2-10

1. Lösen und entfernen Sie die Verbindungsschrauben mit den Muttern und Beilagscheiben vom Griff.
2. Drehen Sie den mittleren Teil des Griffholms zum oberen Teil des Griffholms und drücken Sie ihn in die Kunststoffschale (siehe Figur 3-6). Zum Befestigen ist ein beigefügter Satz Befestigungsschrauben, Muttern und Beilagscheiben zu verwenden.

 Hinweis: Überdrehen Sie die Schrauben nicht!

3. Wenn der mittlere und der obere Teil des Griffholms in der Plastikschaale eingerastet ist, montieren Sie den mittleren Teil des Griffholms an den unteren Teil (siehe Fig. 7-9).
4. Befestigen Sie das Kabel mittels der beigefügten Clips in regelmäßigen Abständen am Holm (siehe Fig. 10).

MONTAGE AUSWURFKANAL

Fig. 11 - 17

MONTAGE DER JUSTAGEKURBEL

1. Schrauben Sie den oberen und unteren Teil des Griffholms zusammen (siehe Fig. 13-15).
2. Verbinden Sie den unteren Teil der Justagekurbel mit der oberen Abdeckung des Geräts (siehe Fig. 16).
3. Montieren Sie den oberen Teil der Justagekurbel an den Mittelteil des Griffs, wie auf dem Bild dargestellt (siehe Fig. 17-18).
4. Stellen Sie sicher, daß der Griff sorgfältig montiert ist, falls dies der Fall ist, lässt sich der Auswurfkanal leicht in beide Richtungen drehen.

EINSATZ EINER SCHNEEFRÄSE

Hinweis: Bevor Sie das Gerät einsetzen, stellen Sie bitte sicher, daß die genutzte Stromquelle den Parametern entspricht, die in diesem Handbuch genannt sind. Bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken versichern Sie sich bitte, daß die Rollenhalterachse und die Gummibleche ordnungsgemäß mit den Schrauben festgezogen sind und die Bleche in die richtige Richtung zeigen. Machen Sie einen Testlauf um sicherzustellen, daß der Rotor frei läuft.

VERLÄGERUNGSKABEL

- Es ist unerlässlich, daß das Verlängerungskabel mit der Zugentlastung gesichert wird.
- Zum sicheren und effektiven Einsatz Ihrer Schneefräse darf nur ein CE-geprüftes Verlängerungskabel verwendet, das für Außeneinsatz zugelassen ist.
- Verwenden Sie nur ein einziges Verlängerungskabel. Stellen Sie sicher, daß das Kabel die richtige Dimensionierung und Belastbarkeit aufweist, die für das genutzte Gerät notwendig ist. Die Länge darf maximal 40 m betragen. Verwenden Sie nur ein Kabel mit einem Durchmesser von 1mm² oder größer.
- Wickeln Sie das Kabel immer vollständig von der Kabeltrommel ab bzw. rollen es vollständig ab.
- Schützen Sie Ihr Verlängerungskabel vor scharfen Kanten, großer Hitze und feuchten bzw. nassen Umgebungen.

AN- UND AUSSCHALTEN

Fig. 19

Bevor Sie den Netzstecker einstecken, stellen Sie sicher, daß die Spannung 230-240V ~ 50 Hz beträgt. Start der Schneefräse:

1. Drücken Sie den Sicherungsknopf des Schalters (B).
2. Dann ziehen Sie den Griff (A) und halten den Schaltergriff mit beiden Händen fest – das Gerät startet. Dann können Sie den Sicherungsknopf loslassen.



Das Gerät startet nur, wenn Sie zuerst den Sicherungsknopf drücken und dann den Schaltergriff ziehen. Bei umgekehrter Reihenfolge startet das Gerät nicht.

Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie den Schaltergriff los.

EINSTELLUNG DES AUSWURFKANALS



WARNUNG: Stellen Sie niemals die Auswurfrichtung in Richtung des Bedieners, Fußgängern, Fahrzeugen oder in der Nähe befindlicher Fenster aus. Herausgeschleuderter Schnee und Fremdobjekte, die versehentlich aufgenommen wurden, können schwerwiegende Schäden und Verletzungen verursachen. Stellen Sie die Auswurfrichtung immer entgegengesetzt Ihrer Laufrichtung und anderer Personen sowie Fenstern aus!

Fig. 20-22

1. Der Auswurfkanal lässt sich einfach mittels Drehung der Justagekurbel in einem Winkel von 180° drehen (siehe Fig. 20-21).
2. Der obere Teil des Auswurfkanals kontrolliert die Höhe der des Auswurfs der Schneeschaukel. Lösen Sie beide Schrauben und heben oder senken Sie den oberen Teil

auf die gewünschte Höhe, in die Sie den Schnee werfen möchten. Durch das Anziehen der Schrauben wird die Höhe gesichert (siehe Fig. 22).

 Hinweis: Überdrehen Sie die Schrauben des Auswurf-Leitblechs nicht!



WARNUNG: Stellen Sie sicher, daß das Auswurf-Leitblech auf dem Auswurfkanal fest einrastet und abschließt. Eine Öffnung zwischen Auswurfkanal und Auswurf-Leitblech erleichtert eine Aufnahme von Fremdobjekten durch die Schneefräse und einen Auswurf in Richtung des Bedieners, was ernsthafte Verletzungen zur Folge haben kann. Falls Sie das Auswurf-Leitblech zu weit nach vorn ausrichten, verursacht dies eine Öffnung zwischen Leitblech und Auswurfkanal.

Überdrehen Sie die Schrauben des Auswurf-Leitblechs nicht!

WARTUNG

WARNUNG: Stellen Sie sicher, daß der Schalter ausgeschaltet ist und das Kabel ausgesteckt ist, bevor Sie Wartungsarbeiten an Ihrer Schneefräse vornehmen.



- Versuchen Sie nicht das Gerät zu reparieren, wenn Sie keine geeigneten Werkzeuge und Anweisungen zur Demontage und Reparatur des Geräts haben.
- Prüfen Sie die Scherbolzen und andere Schrauben in regelmäßigen Abständen auf ordnungsgemäße Festigkeit und stellen Sie sicher, daß sich das Gerät in sicherem Arbeitszustand befindet.
- Lassen Sie Ihre Schneefräse nach jeder Schneefräsaktion einige Minuten laufen, um zu vermeiden, daß der Schneckenförderer einfriert. Stellen Sie den Motor ab, warten Sie bis alle drehenden Teile komplett zum Stillstand gekommen sind und entfernen Sie Eis- und Schneereste vom Gerät. Drehen Sie die Justagekurbel einige Male, um verbliebenen Schnee zu entfernen.

SCHMIERUNG

Eine Schmierung ist nicht erforderlich und könnte das Gerät beschädigen. Die Schneefräse ist für die gesamte Lebensdauer dauerhaft geschmiert.

AUSTAUSCH DER GUMMILEISTE

Wir empfehlen einen Fachbetrieb zum Austausch der Gummileiste zu kontaktieren.

AUSTAUSCH DES SCHABERS

Wenn der Schaber abgenutzt ist, ist sein Austausch erforderlich (siehe Fig. 23-25).



WARNUNG: Stellen sie sicher, daß der Startknopf nicht gedrückt ist und das Kabel ausgesteckt ist, bevor Wartungsarbeiten an Ihrer Schneefräse durchgeführt werden.

REINIGUNG



Verletzungsrisiko! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker, bevor irgendwelche Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Warten Sie bis sämtliche beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind.

REINIGUNG DES GERÄTS

- Eine sorgfältige Behandlung und regelmäßiges Reinigen stellt sicher, daß das Gerät über einen langen Zeitraum funktionsfähig und effektiv bleibt.
- Bürsten Sie grobe Schmutzpartikel ab.

- Wischen Sie das Gerät mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Besprühen Sie das Gerät niemals mit Wasser oder setzen Sie es direkt Wasser aus.
- Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Reinigung. Dies könnte irreparable Schäden am Gerät verursachen. Die Kunststoffteile können durch die Chemikalien aufgelöst/angefressen werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT



Verletzungsrisiko! Stellen Sie sicher, daß keine Unbefugten Zugriff auf das Gerät haben!

- Lassen Sie das Gerät vollständig abtauen und abtrocknen, bevor Sie es einlagern.
- Lagern Sie die Maschine an einem trockenen Ort.

TRANSPORT

- Sichern Sie das Gerät gegen Verrutschen.
- Verwenden Sie, falls möglich, immer die Originalverpackung.

FEHLERBEHEBUNG



Verletzungsrisiko! Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen können dazu führen, daß das Gerät nicht sicher funktioniert. Dies gefährdet Sie und Ihre Umgebung!

Fehlfunktionen begründen sich häufig auf kleineren Fehlern. Die meisten können Sie selbst einfach beheben. Sehen Sie die Fehler und Behebungsmöglichkeiten in der nachfolgenden Tabelle, bevor Sie einen Fachbetrieb aufsuchen. Sie können sich damit viele Probleme und Geld sparen.

Fehler	Grund	Lösung
Motor läuft nicht	Kein Strom?	Prüfen Sie Kabel, Stecker, Steckdose und Sicherung
	Kabel fehlerhaft?	Setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Servicecenter in Verbindung
Gerät räumt keinen Schnee	Schneckenförderer oder Auswurfkanal verstopft	Siehe Verstopfungen entfernen
	Keilriemen lose oder abgenutzt?	Setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Servicecenter in Verbindung
Außergewöhnliche Vibrationen	Lose Teile oder beschädigte Schrauben?	Setzen Sie sich mit Ihrem autorisierten Servicecenter in Verbindung

Falls Sie nicht in der Lage sind, die Fehler selbst zu beheben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem autorisierten Servicecenter in Verbindung. Bedenken Sie, daß durch unsachgemäß durchgeführte Reparaturen die Garantieansprüche erlöschen und zusätzliche Kosten verursachen.

SERVICE UND ERSATZTEILE

- Lassen Sie Ihr Gerät durch qualifiziertes Servicepersonal reparieren, das ausschließlich Originalersatzteile verwendet. Dies stellt sicher, daß die Sicherheit Ihrer Maschine

gewährleistet ist.

- Sollten Sie technischen Rat, Reparaturen oder Original-Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren nächsten Servicepartner von Hecht. Informationen diesbezüglich erhalten Sie unter www.hecht-garten.de.
- Ersatzteile können Sie unter Nennung der Ersatzteilnummer, die Sie unter www.hecht-garten.de finden, bestellen.

ENTSORGUNG




Entsorgen Sie Ihr Gerät, Zubehörteile und Verpackungsmaterial entsprechend der geltenden Umweltrichtlinien bei einem Recycling-Center.

Diese Maschine gehört nicht in den Hausmüll. Schützen Sie die Umwelt und entsorgen Sie das Gerät bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle, wo es gratis angenommen wird.

Weiter Informationen erhalten Sie hierzu bei Ihrer Gemeinde oder dem nächsten Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung wird entsprechend der nationalen Richtlinien geahndet.

CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Firma	Werco spol. s r.o. Za mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4 Czech Republic ICO 61461661
erklärt auf eigene Verantwortung, daß	
Name:	Schneefräse
Typ	HECHT 9200
den Richtlinien, entsprechend derer diese Erklärung ausgestellt wurde, entspricht.	
Diese Erklärung wurde ausgestellt auf Basis der Zertifikate von	Intertek Testing Services Shanghai, China
Nummer der Zertifikate und Protokolle	SH12050241-V1 SH12050243-V1 SH12050241-EMF01 SH12050241-001 SH12050241-002 SH12050243-001
Diese Erklärung wurde ausgestellt in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien	2004/108/EC 2006/42/EC 2000/14/EC
Die folgenden harmonisierten Normen wurden für die Konformitätsgarantie verwendet, zusammen mit den nationalen Normen und Regelwerken	EN 60335-1 EN 62233 ISO/DIS 8437 EN 55014-1,+A1,+A2 EN 55014-2,+A1,+A2 EN 61000-3-2,+A1,+A2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-1 1
Garantierter Schallleistungspegel	LWA = 101 dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel am Betriebsort	LPA = 87,10 dB (A)
Gemessener nachberechneter Schallleistungspegel	LWA= 98,30 dB (A)
Gemessene nachberechnete Vibrationen	7 m/s ² K = 1,5 m/s ²

<p>Die Dokumente zur Ausstellung dieser CE-Konformitätserklärung werden aufbewahrt bei Firma</p> <p>Wir bestätigen hiermit, daß:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diese Maschine, definiert durch die o. g. Daten übereinstimmt mit den grundlegenden Anforderungen, aus den gesetzlichen Richtlinien und technischen Anforderungen und für normalen Gebrauch sicher ist, folgend der Vorgaben des Herstellers - Es wurden sämtliche Maßnahmen getroffen um die Konformität sämtlicher Produkte, die auf den Markt gebracht wurden mit der technischen Dokumentation und den Anforderungen der technischen Regelwerke der Maschine, sicherzustellen. - Das Gerät unter der Bedingung normalen Betriebs sicher ist. <p>Prag</p> <p>Name</p> <p>Titel</p>	<p>Werco spol. s r.o. Za Mlynem 25/1562, 147 00 Praha4 Tschechische Republik ICO 61461661</p> <div style="text-align: center;">  <p>WERCO specialista na zahradu WERCO spol. s r.o. Za Mlynem 25/1562, 147 00 Praha 4 ICO: 61461661 DIČ: CZ 61461661</p> </div> <p>15.06.2012</p> <p>Rudolf Runštuk</p> <p>Geschäftsführer</p>
--	--



Hubertus Bäumer GmbH

Geschäftsführer Hubertus Bäumer und Gilbert Bäumer

Brock 7, 48346 Ostbevern

Tel. +49 02532/96 45 35

Amtsgericht Münster Westf. Handelsregisternr. B 11019

Homepage: www.hecht-garten.de, Email: kontakt@hecht-garten.de