

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОРОЗИЛЬНОГО ЛАРЯ С ГЛУХОЙ КРЫШКОЙ

Уважаемые покупатели!

Поздравляем Вас с удачной покупкой. Приобретая изделия ТМ «JUKA» – Вы получаете продукт самого высокого качества.

Перед началом эксплуатации просим ознакомиться с данным руководством. Следуя нашим указаниям, Вы обеспечите долгую и надежную работу данного устройства.

Содержание

Технические данные	14
Подготовка к работе	15
Место установки	15
Установка морозильного ларя	15
Подключение к электросети	15
Характеристики морозильного ларя	16
Порядок работы	16
Эксплуатация морозильного ларя	18
Основные правила	18
Размораживание	18

Технические данные

№ п/п	Технические параметры	Единица измерения	M200Z	M300Z	M400Z	M500Z	M600Z	M800Z	M1000Z			
1	Габаритные размеры: высота длина ширина	мм	910				905		905			
			806	1016	1216	1436	1656		1906 2001			
			740				890		1080			
2	Емкость: брутто нетто	дм ³	241	326	406	495	584	786	1121			
			210	286	358	437	515	698	923			
3	Масса ларя	кг	52	58	65	73	81	105	140			
4	Хладагент	-	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R290	R404a	R404a		
5	Номинальная сила тока	А	1,1	1,0	1,3	1,2	1,5	1,3	1,7	2,7	3,2	
6	Расход электроэнергии (при 25 °C)	кВт/24ч	1,5	1,25	1,8	1,5	2,0	1,7	2,4	2,8	3,5	4,5
7	Температура окружающей среды	°C	+16 до +35						+16 до +30			
8	Температура в морозильном ларе	°C	-14 до -23									
9	Частота тока	Гц	50									
10	Номинальное напряжение	V	220-240									
11	Регулировка		електромеханическая									
12	Комплект поставки: ручка - замок корзины рег. ножки	кол-во штук	1	1	1	1	1	1	2	2		
			1	1	1	1	1	1	1	2		
			4				5		6			

Производитель имеет право вносить конструктивные изменения в изделие без предварительного извещения потребителя.

Подготовка к работе

- При транспортировке не допускается наклонять морозильный ларь на угол более 45° от вертикали;
- В течение 2 часов после транспортировки морозильный ларь запрещается подключать к электросети.

Место установки

- Морозильный ларь следует устанавливать в месте недоступном для прямых солнечных лучей и других атмосферных воздействий;
- Морозильный ларь необходимо установить на прочную, ровную и сухую поверхность на расстоянии не менее 1м от различных источников тепла и обеспечить свободную циркуляцию воздуха вокруг морозильного ларя.

Установка морозильного ларя

- морозильный ларь нужно выставить по уровню с помощью опор с регуляцией
- в случае установки морозильного ларя у стены отступ должен быть не менее 10 см;
- вымыть морозильный ларь теплой водой с добавлением жидкости для мытья посуды, затем промыть чистой водой и вытереть досуха.

Подключение к электросети

- Подключать морозильный ларь к сети нужно в исправную розетку с заземлением без использования удлинителя;
- Напряжение в электросети должно соответствовать номинальному значению, указанному в технических данных.

Характеристики морозильного ларя

Морозильные лари предназначены для хранения замороженных пищевых продуктов.


Морозильные лари соответствуют нормам ДСТУ МЭК 60335-2-89, ДСТУ IEC 60335-1, ДСТУ IEC 61000-6-3, ДСТУ IEC 61000-6-1.

Порядок работы

После подключения морозильного ларя к сети на панели управления должен засветиться красный индикатор (рис .1), он сигнализирует, что оборудование находится под напряжением.

Для запуска морозильного ларя необходимо повернуть ручку терморегулятора по часовой стрелке из положения «Min» в положение от 1 до «max» (рис. 1).

Для более быстрого выхода морозильного ларя на рабочий режим после включения, ручку термо регулятора нужно установить в положение «max».



После 2 часовой работы температура в морозильном ларе будет примерно -23°C. Тогда ручку термо регулятора нужно вернуть в нужное положение.

Постоянная работа морозильного оборудования в позиции «max», приведет к увеличенному потреблению электроэнергии.

После выхода на рабочий режим морозильный ларь готов для заполнения продуктами.

Для отключения морозильного ларя нужно повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки в направлении положения «min» до щелчка.

В отличие от других моделей с глухой крышкой, на модель M1000 Z не устанавливается панель управления, где ручка регулятора температуры находится сбоку ларя, в решетке компрессорного отсека и не имеет пронумерованных положений регуляции, указанное направление вращения для изменения температурного режима (рис. 2).

В остальном рекомендации по установке температуры аналогичные приведенным выше.



мал.2

Уровень загрузки морозильного ларя продуктами не должен превышать уровень, указанный внутри морозильного ларя (рис. 3).



мал.3

Эксплуатация морозильного ларя

Стоит помнить, что температура внутри морозильном ларе зависит от:

- 1) температуры окружающей среды;
- 2) степени загрузки морозильного ларя продуктами;
- 3) частоты открывания крышки;
- 4) толщины инея в камере.

Основные правила

1. Помните! При включении морозильного ларя он выходит на рабочий режим только через 2 часа, поэтому не загружайте продукцию, В ТОЛЬКО что включенный морозильный ларь. Дождитесь, когда морозильный ларь выйдет на рабочий режим эксплуатации, в противном случае Ваша продукция может быть испорчена.

2. Не замораживать за один раз более 12 кг продуктов.

3. Запрещается размещать в морозильном ларе напитки в стеклянных бутылках, особенно газированные, так как они могут взорваться.

4. Для предотвращения процесса, разрушающих внутреннюю поверхность морозильного ларя и качественного и длительного хранения своих свойств, пищевые продукты запрещается хранить в морозильном ларе без использования герметичной упаковки: пищевой пленки, специальной упаковки для полуфабрикатов и мороженого, полипропиленовых контейнеров и тому подобное. Особенно это касается хранения продукции из птицы и рыбы.

Размораживания


Во время работы морозильного ларя на его внутренних стенках образуется иней, толстый слой которого снижает эффективность работы морозильного ларя.

Размораживать морозильный ларь нужно тогда, когда толщин иния достигает примерно 4 мм.


Запрещается удалять иней с помощью острых предметов!
Запрещается устанавливать в ларь нагревательные устройства!

Размораживание проводится в следующем порядке:


1. Выключите морозильный ларь.
2. Переместите с морозильного ларя все продукты в другое морозильное оборудование для хранения.
3. Откройте крышку для сокращения времени размораживания.
4. Талая вода отводится через отверстие с пробкой, которая находится на передней стенке морозильного ларя:
- извлеките пробку до упора (рис. 4) и поверните ее таким образом, чтобы стрелка на пробке была направлена вниз (рис. 5).



мал.4



мал.5



мал.6

- после оттаивания и уборки морозильного ларя пробку следует установить на место, нажать до упора и повернуть стрелкой вверх (рис. 6).

5. Подключите морозильный ларь к сети, установить ручку терморегулятора в положение «max» (рис.1).

6. После выхода морозильного ларя на рабочий режим повернуть ручку терморегулятора в необходимую позицию.

Важная информация

Если Вы обнаружили неисправность в работе морозильного оборудования (значительное повышение температуры внутри ларя), перед обращением в сервисную службу следует проверить:

- есть напряжение в розетке электросети,
- не установлена ручка терморегулятора в положение «min» или «0».
- Завод-изготовитель не принимает претензий, если в течение гарантийного срока действия ремонта выполнялся лицами, не имеющими на это соответствующего разрешения.
- Ларь имеет внутренний конденсатор - это значит, что трубка конденсатора прилегает внутри к стенке корпуса ларя, которая выполняет функцию теплообменника. В связи с этим во время работы компрессора нагревается корпус морозильного ларя. Это нормальное явление при правильной работе оборудования.
- Замена проводов электропитания и ремонт электро проводки ларя допускается только специалистами сервиса.

**Желаем Вам получить удовольствие
от использования нашего морозильного ларя**

ВНИМАНИЕ!

Просим хранить гарантийное обязательство в течение срока гарантии.

Данной гарантией продавец и сервисный центр принимает на себя обязательство по бесплатному устраниению дефектов, которые возникли по вине производителя, в течение срока гарантии. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных в нем: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четкой печати продавца.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случаях:

- *информация об изделии в талоне неполная, неразборчивая, недостоверная (расхождение с информацией, указанной на изделии), отсутствующая подпись покупателя;*

- *неправильной установки, транспортировки изделия, неудовлетворительного состояния конденсатора в случае отсутствия со стороны потребителя надлежащего присмотра за конденсатором.(см. Инструкцию по эксплуатации);*

- *наличию механических повреждений, которые могли привести к созданию неправильных условий эксплуатации или выхода из строя изделия;*

- *нарушение условий инструкции в процессе эксплуатации изделия или при ошибочных действиях потребителя;*

- *если имело место стихийное бедствие или стандартный страховой случай, который привел к невозможности дальнейшей эксплуатации изделия (затопление, пожар, кражса и др.), а также при других обстоятельствах, которые находятся вне контроля продавца, производителя;*

- *когда внутри изделия найдены следы любых посторонних предметов, жидкостей, насекомых, тараканов, в результате чего товар вышел из строя;*

- *неквалифицированного ремонта или внесения любых конструктивных изменений в систему не уполномоченными лицами;*

- *если дефекты, повреждения случились в случае несоответствия параметров струйных и кабельных сетей требованиям государственных стандартов. Гарантийный ремонт не включает в себя периодическое обслуживание, установку, налаживание изделия для работы, замену кабеля.*

Гарантия не распространяется на части изделий, которые легко бываются и считаются по заводским стандартам расходными материалами, : лампы, стекло, пластмасса (ручки и др.), резина, замки, колеса и тому подобное. Приведенное гарантийное обслуживание не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством. Потребитель считается поставленным в известность, что в случае вызова сервисного инженера к месту расположения оборудования и установления не гарантийного случая , выхода из строя оборудования, он (потребитель) должен самостоятельно возместить сервисной службе затраты на проезд и по желанию воспользоваться услугами сервисной службы по расценкам завода-производителя, для устранения недостатков в работе оборудования.





СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ

виробництво*продаж*гарантія*сервіс /
производство* продажа*гарантия*сервис

Холодильне та морозильне обладнання тор-
говельного типу / Холодильное и морозильное
оборудование торгового типа

Виріб та модель / изделие и модель _____

серійний номер / серийный номер _____

дата продажу / дата продажи _____

термін гарантії / срок гарантии _____

Покупець підтверджує технічну справність придбаного виробу,
покупця влаштовує зовнішній вигляд виробу, покупець згоден з
умовами гарантійного обслуговування / Покупатель подтверждает
техническую исправность приобретенного изделия, покупателя
устраивает внешний вид изделия, покупатель согласен с условия-
ми гарантийного обслуживания

Підпис та печатка продавця /
Подпись и печать продавца

(підпис покупця) / (Подпись покупателя)

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ:

зверніться до свого продавця або дилера ТМ JUKA / Сервисное обслуживание:
можно получить у поставщика или дилера ТМ JUKA