



**8**

**Футеровка**  
Печные топки Schmid и Olsberg футерованы массивными шамотными пластинами. Они устанавливаются в топку без раствора.



**Подключение дымооборотов.**  
При эксплуатации топки в полную мощность, в топочной камере возникает температура 600 - 800°C, которую используют, подключая дымообороты.



**Приборы с водяным контуром.**  
Вода отлично подходит для аккумуляции энергии, которую вырабатывает печная топка. В нашем ассортименте мы предлагаем печи-котлы или водяные насадки (регистры) на топки.



**Декоративная рама**  
Декоративные рамы элегантно соединяют облицовку и топку. Они существуют в различных исполнениях.



**Использование разных видов топлива.**  
Если Вы хотите топить не только дровами, но и бурым углём, тогда Вам нужно выбрать топку для смешанных видов топлива. Специальная подача воздуха через колосниковую решётку обеспечит оптимальное сгорание топлива.



**Горение дров**  
Дрова горят высоким пламенем. Большое стекло топочных дверей позволяет любоваться великолепной игрой огня.





**Печные топки Olsberg**

Цены в электронной версии прайс-листа

**Техническая загрузочная дверка**  
Для печных топок Olsberg серии Profi и топки-котла Profi W существует техническая загрузочная дверка. Она приобретается как дополнительная опция. С помощью этой дверки Вы можете топить прибор из кухни, коридора или другого помещения.

**9**

**Варианты открывания дверей**  
При заказе топок Olsberg серии Profi с современными дверями Вы можете заказать вариант открывания двери слева направо или справа налево.



Налево      Направо